

Estimado cliente,

Gracias por adquirir este kit de reparación. Para todas las superficies de piedra y cerámica, encontrará los colores adecuados en este juego para reparar pequeños daños. Con las herramientas incluidas, puede aplicar limpiamente el compuesto de reparación a las áreas dañadas y adaptarlo a la superficie circundante.

Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y observe la información y los consejos que se enumeran para que pueda utilizar el kit de reparación de forma óptima.

alcance de entrega

- Fundidor de cera
- Raspador de limpieza
- Espátula con función de cepillado
- Espátula redondeada
- 11 barras de cera dura
- Esponja de lijar
- Paño de limpieza
- Caja de almacenamiento
- operación manual

Adicionalmente requerido:

- 2 pilas AA (Mignon) o pilas recargables correspondientes.

Accesorios Opcionales

- NX-5236: cera de repuesto para NX-5230 (baldosas y baldosas), 11 piezas
- NX-5237: Cera de repuesto para NX-5094 (parquet y laminado), 11 piezas

Variantes de producto

NX-5230-675: Kit de reparación para azulejos, baldosas y loza

NX-5094-675: Kit de reparación para superficies de parquet, laminado y madera

Instalación

1. Abra el compartimento de la batería en la parte inferior del fundidor de cera.
2. Inserte las pilas observando la polaridad indicada en el compartimento de las pilas.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la batería en la carcasa del fundidor de cera.

utilizar

Limpiar el área dañada con la espátula y quitar todas las partes sueltas. Seleccione los tonos de color apropiados (AK).

Asegúrate de usar siempre varios colores de claro a oscuro. En el caso de la piedra natural, es recomendable trabajar con cera ligera para lograr un efecto de profundidad; en el caso de madera auténtica, se recomienda trabajar con transparente (K) para lograr un efecto de profundidad.

1. Retire la tapa protectora de la punta del fundidor de cera.
2. Deslice el interruptor de encendido / apagado a la posición "Encendido" para encender el fundidor de cera calentado eléctricamente.
3. Mantenga presionado el botón de activación amarillo para calentar la punta de cera fundida. Espere unos segundos a que la punta alcance su temperatura de trabajo.
4. Comience con la fusión de la cera: ahora derrita una pequeña porción de la cera dura y déjela gotear directamente desde la punta hacia el área dañada.
5. Comience con los tonos claros primero y vaya avanzando hacia los tonos oscuros paso a paso.


NOTA

En el caso de superficies verticales, es recomendable mezclar previamente el color, utilizar una espátula con un plano y luego rellenar. Cuando trabaje en curvas, debe usar la espátula con la curva para rellenar la cera dura. En el caso de los puntos de presión, es suficiente si solo utilizas la cera dura transparente.

6. Llene el área dañada sin inclusiones de aire hasta que esté ligeramente sobrecargada.
7. Después del uso, deslice el interruptor de encendido / apagado a la posición "Apagado" para asegurar el dispositivo contra un encendido involuntario.
8. Si la cera ya no se derrite bien con el dispositivo, las baterías están agotadas y es necesario reemplazarlas.

Postprocesamiento

Deje que la cera dura se enfríe durante unos 10 segundos. Después de enfriar, retire el exceso con las ranuras de la espátula. Retire las protuberancias solo con una ligera presión.

1. Para afinar, puede imitar una textura de las baldosas o la veta con un tono oscuro.
2. Luego retire las protuberancias nuevamente con las ranuras de la espátula.

3. Finalmente desengrasar los últimos restos de cera dura con la esponja de lijar. Esto también ajusta el nivel de brillo de la superficie al mismo tiempo. ¡Terminado!

Limpieza y almacenaje

1. Coloque el raspador de limpieza en la punta de fusión de cera enfriada y raspe los residuos de cera de las ranuras de la cepilladora.
2. Limpie el fundidor de cera y la punta de fusión de cera con el paño de limpieza solo cuando se hayan enfriado.
3. Asegúrese de que no entre humedad en el dispositivo durante la limpieza para evitar dañar el dispositivo. No utilice agentes de limpieza abrasivos o químicos. Puede dañar la carcasa.
4. Si no va a utilizar el dispositivo durante mucho tiempo, retire las baterías. Guarde todas las piezas del kit de reparación de pisos en la caja de almacenamiento y en un lugar limpio y seco fuera de la luz solar directa.

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación	2 pilas de 1,5 V (tipo: AA / LR6 / Mignon)
dimensión	Aprox. 14,7 x 3,5 x 2,5 centímetros
Peso (incluidas las pilas)	80 g

instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Nunca abra el producto usted mismo. ¡Nunca realice reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Evite encender accidentalmente el fundidor de cera. Asegúrese de que el fundidor de cera esté apagado antes de levantarlo o dejarlo.
- Siempre apague el fundidor de cera con el interruptor deslizante (posición OFF) cuando lo deje.
- Evite el contacto de la piel con la punta de cera y protéjase del goteo de cera. ¡Existe riesgo de quemaduras!
- ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores!

Información importante sobre las baterías y su eliminación

Las baterías NO pertenecen a la basura doméstica. Como consumidor, está legalmente obligado a devolver las baterías usadas para su eliminación adecuada.

Puede dejar sus baterías en puntos de recolección públicos de su comunidad o en cualquier lugar donde se vendan baterías del mismo tipo.

- Las baterías recargables tienen un voltaje de salida más bajo que las baterías. En algunos casos, esto puede significar que un dispositivo necesita baterías y no funciona con baterías recargables.
- Las baterías no deben estar al alcance de los niños.
- Las baterías que derraman líquidos son peligrosas. Solo tóquelos con guantes adecuados.
- No intente abrir las baterías ni arrojarlas al fuego.
- Las baterías normales no deben recargarse. ¡Atención peligro de explosión!
- Utilice siempre pilas del mismo tipo juntas y sustituya siempre todas las pilas del dispositivo al mismo tiempo.
- Retire las baterías del dispositivo si no lo va a utilizar durante un período prolongado.

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo electrónico no pertenece a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad.

Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente.

Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara que el producto NX-5230 cumple la directiva EMC 2014/30 / EU y la directiva RoHS 2011/65 / EU.

Kurtasz, A.

Gestión de la calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
08/03/2016

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX-5230 en el campo de búsqueda.

En el sitio web puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

www.agt-tools.de

Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.