

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Taschen-
Alarms. Machen Sie im Notfall mit ohrenbe-
täubendem Lärm auf sich aufmerksam. Ste-
cken Sie Ihren handlich kleinen Alarm in die
Tasche oder befestigen Sie ihn mit der
Kette an Ihrer Kleidung.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung
und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise
und Tipps, damit Sie Ihren neuen Taschen-
Alarm optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Taschen-Alarm (inkl. 3x Knopfzelle LR44)
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	3x Knopfzelle Typ LR44
Lautstärke	100 dB
Maße (Ø)	ca. 4 cm
Gewicht	ca. 36 g

Verwendung

1. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter (ne-
ben Kette/Sicherheitsstift) auf die Position
ON, um den Alarm zu aktivieren.
2. Ziehen Sie so an der Kette, dass der Si-
cherheitsstift aus der Kugel herausragt,
um den Alarm auszulösen.
3. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter auf
die Position **OFF**, um den Alarm zu deak-
tivieren.

Batteriewechsel

Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter auf die
Position **OFF**. Lösen Sie den Taschen-
Alarm aus dem Pelzmantel (breite Öffnung
mit Gummi, unten). Schrauben Sie die hoch
liegende Schraube des Batteriefachs mit ei-
nem kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher
auf. Nehmen Sie die Abdeckung ab und die
alten Knopfzellen heraus. Setzen Sie drei
neue Knopfzellen Typ LR44 ein. Beachten
Sie die Hinweise zur Polarität am Boden
des Batteriefachs. Schließen Sie das Batte-
riefach. Setzen Sie die Schraube ein und
drehen Sie sie zu.

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören **NICHT** in den Haus-
müll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich
verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur
fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffent-
lichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde ab-
geben oder überall dort, wo Knopfzellen der
gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen des-
selben Typs zusammen und ersetzen Sie
immer alle Knopfzellen im Gerät zur sel-
ben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Po-
larität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte
Knopfzellen können zur Zerstörung des
Gerätes führen – Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öff-
nen und werfen Sie Knopfzellen nicht in
Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit aus-
tritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese
nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände
von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem
Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht
benutzen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-5166 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
24.02.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-2423 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.visor-tech.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette alarme de poche. En cas d'urgence, attirez l'attention avec un son assourdissant. Placez votre petite alarme dans une poche, ou fixez-la à vos vêtements à l'aide de sa chaîne.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Alarme de poche (avec 3 piles bouton LR44)
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	3 piles bouton type LR44
Volume sonore	100 dB
Diamètre	env. 4 cm
Poids	env. 36 g

Utilisation

1. Placez l'interrupteur Marche/Arrêt (situé à côté de la chaîne/goupille de sécurité) sur la position **ON** pour activer l'alarme.
2. Tirez sur la chaîne, de manière à ce que la goupille de sécurité sorte de la boule, afin de déclencher l'alarme.
3. Placez l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position **OFF** pour désactiver l'alarme.

Remplacer les piles

Placez l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position **OFF**. Détachez l'alarme de poche de la housse en fourrure (ouverture large avec caoutchouc, en bas). Dévissez la vis du compartiment à piles (situé en haut) à l'aide d'un petit tournevis cruciforme. Ouvrez le couvercle et retirez les piles bouton usagées. Placez trois nouvelles piles bouton (type LR44) dans le compartiment à piles. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le socle du compartiment. Refermez le compartiment à piles. Insérez la vis et serrez-la.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !

- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
 - Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
 - Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
 - Sous réserve de modification et d'erreur.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
 - Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
 - Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
 - Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles bouton dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez ensemble que des piles bouton du même type et remplacez toutes les piles bouton de l'appareil en même temps !
- Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-5166 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
24.02.2016