

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Seitenmarkise. Sie bietet Ihnen Schutz vor Wind, vor tiefstehender Sonne und vor unerwünschten Blicken der Nachbarn. Für Gartenzugänge und leicht einsehbare Terrassen ist sie der ideale Sichtschutz.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Seitenmarkise optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Seitenmarkise im Metallgehäuse
- Alu-Verriegelung
- 2 Wandhalter
- Befestigungsmaterial
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

- NX-5211-675 Seitenmarkise, 180 × 300 cm, grau
- NX-5212-675 Seitenmarkise, 180 × 300 cm, beige

Zusätzlich benötigt: Befestigungsmaterial mit geeigneten Schrauben für Ihr Wand- und Bodenmaterial (8 Schrauben bis 8 mm Durchmesser; falls erforderlich Dübel).

Montage

Messen Sie am gewünschten Montageort genau nach, ob die Platzverhältnisse eine Montage zulassen: Sie benötigen einen 1,90 m hohen Montageplatz für das Metallgehäuse an einer senkrechten Wand. Dies kann z.B. ein Gebäude oder ein Zaunpfahl sein. Ferner benötigen Sie im Abstand von max. 3,00 m einen festen Bodenbelag (eine Bodenversiegelung oder eine Holzterrasse sind ideale Untergründe). Darauf sollten Sie die Alu-Verriegelung senkrecht stehend befestigen können.

- Halten Sie die beiden Wandhalter an die Stelle der Wand, an der das Metallgehäuse der Markise montiert werden soll. Stellen Sie sicher, dass beide Halter genau übereinander ausgerichtet sind.
- Zeichnen Sie die Bohrlöcher vor: Verwenden Sie die Wandhalter als Bohrschablone. Zeichnen Sie mit einem Bleistift die Befestigungslöcher an.

- Stellen Sie mit einem Metall- und Leitungssucher sicher, dass sich am Montageort keine Bauteile im Untergrund befinden, die Sie beim Bohren beschädigen können.
- Bohren Sie die Löcher passend zu Ihren Schrauben und evtl. Dübeln, die Sie benutzen.
- Schrauben Sie die Wandhalter auf ihre Montagefläche. Beide Halteschrauben für das Markisengehäuse müssen dabei zur gleichen Seite hin zeigen.
- Hängen Sie das Metallgehäuse der Seitenmarkise in die Wandhalter. Die Verriegelung am Handgriff, die im geöffneten Zustand in die Alu-Verriegelung gesteckt wird, muss dabei nach unten zeigen.
- Hängen Sie einen der zwei Metallstege an der Rückseite des Metallgehäuses in die Wandhalter ein. Schrauben Sie den Metallsteg auf der anderen Seite mit den beiden Innensechskant-Schrauben der Halter fest.
- Ziehen Sie die Markise aus ihrem Metallgehäuse. Überprüfen Sie, ob der gewünschte Befestigungspunkt des anderen Endes in ihrer Reichweite liegt.
- Zeichnen Sie die Befestigungsbohrungen für die Alu-Verriegelung auf dem Boden an.
- Befestigen Sie die Alu-Verriegelung mit 4 Schrauben am Boden. Achten Sie auch hier darauf, dass Sie keine Leitungen und andere Bauteile im Untergrund beschädigen.

Verwendung

Ziehen Sie die Seitenmarkise am Handgriff aus ihrem Gehäuse. Hängen Sie die Griffstange mit der Halterung am Handgriff und mit der Unterkante in die Alu-Verriegelung ein. Dabei muss die Markise spürbar einrasten. Alleine durch ein Anheben darf sie sich nicht öffnen lassen. Zum Öffnen drücken Sie die Sperre im Handgriff und heben die Griffstange hoch.

Rollen Sie die Seitenmarkise bei starkem Wind ein. Rollen Sie sie auch ein, wenn Sie abwesend sind und windiges Wetter erwarten. Achten Sie darauf, dass die Stoffbahn beim Schließen absolut gerade und ohne Faltenwurf in das Metallgehäuse hineingezogen wird. Bilden sich Falten beim Einzug, dann ziehen Sie die Stoffbahn wieder ein Stück heraus. Lassen Sie die Markise beim Einrollen nicht los. Sie darf nicht zu schnell durch die Kraft der Spanneder in das Metallgehäuse gezogen werden.

Rollen Sie die Markise nicht im nassen Zustand ein. Im Winter ist

es am besten, wenn Sie das Metallgehäuse demontieren und an einem überdachten trockenen Ort lagern.

Reinigung

Sie können die Stoffbespannung der Seitenmarkise im ausgerollten Zustand mit Wasser reinigen. Lassen Sie sie vor dem Einrollen an der Luft trocknen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Verhindern Sie, dass Kinder mit dem Produkt spielen. Es besteht Einklemmgefahr für Finger und Hände.
- Stellen Sie sicher, dass das Ende der Markise sicher in der Alu-Verriegelung eingehakt ist. Eine unkontrolliert zurückschlagende Markise kann bei Umstehenden Verletzungen verursachen.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Schließen Sie das Produkt bei Windgeschwindigkeiten über 30 km/h. Sichern Sie es ausreichend, dass es nicht durch Windböen geöffnet werden kann.
- Reinigen Sie das Produkt niemals mit aggressiven Chemikalien oder Lösungsmitteln.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen am Produkt nie selbst aus!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!