

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Reparaturset. Für alle Stein- und Keramikoberflächen finden sich in diesem Set die richtigen Farbtöne, um kleine Beschädigungen auszubessern. Mit den enthaltenen Werkzeugen tragen Sie die Reparaturmasse sauber auf die beschädigten Stellen auf und passen sie an die umgebende Oberfläche an.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie das Reparaturset optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Wachsschmelzer
- Reinigungsschaber
- Spachtel mit Hobelfunktion
- Spachtel mit Rundung
- 11 Hartwachsstangen
- Schleifschwamm
- Reinigungstuch
- Aufbewahrungskoffer
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 2 AA-Batterien (Mignon) oder entsprechende Akkus.

Optionales Zubehör

- NX-5236: Ersatzwachs für NX-5230 (Fliesen und Kacheln), 11-teilig
- NX-5237: Ersatzwachs für NX-5094 (Parkett und Laminat), 11-teilig

Produktvarianten

NX-5230-675: Reparaturset für Fliesen, Kacheln und Steingut

NX-5094-675: Reparaturset für Parkett, Laminat und Holzoberflächen

Inbetriebnahme

1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite des Wachsschmelzers.
2. Legen Sie die Batterien unter Berücksichtigung der im Batteriefach angegebenen Polarität ein.
3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ins Gehäuse des Wachsschmelzers ein.

Verwendung

Reinigen Sie die Schadstelle mit dem Spachtel und entfernen Sie alle losen Teile. Wählen Sie die passenden Farbtöne (A-K) aus. Achten Sie darauf, dass immer mehrere Farbtöne von hell bis dunkel eingesetzt werden. Bei Naturstein empfiehlt es sich, zusätzlich mit hellem Wachs zu arbeiten, um eine Tiefenwirkung zu erzielen. Bei Echtholz empfiehlt es sich, mit Transparent (K) zu arbeiten, um eine Tiefenwirkung zu erzielen.

1. Entfernen Sie die Schutzkappe von der Spitze des Wachsschmelzers
2. Schieben Sie den Ein-/Ausschalter in die Position „On“, um den elektrisch beheizten Wachsschmelzer einzuschalten.
3. Drücken und halten Sie die gelbe Aktivierungstaste, um die Wachsschmelz-Spitze aufzuheizen. Warten Sie einige Sekunden, bis die Spitze ihre Arbeitstemperatur erreicht hat.
4. Beginnen Sie mit dem Wachsschmelzen: Schmelzen Sie nun eine kleine Portion des Hartwachses ab und lassen Sie es direkt von der Spitze in die Schadstelle tropfen.
5. Beginnen Sie zuerst mit den hellen Farbtönen und arbeiten Sie sich Schritt für Schritt zu den dunklen Farbtönen vor.


HINWEIS

Bei senkrechten Flächen empfiehlt es sich, den Farbton vorher anzumischen, mit dem Spachtel mit Hobel aufzunehmen und dann einzufüllen. Bei Arbeiten an Rundungen sollten Sie den Spachtel mit Rundung verwenden, um das Hartwachs einzufüllen. Bei Druckstellen reicht es aus, wenn Sie nur das transparente Hartwachs verwenden.

6. Füllen Sie die Schadstelle so möglichst ohne Lufteinschlüsse auf, bis diese leicht überfüllt ist.
7. Schieben Sie nach Gebrauch den Ein-/Ausschalter in die Position „Off“, um das Gerät gegen ungewolltes Einschalten zu sichern.
8. Wenn sich das Wachs nicht mehr gut mit dem Gerät schmelzen lässt, sind die Batterien verbraucht und müssen gewechselt werden.

Nachbearbeiten

Lassen Sie das Hartwachs für ca. 10 Sekunden abkühlen. Nach dem Erkalten tragen Sie die Überstände mit den Hobelrillen des Spachtels ab. Tragen Sie die Überstände nur mit leichtem Druck ab.

1. Zur Feinabstimmung können Sie eine Textur der Fliesen bzw. der Maserung mit einem dunklen Farbton nachahmen.

2. Tragen Sie anschließend die Überstände wieder mit den Hobelrillen des Spachtels ab.
3. Entfetten Sie zum Schluss noch die letzten Hartwachsreste mit dem Schleifschwamm. Dadurch wird auch gleichzeitig der Glanzgrad der Oberfläche angepasst. Fertig!

Reinigung und Lagerung

1. Setzen Sie den Reinigungsschaber auf die abgekühlte Wachsschmelzspitze und schaben Sie die Wachsrückstände von den Hobelrillen ab.
2. Reinigen Sie den Wachsschmelzer und die Wachsschmelzspitze nur im abgekühlten Zustand mit dem Reinigungstuch.
3. Stellen Sie sicher, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt, um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden. Benutzen Sie keine chemischen oder scheuernden Putzmittel. Sie können das Gehäuse beschädigen.
4. Sollten Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, entnehmen Sie die Batterien. Lagern Sie alle Teile des Fußbodenreparatursets in dem Aufbewahrungskoffer und an einem sauberen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.

Technische Daten

Spannungsversorgung	2 x 1,5-V-Batterie (Typ: AA /LR6/Mignon)
Abmessung	Ca. 14,7 x 3,5 x 2,5 cm
Gewicht (inkl. Batterien)	80 g

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Vermieden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme des Wachsschmelzers. Vergewissern Sie sich, dass der Wachsschmelzer ausgeschaltet ist, bevor Sie diesen aufnehmen oder ablegen.
- Schalten Sie den Wachsschmelzer immer am Schiebeschalter aus (Position OFF), wenn Sie diesen aus der Hand legen.
- Vermeiden Sie Hautkontakt mit der Wachsschmelzspitze und schützen Sie sich vor tropfenden Wachs. Es besteht Verbrennungsgefahr!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-5230 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
08.03.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-5230 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.agt-tools.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questo kit di riparazione. Per tutte le superfici in pietra e ceramica, in questo set troverai i colori giusti per riparare piccoli danni. Con gli strumenti inclusi, è possibile applicare in modo pulito il composto di riparazione sulle aree danneggiate e adattarlo alla superficie circostante.

Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare il kit di riparazione in modo ottimale.

portata di consegna

- Fonditore di cera
- Raschietto per la pulizia
- Spatola con funzione di piattatura
- Spatola arrotondata
- 11 bastoncini di cera dura
- Spugna abrasiva
- Pezza per pulire
- Custodia
- manuale operativo

Inoltre richiesto:

- 2 batterie AA (Mignon) o corrispondenti batterie ricaricabili.

Accessori opzionali

- NX-5236: cera di ricambio per NX-5230 (piastrelle e piastrelle), 11 parti
- NX-5237: cera di ricambio per NX-5094 (parquet e laminato), 11 parti

Varianti di prodotto

NX-5230-675: kit di riparazione per piastrelle, piastrelle e maiolica

NX-5094-675: kit di riparazione per parquet, laminato e superfici in legno

Installazione

1. Aprire il vano batteria sul lato inferiore dell'unità di fusione della cera.
2. Inserire le batterie rispettando la polarità indicata nel vano batterie.
3. Riposizionare il coperchio del vano batteria nell'alloggiamento dell'unità di fusione della cera.

uso

Pulire l'area danneggiata con la spatola e rimuovere tutte le parti sciolte. Selezionare le tonalità di colore appropriate (AK).

Assicurati di utilizzare sempre diversi colori dal chiaro allo scuro. Nel caso della pietra naturale, si consiglia di lavorare con cera leggera per ottenere un effetto di profondità; nel caso del vero legno, si consiglia di lavorare con il trasparente (K) per ottenere un effetto di profondità.

1. Rimuovere il cappuccio protettivo dalla punta dell'unità di fusione della cera
2. Far scorrere l'interruttore di accensione / spegnimento sulla posizione "On" per accendere lo scioglitore di cera riscaldato elettricamente.
3. Tenere premuto il pulsante di attivazione giallo per riscaldare la punta della cera fondente. Attendere alcuni secondi affinché la punta raggiunga la temperatura di lavoro.
4. Inizia con la fusione della cera: ora sciogli una piccola parte della cera dura e lasciala gocciolare direttamente dalla punta nell'area danneggiata.
5. Inizia prima con le tonalità chiare e procedi gradualmente fino alle tonalità scure.


NOTA

Nel caso di superfici verticali, si consiglia di impastare preventivamente il colore, utilizzare una spatola con una pialla e poi riempire. Quando lavori sulle curve, dovresti usare la spatola con la curva per riempire la cera dura. Nel caso di punti di pressione è sufficiente utilizzare solo la cera dura trasparente.

6. Riempi l'area danneggiata senza inclusioni d'aria fino a quando non è leggermente troppo riempita.
7. Dopo l'uso, far scorrere l'interruttore di accensione / spegnimento in posizione "Off" per proteggere il dispositivo dall'accensione involontaria.
8. Se la cera non si scioglie più bene con il dispositivo, le batterie sono esaurite e devono essere sostituite.

Post produzione

Lascia raffreddare la cera dura per circa 10 secondi. Dopo che si sarà raffreddato, rimuovere l'eccesso con le scanalature della spatola. Rimuovere le sporgenze solo con una leggera pressione.

1. Per mettere a punto, puoi imitare una trama delle piastrelle o la grana con una tonalità scura.
2. Quindi rimuovere nuovamente le sporgenze con le scanalature della spatola.
3. Infine, sgrassare gli ultimi resti di cera dura con la spugna abrasiva. Questo regola anche il livello di lucentezza della superficie allo stesso tempo. Finito!

Pulizia e conservazione

1. Posizionare il raschietto per la pulizia sulla punta della cera sciolta raffreddata e rimuovere i residui di cera dalle scanalature della pialla.
2. Pulire l'unità di fusione della cera e la punta di fusione della cera con il panno di pulizia solo quando si sono raffreddati.
3. Assicurarsi che l'umidità non penetri nel dispositivo durante la pulizia per evitare di danneggiare il dispositivo. Non utilizzare detergenti chimici o abrasivi. Puoi danneggiare l'alloggiamento.
4. Se si prevede di non utilizzare il dispositivo per un lungo periodo, rimuovere le batterie. Conservare tutte le parti del kit di riparazione del pavimento nella custodia e in un luogo pulito e asciutto, lontano dalla luce solare diretta.

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	2 batterie da 1,5 V (tipo: AA / LR6 / Mignon)
dimensione	Circa. 14,7 x 3,5 x 2,5 cm
Peso (batterie incluse)	80 gr

Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Evitare di avviare accidentalmente l'unità di fusione della cera. Assicurati che l'unità di fusione della cera sia spenta prima di prenderla o appoggiarla.
- Spegnere sempre l'unità di fusione della cera con l'interruttore a scorrimento (posizione OFF) quando lo si ripone.
- Evita il contatto della pelle con la punta della cera e proteggiti dal gocciolamento della cera. C'è il rischio di ustioni!
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

Informazioni importanti sulle batterie e sul loro smaltimento

Le batterie NON appartengono ai rifiuti domestici. In qualità di consumatore, sei legalmente obbligato a restituire le batterie usate per il corretto smaltimento.

Puoi lasciare le batterie presso i punti di raccolta pubblici nella tua comunità o ovunque vengano vendute batterie dello stesso tipo.

- Le batterie ricaricabili hanno una tensione di uscita inferiore rispetto alle batterie. In alcuni casi questo può significare che un dispositivo necessita di batterie e non funziona con batterie ricaricabili.
- Le batterie non devono essere alla portata dei bambini.
- Le batterie che perdono liquidi sono pericolose. Toccarli solo con guanti adatti.
- Non tentare di aprire le batterie o gettare le batterie nel fuoco.
- Le normali batterie non devono essere ricaricate. Attenzione pericolo di esplosione!
- Utilizzare sempre batterie dello stesso tipo insieme e sostituire sempre tutte le batterie del dispositivo contemporaneamente!
- Rimuovere le batterie dal dispositivo se non lo si utilizzerà per un lungo periodo di tempo.


Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità.

Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità

PEARL GmbH dichiara con la presente che il prodotto NX-5230 è conforme alla direttiva EMC 2014/30 / UE e alla direttiva RoHS 2011/65 / UE.



Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz
03/08/2016

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-5230 nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

www.agt-tools.de

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.

Estimado cliente,

Gracias por adquirir este kit de reparación. Para todas las superficies de piedra y cerámica, encontrará los colores adecuados en este juego para reparar pequeños daños. Con las herramientas incluidas, puede aplicar limpiante el compuesto de reparación a las áreas dañadas y adaptarlo a la superficie circundante.

Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y observe la información y los consejos enumerados para que pueda utilizar el kit de reparación de forma óptima.

alcance de entrega

- Fundidor de cera
- Raspador de limpieza
- Espátula con función de cepillado
- Espátula redondeada
- 11 barras de cera dura
- Esponja de lijar
- Paño de limpieza
- Caja de almacenamiento
- operación manual

Adicionalmente requerido:

- 2 pilas AA (Mignon) o pilas recargables correspondientes.

Accesorios Opcionales

- NX-5236: Cera de repuesto para NX-5230 (losetas y losetas), 11 piezas
- NX-5237: Cera de repuesto para NX-5094 (parquet y laminado), 11 piezas

Variantes de producto

NX-5230-675: Kit de reparación para azulejos, baldosas y loza

NX-5094-675: Kit de reparación para superficies de parquet, laminado y madera

Instalación

1. Abra el compartimento de la batería en la parte inferior del fundidor de cera.
2. Inserte las pilas observando la polaridad indicada en el compartimento de las pilas.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la batería en la carcasa del fundidor de cera.

utilizar

Limpiar el área dañada con la espátula y quitar todas las partes sueltas. Seleccione los tonos de color apropiados (AK).

Asegúrate de usar siempre varios colores de claro a oscuro. En el caso de la piedra natural es recomendable trabajar con cera ligera para lograr un efecto de profundidad; en el caso de la madera auténtica, se recomienda trabajar con transparente (K) para lograr un efecto de profundidad.

1. Retire la tapa protectora de la punta del fundidor de cera.
2. Deslice el interruptor de encendido / apagado a la posición "Encendido" para encender el fundidor de cera calentado eléctricamente.
3. Mantenga presionado el botón de activación amarillo para calentar la punta de cera fundida. Espere unos segundos a que la punta alcance su temperatura de trabajo.
4. Comience con la fusión de la cera: ahora derrita una pequeña porción de la cera dura y déjela gotear directamente desde la punta hacia el área dañada.
5. Comience con los tonos claros primero y vaya avanzando hacia los tonos oscuros paso a paso.


NOTA

En el caso de superficies verticales, es recomendable mezclar previamente el color, utilizar una espátula con un plano y luego rellenar. Cuando trabaje en curvas, debe usar la espátula con la curva para rellenar la cera dura. En el caso de los puntos de presión, es suficiente si solo utilizas la cera dura transparente.

6. Llene el área dañada sin inclusiones de aire hasta que esté ligeramente sobrellenada.
7. Después del uso, deslice el interruptor de encendido / apagado a la posición "Apagado" para asegurar el dispositivo contra un encendido involuntario.
8. Si la cera ya no se derrite bien con el dispositivo, las baterías están agotadas y es necesario reemplazarlas.

Postprocesamiento

Deje que la cera dura se enfríe durante unos 10 segundos. Después de enfriar, retire el exceso con las ranuras de la espátula. Retire las protuberancias solo con una ligera presión.

1. Para un ajuste fino, puede imitar una textura de las baldosas o el grano con un tono oscuro.
2. Luego retire las protuberancias nuevamente con las ranuras de la espátula.

3. Finalmente, desengrasar los últimos restos de cera dura con la esponja de lijar. Esto también ajusta el nivel de brillo de la superficie al mismo tiempo. ¡Terminado!

Limpieza y almacenaje

1. Coloque el raspador de limpieza en la punta de fusión de cera enfriada y raspe los residuos de cera de las ranuras de la cepilladora.
2. Limpie el fusor de cera y la punta de fusión de cera con el paño de limpieza solo cuando se hayan enfriado.
3. Asegúrese de que no entre humedad en el dispositivo durante la limpieza para evitar dañarlo. No utilice agentes de limpieza abrasivos o químicos. Puede dañar la carcasa.
4. Si no va a utilizar el dispositivo durante mucho tiempo, retire las baterías. Guarde todas las piezas del kit de reparación de pisos en la caja de almacenamiento y en un lugar limpio y seco fuera de la luz solar directa.

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación	2 pilas de 1,5 V (tipo: AA / LR6 / Mignon)
dimensión	Aprox. 14,7 x 3,5 x 2,5 centímetros
Peso (incluidas las pilas)	80 g

instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Nunca abra el producto usted mismo. ¡Nunca realice reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Evite la puesta en marcha involuntaria del fundidor de cera. Asegúrese de que el fundidor de cera esté apagado antes de levantarlo o dejarlo.
- Siempre apague el fundidor de cera con el interruptor deslizante (posición OFF) cuando lo deje.
- Evite el contacto de la piel con la punta de cera y protéjase del goteo de cera. ¡Existe riesgo de quemaduras!
- ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores!

Información importante sobre las baterías y su eliminación

Las baterías NO pertenecen a la basura doméstica. Como consumidor, está legalmente obligado a devolver las baterías usadas para su eliminación adecuada.

Puede dejar sus baterías en puntos de recolección públicos en su comunidad o en cualquier lugar donde se vendan baterías del mismo tipo.

- Las baterías recargables tienen un voltaje de salida más bajo que las baterías. En algunos casos, esto puede significar que un dispositivo requiere baterías y no funciona con baterías recargables.
- Las baterías no deben estar al alcance de los niños.
- Las baterías que derraman líquidos son peligrosas. Solo tóquelos con guantes adecuados.
- No intente abrir las baterías ni arrojarlas al fuego.
- Las baterías normales no deben recargarse. ¡Atención, riesgo de explosión!
- Utilice siempre pilas del mismo tipo juntas y sustituya siempre todas las pilas del dispositivo al mismo tiempo.
- Retire las baterías del dispositivo si no lo va a utilizar durante un período prolongado.

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo electrónico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad.

Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente.

Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NX-5230 cumple con la directiva EMC 2014/30 / EU y la directiva RoHs 2011/65 / EU.



Gestión de la calidad
 Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
 08/03/2016

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX-5230 en el campo de búsqueda.

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a las preguntas frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

www.agt-tools.de

Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.