

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Magnetbefestigung für Rauchwarnmelder - eine echte Alternative zur Befestigung mit Schrauben und Dübeln. Rauchmelder können montiert werden ohne dass dabei Strom- oder andere Leitungen beschädigt werden. Darüber hinaus sind Batteriewechsel und Funktionstests deutlich einfacher durchzuführen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Magnetbefestigung optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

1 selbstklebendes Decken-Element  
 1 selbstklebendes Sockel-Element mit zwei Magneten  
 Bedienungsanleitung


**HINWEIS:**

*Nicht geeignet für Vinyltapeten, Styropor, anti-haftbeschichtete, silikonisierte oder teflonbeschichtete Oberflächen!*

*Nur bedingt geeignet für Rauchmelder mit weniger als 8 cm Durchmesser!*

*Der Rauchmelder darf nicht über dem Kopfbereich von Betten angebracht werden!*

**Montage des Decken-Elements ohne Magnete**

Legen Sie gemäß der Anleitung Ihres Rauchmelders dessen korrekte Platzierung an der Decke fest. Achten Sie darauf, dass die Decke an dieser Stelle ausreichend fest, trocken, fett- und staubfrei ist. Reinigen Sie sie ggbf. mit Brennspiritus oder Fensterreiniger. Verwenden Sie keine seifenhaltigen Reiniger. Der Kleber ist auf eine dauerhafte Verbindung ausgelegt und haftet sofort, d.h. das Decken-Element ist nach dem Andrücken NICHT wieder lösbar.

Ziehen Sie die Schutzfolie vom Decken-Element ab und kleben Sie die Metallplatte an die vorgesehene Stelle an der Decke. Drücken Sie die Platte für ca. 10 Sekunden fest an.


**HINWEIS:**

*Die Halteleistung kann auf gewölbten oder unebenen Flächen reduziert sein. Das gilt auch für Paneele, lackiertes, furniertes oder rohes Holz sowie für porösen oder feuchten Putz.*

*Lose Oberflächenpartikel, feuchte Farbaufträge oder mehrere Farbschichten können die Haftung ebenfalls mindern.*

*Das Decken-Element kann bei Malerarbeiten problemlos mehrfach überstrichen werden.*

**Montage des Sockel-Elements mit Magneten an den Rauchmelder**

Setzen Sie die Batterie ordnungsgemäß in den Rauchmelder ein und führen Sie zunächst einen Funktionstest durch. Achten Sie darauf, dass die Montageplatte des Rauchmelders trocken, fett- und staubfrei ist. Reinigen Sie sie ggbf. mit Brennspiritus oder Alkohol. Verwenden Sie keine seifenhaltigen Reiniger. Achten Sie darauf, dass die Kontaktfläche von Rauchmelder und Sockel-Element mindestens 2 cm beträgt. Ziehen Sie die Schutzfolie vom Sockel-Element ab und kleben Sie es auf die Montageplatte des Rauchmelders. Drücken Sie es für ca. 10 Sekunden fest an.


**HINWEIS:**

*Das Sockel-Element darf nach dem Aufkleben nicht wieder entfernt und erneut aufgeklebt werden. Jedes – auch scheinbar zerstörungsfreie – Entfernen verändert die Klebeeigenschaften und macht das Element unbrauchbar!*

*Bei einem Austausch des Rauchmelders kann – nur bei Verwendung des gleichen Typs - der alte Montage-Sockel verwendet werden. Wird ein anderer Typ angebracht, kann zumindest das Decken-Element nochmals verwendet werden.*

**Montage des Rauchmelders an der Decke**

Sie können den Rauchmelder nun einfach an die Decke setzen. Um den sicheren Sitz des Decken-Elements zu überprüfen, ziehen Sie den Rauchmelder einmal von der Decke senkrecht nach unten. Der dafür notwendige Kraftaufwand ist wesentlich höher als die Schwerkraft des Rauchmelders. Um den Rauchmelder in Zukunft von der Decke zu nehmen, ziehen Sie ihn NICHT senkrecht nach unten, sondern ziehen Sie ihn seitlich vom Decken-Element.

Überprüfen Sie beim monatlichen Funktionstest immer auch den sicheren Sitz des Sockel-Elements auf dem Rauchmelder.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Die Verwendung erfolgt auf eigene Verantwortung. Da Untergründe und Rauchmelder unterschiedlich sind, kann bei Versagen der Klebung keine Haftung übernommen werden!
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern und benutzen Sie es ausschließlich zum vorgesehenen Zweck.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.visor-tech.de](http://www.visor-tech.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette fixation magnétique pour détecteur de fumée - une véritable alternative à la fixation par vis et chevilles. Installez vos détecteurs de fumée sans risquer d'endommager vos conduits électriques ou autres. En outre, les tests de fonctionnement ou le changement de pile deviennent nettement plus faciles.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

1 élément de plafond autocollant  
 1 élément de socle autocollant avec deux aimants  
 Mode d'emploi


**NOTE :**

*Ne convient pas pour les tapisseries en vinyle, le polystyrène, les surfaces antiadhésives, recouvertes de silicone ou d'un revêtement antiadhésif. Conçu uniquement pour des détecteurs de fumée de moins de 8 cm de diamètre ! Le détecteur de fumée ne doit pas être placé au-dessus d'une tête de lit !*

**Montage de l'élément de plafond sans aimant**

Choisissez l'emplacement de l'élément de plafond conformément aux instructions du mode d'emploi de votre détecteur de fumée. Assurez-vous que le plafond est à cet endroit suffisamment solide, sec, sans trace de graisse ni de poussière. Le cas échéant, lavez avec de l'alcool à brûler ou du lave-vitre. N'utilisez pas de nettoyant contenant du savon ! L'autocollant est conçu pour une adhésion durable et colle immédiatement ; cela signifie que l'élément de plafond NE PEUT PAS être enlevé une fois qu'il a été appliqué. Retirez le film protecteur de l'élément de plafond, puis collez la plaque métallique à l'endroit choisi au plafond. Pressez la plaque fermement pendant environ 10 secondes.


**NOTE :**

*Les performances de maintien peuvent être réduites sur des surfaces inégales ou bombées. Ceci vaut également pour les lambris, le bois laqué, contreplaqué ou brut, ainsi que pour le crépi poreux ou humide. Des particules défectives en surface, des couches de peinture humides - ou multiples - peuvent également réduire l'adhérence. En cas de travaux de peinture, l'élément de plafond peut être couvert de peinture sans aucun risque, même plusieurs fois.*

**Montage de l'élément de socle avec aimants sur le détecteur de fumée**

Placez la batterie correctement dans le détecteur de fumée, et effectuez tout d'abord un test de fonctionnement. Assurez-vous que la plaque de montage du détecteur de fumée est sèche, sans trace de graisse ni de poussière. Le cas échéant, lavez avec de l'alcool à brûler ou de l'alcool. N'utilisez pas de nettoyant contenant du savon ! Assurez-vous que la surface de contact entre le détecteur de fumée et l'élément de socle est d'au moins 2 cm. Enlevez le film protecteur de l'élément de socle et collez-le sur la plaque de montage du détecteur de fumée. Pressez l'élément de socle fermement pendant environ 10 secondes.


**NOTE :**

*Une fois collé, l'élément de socle ne doit plus être enlevé ni recollé. Tout retrait - même sans marque apparente - modifie les propriétés d'adhérence et rend l'élément inutilisable ! En cas de remplacement du détecteur de fumée, il est possible d'utiliser le socle de montage du détecteur précédent - mais uniquement si vous utilisez un modèle identique ! Si vous utilisez un autre modèle, vous pourrez au moins conserver et réutiliser l'élément de plafond.*

**Montage du détecteur de fumée au plafond**

Vous pouvez maintenant placer le détecteur de fumée au plafond, de façon simple. Pour vérifier que l'élément de plafond tient bien, détachez le détecteur de fumée du plafond, en le tirant verticalement vers le bas. La force nécessaire pour ce faire est nettement plus forte que la pesanteur du détecteur de fumée. À l'avenir, pour enlever le détecteur de fumée du plafond, ne le tirez PAS verticalement vers le bas, mais faites-le glisser latéralement sur l'élément de plafond. Lors du test de fonctionnement mensuel, vérifiez toujours également que l'élément de socle tient bien sur le détecteur de fumée.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- L'utilisation relève de votre responsabilité. Puisque les surfaces et les détecteurs de fumée sont tous différents, aucune garantie ne peut être appliquée en cas d'échec de l'adhérence !
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Tenir hors de portée des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



ÉLÉMENTS  
D'EMBALLAGE  
+ NOTICES

