

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

vielen Dank für den Kauf dieses Insektenvernichters für die Steckdose. Das UVA-Spektrum der Lampe zieht Mücken und andere fliegende Insekten an und lockt sie zu dem inneren Hochspannungsgitter, das sie tötet. Ohne gefährliche Strahlung oder giftige Stoffe - also gefahrlos für Menschen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Insektenvernichter optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- Insektenvernichter inkl. Röhre
- Bedienungsanleitung

## Technische Daten

Eingangsleistung	220-240 V, 50/60 Hz
Leistung	2,5 W
Spannung	800 V
Röhre	1 x 4 W
Wirkungsfläche	25 m <sup>2</sup>
Einsatzbereich	Innenbereich
Maße	80 x 120 x 80 mm
Gewicht	150 g

## Inbetriebnahme

Stecken Sie das Gerät direkt in eine 220-240V/50Hz-Steckdose und es ist sofort betriebsbereit.



### **ACHTUNG!**

**Die Anschluss-Steckdose muss leicht zugänglich sein, damit Sie im Notfall das Gerät schnell vom Netz trennen können.**

Dieses Gerät eignet sich für diverse Orte im Haus, wie Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Arbeitszimmer usw. Es ist NICHT für die Verwendung in Feuchträumen, wie z.B. dem Badezimmer, Scheunen, Ställen oder ähnlichen Orten geeignet!

## Wartung und Reinigung

Reinigen Sie die Auffangschale wöchentlich.

Ziehen Sie das Gerät in vertikaler Position aus der Steckdose, um zu verhindern, dass die toten Insekten herausfallen. Ziehen Sie die Auffangschale unten aus dem Gerät heraus. Entfernen Sie die Insekten und reinigen und trocknen Sie den Behälter. Bringen Sie ihn danach wieder sorgfältig in die richtige Position.

Wischen Sie die Oberfläche des Geräts erforderlichenfalls mit einem nur leicht angefeuchteten Tuch ab. Verwenden Sie

keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel wie Alkohol oder Benzin – diese beschädigen die Beschichtung. Reinigen Sie das Gerät immer mit Vorsicht und verhindern Sie, dass Wasser in das Innere des Geräts eindringt. Wasser oder andere Flüssigkeiten können zu Unfällen oder elektrischem Schlag führen. Das Gerät ist nur unter völlig trockenen Umständen in einer trockenen Umgebung zu verwenden!

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und sein Stecker sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Den Netzstecker des Gerätes ziehen: - nach jedem Gebrauch, - bei Störungen während des Betriebes, - vor jeder Reinigung des Gerätes.

- Den Stecker nie mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühren Sie auf keinen Fall das Hochspannungsgitter: weder mit den Händen noch mit einem Gegenstand – dies kann zu Unfällen bzw. elektrischem Schlag führen!
- Stecken Sie das Gerät fest und vollständig in die Steckdose, um Schäden durch unbeabsichtigtes Herausfallen zu verhindern.
- Nicht in Feuchträumen wie Badezimmer, Waschraum, Sauna usw. verwenden!
- Außerhalb der Reichweite von Kindern halten.
- Betreiben Sie das Gerät nie abgedeckt.
- Das Gerät darf nicht an Orten verwendet werden, wo das Vorhandensein von brennbaren Dämpfen oder explosivem Staub wahrscheinlich ist.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-5350-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.



Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-5350 ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce piège à insectes à brancher sur une prise secteur. Le spectre UVA de la lampe attire les moustiques et autres insectes volants, puis les enferme à l'intérieur de la grille à haute tension qui finit par les tuer, sans rayonnement dangereux ni substance toxique.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Piège à insectes, avec tube
- Mode d'emploi

## Caractéristiques techniques

Puissance d'entrée	220-240 V, 50/60 Hz
Puissance	2,5 W
Tension	800 V
Tube	1x 4 W
Surface d'action	25 m <sup>2</sup>
Zone d'utilisation	Intérieur
Dimensions	80 x 120 x 80 mm
Poids	150 g

## Mise en marche

Branchez l'appareil directement dans une prise 220-240 V / 50 Hz ; il est immédiatement prêt à l'emploi.



**La prise murale où vous branchez l'appareil doit être facilement accessible afin de vous permettre de la débrancher rapidement en cas d'urgence.**

Cet appareil convient pour différents endroits de la maison : salon, chambre à coucher, cuisine, atelier, etc. Il n'est PAS conçu pour être utilisé dans des pièces humides, telles que la salle de bains, les granges, les étables, ou tout autre lieu similaire !

## Nettoyage et entretien

Nettoyez le récipient chaque semaine.

Débranchez l'appareil de la prise secteur en la maintenant en position verticale, afin d'empêcher que les insectes morts ne tombent. Sortez le bac collecteur situé en bas de l'appareil. Enlevez les insectes, puis lavez et séchez le récipient. Ensuite, remettez-le en place avec précaution. Si nécessaire, nettoyez l'appareil en surface à l'aide d'un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas de liquide nettoyant abrasif ou

agressif, tel que de l'alcool ou de l'essence, car cela risquerait d'endommager le revêtement.

Nettoyez toujours l'appareil avec précaution, et veillez à empêcher que de l'eau pénètre à l'intérieur de l'appareil. L'eau ainsi que tout autre liquide peuvent conduire à des accidents et/ou à un choc électrique. L'appareil ne doit être utilisé que lorsqu'il est totalement sec, et dans un environnement sec également !

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !

- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne touchez jamais la fiche de raccordement avec des mains humides - risque de choc électrique !
- Ne touchez en aucun cas la grille à haute tension : ni avec les mains, ni avec un objet. Risque d'accident et de choc électrique !
- Branchez l'appareil complètement, et de façon stable, à la prise électrique, afin d'éviter qu'il tombe et soit endommagé.
- Ne pas utiliser dans des pièces humides (salle de bains, buanderie, sauna, etc.) !
- Conservez le produit hors de portée des enfants. Surveillez-les pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne couvrez jamais l'appareil lorsqu'il fonctionne.
- L'appareil ne doit pas être utilisé dans des endroits contenant ou pouvant contenir des vapeurs inflammables ou de la poussière explosive !

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-5350 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse

<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).