

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Fiberglas-Gewebe-Fixier- & Reparatur-Bands, mit dem Sie zerbrochene Gegenstände schnell und unkompliziert reparieren können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Fiberglas-Gewebe-Fixier- & Reparatur-Band optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Fiberglas-Gewebe-Fixier- & Reparatur-Band
- Handschuhe
- Festzieh-Band
- Bedienungsanleitung

### Produktvarianten

- NX-5427: Fiberglas-Gewebe-Fixier- & Reparatur-Band, 25 mm x 1,25 m
- NX-5428: Fiberglas-Gewebe-Fixier- & Reparatur-Band, 50 mm x 1,25 m
- NX-5429: Fiberglas-Gewebe-Fixier- & Reparatur-Band, 100 mm x 1,25 m

### Verwendung



#### HINWEIS:

*Dieser Artikel verfügt über ein aufgedrucktes Haltbarkeitsdatum. Ist dieses überschritten, kann es sein, dass das Band bereits in der Verpackung ausgehärtet ist (siehe Abschnitt **Problemlösungen**).*

1. Ziehen Sie die mitgelieferten Handschuhe an.
2. Geben Sie Wasser in einen Behälter (Waschbecken, Eimer), in dem das Fixierband komplett unter Wasser getaucht werden kann. Das Wasser sollte Raumtemperatur haben.
3. Nehmen Sie das Fixierband aus der Verpackung und tauchen Sie es in den mit Wasser gefüllten Behälter ein. Halten Sie das Fixierband ca. 10-15 Sekunden lang unter Wasser.
4. Nehmen Sie das Fixierband aus dem Wasser und pressen Sie das überschüssige Wasser aus.



#### HINWEIS:

*Achten Sie darauf keine unerwünschten Gegenstände mit dem Fixierband zu berühren.*

5. Wickeln Sie das Fixierband direkt um die Bruchstelle. Die erste Lage sollte locker, die alle weiteren Lagen sollten fest um die Bruchstelle gewickelt sein.



#### HINWEIS:

*Für die meisten Bruchstellen benötigen Sie 5-6 Lagen. Um Flüssigkeiten zurückzuhalten (z.B. gebrochenes Wasserrohr) sollten Sie die Bruchstelle mit 8 – 10 Lagen umwickeln.*

6. Schneiden Sie das Fixierband ab.
7. Glätten Sie das um die Bruchstelle gewickelte Fixierband mit Ihren Händen, um das Harz ebenmäßig zu verteilen.
8. Warten Sie 5 Minuten und wickeln Sie dann das Festzieh-Band eng um das Fixierband und ziehen Sie fest an beiden Enden.
9. Lassen Sie das Fixierband 10-15 Minuten trocknen.



#### HINWEIS:

*Die Trockenzeit variiert je nach Anzahl der Umwicklungen und Beschaffenheit des zerbrochenen Gegenstandes.*

10. Ziehen Sie die Handschuhe aus. Fassen Sie das Fixierband erst an, wenn es vollständig getrocknet ist. Entfernen Sie unerwünschte Harz-Reste mit einem feuchten Reinigungstuch.



#### HINWEIS:

*Nachdem das Fixierband getrocknet ist, können Sie es mit Sandpapier glatt schmirgeln oder mit Farbe anstreichen.*

### Problemlösungen

Das Band ist bereits in der Verpackung ausgehärtet.

- Weichen Sie das Band für längere Zeit in Wasser ein, um es zu reaktivieren. Verwenden Sie es anschließend wie gewohnt. Bitte beachten Sie, dass die Reaktivierung nur einmalig funktioniert. Verarbeiten Sie daher die komplette Rolle.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.agt-tools.de](http://www.agt-tools.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette bande adhésive très pratique qui vous permet de réparer facilement et en un clin d'œil vos objets cassés.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Bande adhésive ultra résistante en fibre de verre
- 1 paire de gants
- Bande de fixation
- Mode d'emploi

**Variantes du produit**

- NX5427 : Bande adhésive ultra résistante en fibre de verre 25 mm x 1,25 m
- NX5428 : Bande adhésive ultra résistante en fibre de verre 50 mm x 1,25 m
- NX5429 : Bande adhésive ultra résistante en fibre de verre 100 mm x 1,25 m

**Utilisation**



**NOTE :**

*Cet article dispose d'une date limite d'utilisation imprimée. Si cette date est dépassée, il est possible que la bande ait déjà durci dans l'emballage (voir la section **Dépannage**).*

1. Mettez les gants fournis avec le produit.
2. Versez de l'eau dans un récipient (lavabo, seau), dans lequel la bande adhésive peut être complètement plongée. L'eau doit être à température ambiante.
3. Retirez la bande adhésive de son emballage et plongez-la dans le récipient rempli d'eau. Maintenez la bande adhésive sous l'eau pendant environ 10-15 minutes.
4. Sortez la bande adhésive de l'eau et essorez-la afin d'enlever l'excédent d'eau.



**NOTE :**

*Veillez à ne toucher aucun objet que vous ne souhaitez pas réparer avec la bande adhésive.*

5. Enroulez directement la bande adhésive sur la zone à réparer. La première couche doit être lâche mais les autres couches doivent être fermement enroulées autour de la zone à réparer.



**NOTE :**

*Pour la plupart des points de rupture, vous avez besoin de poser 5-6 couches. Pour contenir des liquides (p.ex. une conduite d'eau cassée), vous devez enrouler la zone à réparer 8 à 10 fois.*

6. Couper la bande adhésive.
7. Une fois posée, lissez-le avec vos mains afin de répartir la résine de manière régulière.
8. Attendez 5 minutes et enroulez ensuite la bande de fixation autour de la bande adhésive et serrez aux deux extrémités.
9. Laissez la bande adhésive sécher pendant 10-15 minutes.



**NOTE :**

*Le temps de séchage varie selon le nombre de tours que vous avez fait avec la bande adhésive et la matière de l'objet à réparer.*

10. Enlevez les gants. Ne touchez la bande adhésive que lorsqu'elle est complètement sèche. Retirez l'excédent de résine avec un chiffon de nettoyage doux.



**NOTE :**

*Une fois que la bande adhésive est sèche, vous pouvez la poncer avec du papier de verre ou le peindre.*

**Dépannage**

La bande a déjà durci dans l'emballage.

- Trempez longuement la bande dans l'eau, afin de réactiver son pouvoir adhésif. Utilisez-la ensuite comme à l'accoutumée. Veuillez noter que la réactivation de son pouvoir adhésif ne fonctionne qu'une seule fois. Traitez ainsi la totalité du rouleau.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'exposez pas le produit à la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans un autre liquide que de l'eau.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !