

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Seifenspenders. Dieser leicht zu bedienende Spender macht Ihnen luftigen Seifenschaum, was ihn besonders sparsam, hygienisch und frisch macht.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Seifenspender optimal einsetzen können.

Lieferumfang:

- Seifenspender
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 4x Batterien Typ AA

Batterien einlegen:

- Der Seifenspender wird mit 4 Batterien Typ AA betrieben.
- Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die Abdeckung auf der Rückseite des Seifenspenders an beiden Seiten eindrücken.
- Legen Sie die Batterien ein, achten Sie dabei auf die korrekte Polarität.
- Schließen Sie den Deckel wieder.

Seife einfüllen**HINWEIS:**

Das Mischverhältnis von Wasser und Seife sollte 3/1 betragen. Mischen Sie z.B. 150 ml Wasser mit 50 ml Flüssigseife.

- Öffnen Sie die obere Abdeckung des Seifenspenders.
- Füllen Sie das Seifen-Wasser-Gemisch in den hinteren Bereich des Seifenspenders
- Schließen Sie die obere Abdeckung abschließend wieder.

**HINWEIS:**

Bei der Erstbefüllung kann es dazu kommen, dass die Flüssigseife aus dem Seifenspender austritt. Betätigen Sie in dem Fall einige Sekunden lang das Gitter. Nach kurzer Zeit bildet sich Seifenschaum.

Bitte beachten Sie, dass bei der Erstinbetriebnahme des Gerätes einige Zeit vergehen kann bis die Seife aus dem Seifenspender tritt. Es kann hilfreich sein die flüssige Seife mit etwas Wasser zu verdünnen.

Verwendung

- Schieben Sie den Schalter unter dem „Lock“-Symbol nach rechts.
- Legen Sie ihre Hand unter den Spender und drücken Sie auf das Gitter.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Entfernen Sie flüssige Seife aus dem Behälter, wenn Sie den Seifenspender längere Zeit nicht benutzen. Die flüssige

Seife trocknet sonst aus und verstopft die Düse.

- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

- Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
- Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein

Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-5463 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
29.11.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-5463 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.carlo-milano.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce distributeur de savon facile à utiliser, qui transforme le savon liquide en une mousse aérienne, pour un lavage des mains plus économique et plus hygiénique.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu :

- Distributeur de savon
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) :

4 piles AA (1,5 V)

Mise en place des piles

- Le distributeur de savon est alimenté par 4 piles de type AA.
- Ouvrez le compartiment à piles. Pour cela, appuyez sur les deux côtés du couvercle situé à l'arrière du distributeur de savon.
- Insérez les piles en veillant à respecter la polarité.
- Refermez ensuite le couvercle.

Remplir de savon**NOTE :**

La proportion du mélange d'eau et de savon doit être de 3/1. Mélangez p. ex. 150 ml d'eau avec 50 ml de savon.

- Ouvrez le couvercle supérieur du distributeur de savon.
- Versez le mélange d'eau et de savon dans la partie arrière du distributeur de savon.
- Refermez ensuite le couvercle supérieur.

**NOTE :**

Lors du premier remplissage, il est possible que du savon sorte du distributeur. Le cas échéant, touchez la grille pendant quelques secondes. Au bout d'un court instant, de la mousse de savon se produit.

Veuillez noter que lors de la première utilisation de l'appareil, il est possible que le savon mette un peu de temps à sortir du distributeur. Il peut donc être utile de diluer le savon liquide avec un peu d'eau.

Utilisation

- Déplacez l'interrupteur (situé sous le symbole Lock) vers la droite.
- Placez vos mains sous le distributeur de savon et appuyez sur la grille.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.

- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, videz le savon liquide du réservoir. Sinon, le savon liquide peut sécher et boucher la buse.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

- Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
- Vous pouvez déposer vos piles dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- Les accumulateurs ("piles rechargeables") délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !

- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-5463 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.



Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
29.11.2016