

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser ausziehbaren Aluminium-Schneeschaufel. Die Schneeschaufel ist im Handumdrehen einsatzbereit. Ist Ihnen beim Schneeschaufeln ein Ast im Weg, nutzen Sie einfach die integrierte Säge. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Schneeschaufel optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Schneeschaufel
- Bedienungsanleitung

Produktdaten

Material	Aluminium Kunststoff
Stecksystem	4 Teile
Stiellänge	70 / 84 cm
Schaufelplatte (B x H)	26 x 28 cm
Sägeblatt (B x H)	35 x 2,5 cm
Gewicht	837 g

Verwendung

Stecken Sie das Schaufelblatt auf den Stiel, so dass die Sicherungsstifte des Stiels im Schaufelblatt einrasten.

- Drücken Sie den Sicherungsstift im schwarzen Teil des Stiels nach Innen und ziehen Sie gleichzeitig den Stiel am Griff nach oben, bis der Sicherungsstift im nächsten Loch einrastet, um den Stiel zu verlängern.
- Drücken Sie den Sicherungsstift im schwarzen Teil des Stiels nach innen und drücken Sie gleichzeitig den Stiel am Griff nach unten, bis der Sicherungsstift im nächsten Loch einrastet, um den Stiel zu verkürzen.

Säge

Drücken Sie gleichzeitig auf die Sicherungsstifte am Griff und am roten Teil des Stiels und ziehen Sie den Griff nach oben, um die Säge aus dem Stiel zu ziehen. Entfernen Sie den Schneidschutz und beginnen Sie zu Sägen.

**ACHTUNG!**

Fassen Sie die Sägezähne nicht an – Verletzungsgefahr!

Setzen Sie nach getaner Arbeit den Schneidschutz wieder auf und stecken Sie die Säge wieder in den Stiel, so dass der Sicherungsstift im roten Teil des Stiels einrastet.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.semptec.com

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette pelle à neige en aluminium prête à l'emploi en un tour de main. Si une branche entrave votre chemin, utilisez simplement la scie intégrée.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Pelle à neige
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit

Composition	Aluminium Plastique
Système d'emboîtement	4 éléments
Longueur du manche	70 ou 84 cm
Pelle (dimensions)	26 x 28 cm
Scie (dimensions)	35 x 2,5 cm
Poids	837 g

Utilisation

Enfoncez la tête de la pelle sur le manche, de sorte que la goupille de sécurité du manche s'enclenche dans la tête de la pelle.

- Pour rallonger le manche, appuyez sur la goupille de sécurité située sur la partie noire du manche puis tirez simultanément le manche vers le haut, jusqu'à ce que la goupille de sécurité s'enclenche dans le trou suivant.
- Pour raccourcir le manche, appuyez sur la goupille de sécurité située sur la partie noire du manche puis poussez simultanément le manche vers le bas, jusqu'à ce que la goupille de sécurité s'enclenche dans le trou suivant.

Scie

Pour sortir la scie du manche, appuyez simultanément sur la goupille de sécurité de la poignée et sur la partie rouge du manche et tirez la poignée vers le haut. Retirez la protection de la scie et commencez à scier.

**ATTENTION !**

Ne touchez pas les dents de la scie : risque de blessures !

Une fois votre tâche effectuée, remettez la protection de la scie en place puis réinsérez la scie dans le manche de sorte que la goupille de sécurité s'enclenche dans la partie rouge du manche.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans un autre liquide que de l'eau.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !