

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Gartensprinklers. Einfaches und sparsames Bewässern.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Gartensprinkler optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Gartensprinkler
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

NX-5476-675: Gartensprinkler mit 5 Sprüh-Einstellungen

NX-5477-675: Gartensprinkler mit 12 biegsamen Düsen

Inbetriebnahme

Verbinden Sie den Gartensprinkler mit einem Gartenschlauch und drehen Sie das Wasser auf. Sie können auch einen weiteren Gartenschlauch anschließen, um andere Sprinkler mit Wasser zu versorgen, indem Sie die Kappe an der Seite abschrauben und mit einem Gartenschlauch verbinden.

Verwendung

NX-5476: Drehen Sie das obere Stellrad in die gewünschte Position. Sie können wählen zwischen:

Kreis, Halbkreis mit kleinen Radius, Halbkreis mit großem Radius, Quadrat, Korridor.

NX-5477: Verbiegen Sie die Düsen, bis sie die gewünschte Position haben.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.royal-gardineer.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet arroseur qui vous permet d'arroser votre jardin facilement tout en économisant votre eau.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Arroseur de jardin
- Mode d'emploi

Variantes du produit

NX-5476-675 : Arroseur de jardin 5 modes

NX-5477-675 : Arroseur de jardin à 12 buses orientables

Mise en marche

Branchez l'arroseur de jardin à un tuyau d'arrosage puis allumez l'eau. Vous pouvez également brancher un autre tuyau d'arrosage afin d'alimenter en eau un autre arroseur. Pour cela, dévissez le capuchon situé sur le côté de l'arroseur et branchez-y un tuyau d'arrosage.

Utilisation

NX-5476 : tournez le sélecteur situé sur le dessus pour choisir la position. Vous pouvez choisir entre : cercle, petit et grand demi-cercle, carré, jet droit.

NX-5477 : orientez les buses jusqu'à ce qu'elles atteignent la position souhaitée.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !

- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à la chaleur extrême.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !