

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Lampe mit Bewegungs-Sensor.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die LED-Lampe mit Bewegungs-Sensor optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- LED-Lampe mit Bewegungs-Sensor
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

- NX-5625: LED-Lampe mit Bewegungs-Sensor, 12 W, E27, warmweiß
- NX-5626: LED-Lampe mit Bewegungs-Sensor, 12 W, E27, kaltweiß

Technische Daten

Bewegungs-Sensor Reichweite	8 – 12 m
Bewegungs-Sensor Radius	4 – 6 m
Bewegungs-Sensor Wahrnehmungswinkel	360°
Energie-Effizienzklasse	A+
Helligkeit	1.055 lm
Nomineller Nutzlichtstrom	100 lm
Farbtemperatur	3.000 K, warmweiß (NX-5625) 6.400 K, kaltweiß (NX-5626)
Farbkonsistenz	< 6 SDCM
Bemessungsspitzenlichtstärke	75 cd
Nennleistung	12 W
Spannung	230 V 55 mA
Fassung	E27
Nomineller Halbwertswinkel	160°
Farbwiedergabe	> 80 RA
Nennlebensdauer	25.000 Stunden
Zahl der Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall	12.500
Zündzeit	< 0,5 Sekunden

Leuchtdauer	ca. 1 Minute
Zeit bis zum Erreichen von 60% des vollen Lichtstroms	2 Sekunden
Elektrischer Leistungsfaktor	0,5
Anzahl LED	20
Frequenzbereich	2441,15 – 2443,27 MHz
Maximale Sendeleistung	1,96 dBm
Maße	Ø 60 mm, Länge 115 mm
Gewicht	74 g

Verwendung

Schrauben Sie die LED-Lampe in die Glühbirnenhalterung der gewünschten Lampe ein. Richten Sie die Lampe auf den zu beleuchtenden Bereich aus. Die Lampe schaltet sich ein, sobald der Bewegungs-Sensor eine Bewegung registriert.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn

ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.

- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX-5625-675 und NX-5626-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befinden.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-5625 oder NX-5626 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.luminea.info
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe à LED avec détecteur de mouvement. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lampe à LED avec détecteur de mouvement
- Mode d'emploi

Variantes du produit

- NX-5625 : Lampe à LED 12 W/E27 avec détecteur de mouvement - blanc chaud
- NX-5626 : Lampe à LED 12 W/E27 avec détecteur de mouvement - blanc froid

Caractéristiques techniques

Portée du détecteur de mouvement	8 à 12 m
Rayon du détecteur de mouvement	4 à 6 m
Angle de détection du détecteur de mouvement	360°
Classe d'efficacité énergétique	A+
Luminosité	1055 lm
Flux lumineux nominal	100 lm
Température de couleur	3000 K, blanc chaud (NX-5625) 6400 K, blanc froid (NX-5626)
Consistance de couleur	< 6 SDCM
Intensité lumineuse	75 cd
Puissance nominale	12 W
Tension	230 V, 55 mA
Culot	E27
Angle de demi-valeur nominale	160°
Rendu des couleurs	> 80 RA
Nombre de cycles lumineux avant défaillance prématurée	12500
Temps d'allumage	< 0,5 s
Durée d'éclairage	env. 1 min
Délai pour atteindre 60 % de la puissance lumineuse totale	2 s

Facteur de puissance électrique	0,5
Nombre de LED	20
Plage de fréquences	2441.15 MHz - 2443.27 MHz
Puissance d'émission maximale	1,96 dBm
Dimensions	Ø 60 mm, longueur 115 mm
Poids	74 g

Utilisation

Vissez l'ampoule LED dans le culot de la lampe que vous souhaitez utiliser. Orientez la lampe vers l'endroit à éclairer. La lampe s'allume dès que le capteur de mouvement détecte un mouvement.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il contient des informations essentielles concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien du produit. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil et de ses accessoires avant chaque utilisation.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits, NX-5625 et NX-5626, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE, 2011/65/UE, 2014/30/EU, 2014/35/UE, 2014/53UE

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.