

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Akku-Teelichter. Genießen Sie die Atmosphäre von Teelichtern, ohne die Brandgefahr durch offene Flammen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen Teelichter optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- 4 x LED-Akku-Teelichter mit integrierten Akkus
- Ladestation
- Netzteil
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

### Technische Daten

Akku-Teelichter	
Ni-MH-Akku	je 1,2 V / 300 mAh
Leistungsaufnahme	je 0,06 W
Ladestrom	5 V DC
Ladezeit	6 Stunden
Maße (Ø x H)	4 x 6,5 cm
Gewicht	je 28 g

Ladestation	
Eingangsstrom	5 V DC, 1.000 mA
Ausgangsstrom	5 V DC, 1.000 mA
Maße	11 x 11 x 2,7 cm
Gewicht	90 g

Fernbedienung	
Stromversorgung	Knopfzelle CR2025

Netzteil	
Eingangsstrom	100-240 V AC 50/60 Hz
Ausgangsstrom	5 V DC, 1.000 mA
Schutzklasse	2

### Akku aufladen

Laden Sie Ihre Akku-Teelichter vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

1. Verbinden Sie die Ladestation mit dem Netzteil.
2. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter auf der Unterseite Ihrer Akku-Teelichter auf die Position **OFF**.
3. Stellen Sie Ihre Akku-Teelichter passend auf die Ladeplätze der Ladestation.
4. Verbinden Sie das Netzteil mit einer geeigneten Steckdose. Die LED der Ladestation leuchtet rot.
5. Nach sechs Stunden sind Ihre Akku-Teelichter vollständig aufgeladen. Trennen Sie die Ladestation von der Stromversorgung und nehmen Sie Ihre Akku-Teelichter heraus.



#### HINWEIS:

Die integrierten Ni-MH-Akkus sind nicht austauschbar.

## Verwendung

Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter auf der Unterseite Ihrer Akku-Teelichter auf die Position **ON**, um diese einzuschalten. Das Teelicht leuchtet, die „Flamme“ bewegt sich.

Sobald Ihre Akku-Teelichter eingeschaltet sind, können Sie sie mit der Fernbedienung steuern. Drücken Sie einfach die entsprechende Taste:

- **ON:** Licht ein
- **OFF:** Licht aus (Standby)

Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter auf der Unterseite Ihrer Akku-Teelichter auf die Position **OFF**, um diese auszuschalten.

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass die Ladestation an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät und die integrierten Akkus gehören **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-5635 in Übereinstimmung mit der RoHs-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
22.07.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-5635 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.lunartec.de](http://www.lunartec.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ces bougies plates à LED. Profitez de l'ambiance romantique créée par la lumière des bougies, mais sans flamme ni risque d'incendie.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- 4 bougies plates à LED avec batterie intégrée
- Station de chargement
- Adaptateur secteur
- Télécommande
- Mode d'emploi

**Caractéristiques techniques**

Bougies plates avec batterie	
Batteries NiMH	Chacune 1,2 V / 300 mAh
Puissance absorbée	0,06 W chacune
Courant de charge	5 V DC
Temps de charge	6 h
Dimensions (Ø x H)	4 x 6,5 cm
Poids	28 g chacune

Station de chargement	
Courant d'entrée	5 V DC, 1000 mA
Courant de sortie	5 V DC, 1000 mA
Dimensions	11 x 11 x 2,7 cm
Poids	90 g

Télécommande	
Alimentation	Pile bouton CR2025

Adaptateur secteur	
Courant d'entrée	100-240 V AC 50/60 Hz
Courant de sortie	5 V DC, 1000 mA
Indice de protection	2

**Chargement de la batterie**

Avant la toute première utilisation, rechargez complètement vos bougies plates.

1. Branchez la station de chargement à l'adaptateur secteur.
2. Placez l'interrupteur Marche/Arrêt (situé sur le dessous de la bougie à LED) sur la position **OFF**.
3. Placez les bougies plates correctement sur la station de chargement.
4. Branchez l'adaptateur secteur à une prise murale appropriée. Le témoin LED de la station de chargement s'allume en rouge.
5. Après 6 heures, vos bougies plates sont complètement rechargées.

Débranchez la station de chargement de l'alimentation électrique, et retirez les bougies plates.



**NOTE :**

*Les batteries intégrées ne sont pas remplaçables.*

**Utilisation**

Placez l'interrupteur Marche/Arrêt (situé sur le dessous de la bougie à LED) sur la position **ON** pour l'allumer. La bougie plate s'allume, et la "flamme" se met à bouger.

Une fois vos bougies activées, vous pouvez les commander en utilisant la télécommande. Appuyez simplement sur les touches correspondantes :

- **ON** : Lumière allumée
- **OFF** : Lumière éteinte (veille)

Pour les désactiver, placez l'interrupteur Marche/Arrêt (situé sur le dessous de la bougie à LED) sur la position **OFF**.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Branchez la station de chargement à une prise de courant facilement accessible, afin de pouvoir la débrancher rapidement de l'alimentation en cas de besoin.
- Ne stockez pas le produit dans un endroit exposé au rayonnement direct du soleil. La température idéale est entre 10 et 20 °C.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

#### Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électrique ainsi que la batterie intégrée ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et les éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

#### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-5635 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).