

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 2-fach-Bürolochers. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Bürolocher optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Bürolocher
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

NX-5762:

Lochabstand	80 mm
Lochdurchmesser	5,5 mm
Blattanzahl	max. 30 Blatt (80 g)
Maße (BxHxT)	110 x 96 x 55 mm
Gewicht	277 g

NX-5764:

Lochabstand	80 mm
Lochdurchmesser	5,5 mm
Blattanzahl	max. 50 Blatt (70 g)
Maße (BxHxT)	165 x 127 x 85 mm
Gewicht	869 g

Produktvarianten

- NX-5762: 2-fach-Bürolocher, 30 Blätter, Anschlagschiene für DIN A6/ A5/ A4
- NX-5764: 2-fach-Bürolocher, 50 Blätter, Anschlagschiene für DIN A6/ A5/ A4

Verwendung

Ziehen Sie die verstellbare Schiene des Lochers aus und stellen Sie sie auf das gewünschte Papierformat ein.

Stellen Sie den Bürolocher auf eine ebene, stabile Oberfläche. Legen Sie das Blatt Papier bzw. den Papierstapel in den Locher ein. Achten Sie dabei darauf, dass das Blatt bzw. die Blätter unten in der Schiene und links im Bürolocher anliegen.

Drücken Sie den Locher herunter, um das Blatt bzw. die Blätter zu lochen.

Leeren Sie den Auffangbehälter für die Papierreste regelmäßig, indem Sie die Klappe auf der Unterseite des Bürolochers öffnen und den Inhalt entleeren.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Produkt hantieren.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.general-office.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette perforatrice de bureau. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Perforatrice
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

NX-5762 :

Ecart entre les trous	80 mm
Diamètre des trous	5,5 mm
Nombre de feuilles	max. 30 feuilles (80 g)
Dimensions (l x H x P)	110 x 96 x 55 mm
Poids	277 g

NX-5764 :

Ecart entre les trous	80 mm
Diamètre des trous	5,5 mm
Nombre de feuilles	max. 50 feuilles (70 g)
Dimensions (l x H x P)	165 x 127 x 85 mm
Poids	869 g

Variantes du produit

- NX-5762 : Perforatrice 2 trous, 30 feuilles, A6/A5/A4
- NX-5764 : Perforatrice 2 trous, 50 feuilles, A6/A5/A4

Utilisation

Retirez le rail réglable de la perforatrice, et réglez le format souhaité pour les feuilles de papier.

Posez la perforatrice sur une surface plane et stable.

Insérez la feuille/pile de papier dans la perforatrice. Veillez à ce que la feuille/pile de papier se trouve en bas dans le rail et à gauche dans la perforatrice.

Appuyez sur la perforatrice pour perforer la/les feuille(s).

Videz régulièrement le collecteur des restes de papier. Pour cela, ouvrez le clapet situé sur le dessous de la perforatrice et videz le contenu.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur.

Veillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !