

**Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Langarm-Heftgeräts zum Heften von maximal 20 Blatt Papier.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Langarm-Heftgerät optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Langarm-Heftgerät
- Bedienungsanleitung

**Technische Daten**

Heftklammern	24/6, 26/6
Maße (BxHxT)	409 x 70 x 47 mm
Gewicht	616 g

**Verwendung**

Klappen Sie die obere Abdeckung des Langarm-Heftgeräts nach hinten, um die Heftklammern einzusetzen. Schließen Sie die obere Abdeckung wieder, nachdem Sie die Heftklammern eingesetzt haben.

Stellen Sie das Langarm-Heftgerät auf eine ebene, stabile Oberfläche.

Legen Sie den Papierstapel (max. 20 Blatt, bis DIN A3-Papier) in das Langarm-Heftgerät ein und drücken Sie den oberen Teil des Geräts herunter, um den Papierstapel zusammenzuheften.

Sie können zwischen offenem und geschlossenem Heften wechseln, indem Sie die Klammerführungsplatte im Amboss drehen.

Drücken Sie dazu die Klammerführungsplatte über den metallischen Schieber auf der Unterseite des Langarm-Heftgeräts nach oben und drehen Sie sie. Drücken Sie sie anschließend wieder nach unten in den Amboss.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Achtung! Es besteht Verletzungsgefahr durch die spitzen Heftklammern.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Produkt hantieren.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.general-office.de](http://www.general-office.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette agrafeuse long bras qui vous permet d'agrafer jusqu'à 20 feuilles de papier au format A3.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Agrafeuse long bras
- Mode d'emploi

### Caractéristiques techniques

Agrafes	24/6, 26/6
Dimensions (L x H x P)	409 x 70 x 47 mm
Poids	616 g

### Utilisation

Poussez le couvercle situé sur le dessus de l'agrafeuse vers l'arrière afin d'insérer les agrafes. Refermez le couvercle après avoir inséré les agrafes.

Posez l'agrafeuse sur une surface plane et stable.

Posez une pile de feuilles de papier (max. 20 feuilles au format A3) dans l'agrafeuse, et pressez sur la partie supérieure de l'agrafeuse pour agraffer la pile de feuilles. Vous pouvez passer de l'agrafeuse ouverte à l'agrafeuse fermée en tournant la plaque de guidage des agrafes dans l'enclume. Pour ce faire, utilisez le bouton poussoir métallique pour pousser la plaque de guidage des agrafes (située sur le dessous de l'agrafeuse) vers le haut, et tournez-la. Appuyez ensuite à nouveau sur l'enclume.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Attention ! Il existe un risque de blessures en raison des agrafes pointues.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !