

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses LED-Kosmetikspiegels. Mit diesem großen, drehbaren Standspiegel mit 3- und 7-facher Vergrößerung wird die Körperpflege zum Kinderspiel.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Spiegel optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- LED-Kosmetikspiegel
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Akku		3,7 V / 1.000 mAh
Ladestrom		4,2 V DC / 1 A
Ladezeit		2 Stunden
Netzteil	Eingang	100-240 V AC, 50/60 Hz, 0, 2 A
	Ausgang	4,2 V DC / 1 A
SMD-LEDs		18
Vergrößerung		3-fach, 7-fach
drehbar		360°
Spiegelfläche		Ø 15 cm
Spiegelgehäuse (Ø x T)		20 x 4 cm
Maße (Ø x H)		13,6 x 34 cm
Gewicht		1.000 g

Produktdetails



- | | |
|-----------------|------------|
| 1 Netzanschluss | 4 Standfuß |
| 2 LED-Ring | 5 Lade-LED |
| 3 Licht-Taste | 6 Netzteil |

Akku laden



HINWEIS:

Laden Sie den integrierten Akku Ihres Spiegels vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Verbinden Sie das Netzteil mit dem Netzanschluss Ihres Spiegels und einer geeigneten Steckdose. Die Lade-LED des Netzteils leuchtet während des Ladevorgangs rot und wird grün, wenn der Akku vollständig geladen ist.



HINWEIS:

Die Lichtfunktion Ihres Spiegels kann während des Ladevorgangs verwendet werden.

Verwendung

Stellen Sie Ihren Spiegel auf einen ebenen, festen Untergrund, der sein Gewicht tragen kann. Drehen Sie Ihren Spiegel gegebenenfalls so, dass die gewünschte Vergrößerungs-Seite zu Ihnen zeigt. Mit der Licht-Taste steuern Sie die Beleuchtung Ihres Spiegels:

- **Ein-/Ausschalten:** Tippen Sie auf die Licht-Taste.
- **Dimmen/Verstärken:** Halten Sie die Licht-Taste angetippt.

Reinigung

Trennen Sie Ihren Spiegel vor der Reinigung von der Stromversorgung. Reinigen Sie Ihren Spiegel mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie weder Wasser noch Reinigungsmittel.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose geladen wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.

- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Benutzen Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Falls dies unumgänglich ist, benutzen Sie nur GS-geprüfte, spritzwassergeschützte, einfache Verlängerungskabel (keine Mehrfachsteckdosen), die für die Leistungsaufnahme des Geräts ausgelegt sind.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.
- Achten Sie auf einen sicheren Stand des Geräts.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser (z.B. Badewanne, Waschbecken, Dusche). Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht benutzen oder bevor Sie es reinigen.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Zubehörteile.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-5799-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-5799 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.sichler-beauty.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce miroir grossissant double face. Ce large miroir rotatif sur pied (avec grossissement 3x et 7x) vous aide pour vos soins corporels.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Miroir grossissant double face
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation		Batterie 3,7 V / 1000 mAh
Courant de charge		4,2 V DC / 1 A
Durée du chargement		2 heures
Adaptateur secteur	Entrée	de 100 à 240 V AC, 50/60 Hz, 0, 2 A
	Sortie	4,2 V DC / 1 A
LED SMD		18
Grossissement		3 x, 7 x
Rotation		360°
Surface réfléchissante		Ø 15 cm
Boîtier du miroir (Ø x P)		20 x 4 cm
Dimensions (Ø x H)		13,6 x 34 cm
Poids		1000 g

Description du produit



- | | | | |
|---|------------------------------|---|--------------------------|
| 1 | Prise d'alimentation secteur | 4 | Pied de support |
| 2 | Anneau LED | 5 | Voyant LED de chargement |
| 3 | Touche Lumière | 6 | Adaptateur secteur |

Chargement de la batterie



NOTE :

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie intégrée.

Branchez l'adaptateur secteur à la prise d'alimentation secteur de votre miroir et à une prise murale appropriée. La LED de chargement de l'adaptateur brille en rouge pendant le processus de chargement, et devient verte lorsque la batterie est complètement chargée.



NOTE :

La fonction lumière de votre miroir peut être utilisée pendant le processus de chargement.

Utilisation

Placez votre miroir sur une surface plane, stable et apte à supporter son poids. Si besoin est, tournez votre miroir pour que la face grossissante de votre choix vous fasse face. Contrôlez la lumière de votre miroir à l'aide de la touche Lumière :

- **Allumer/Éteindre :** appuyez sur la touche Lumière.
- **Diminuer/Augmenter :** gardez votre doigt appuyé sur la touche Lumière.

Nettoyage

Débranchez votre miroir de l'alimentation électrique avant de le nettoyer. Nettoyez votre miroir avec un chiffon doux et sec. N'utilisez ni eau ni produit nettoyant.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour le chargement soit toujours facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Ne saisissez jamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou l'adaptateur secteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre les projections d'eau et conçus avec des caractéristiques appropriées à l'appareil.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
- Veillez à ce que l'appareil soit positionné de façon sécurisée.
- N'utilisez pas le produit à proximité d'eau (par exemple : baignoire, évier, douche, etc.). Ne saisissez jamais un appareil électrique tombé dans l'eau. Le cas échéant, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer ou lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-5799 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.