

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Koffer-Organizers. So haben Sie auf Reisen Ihren eigenen, kleinen Wäscheschrank dabei. Wenn Sie die Kleider direkt im Organizer verstauen, ersparen Sie sich sogar das Auspacken. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Koffer-Organizer optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Koffer-Organizer
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

- NX-5873: XXL-Koffer-Organizer, Packwürfel zum Aufhängen, 45 x 64 x 30 cm
 NX-5878: XL-Koffer-Organizer, Packwürfel zum Aufhängen, 30 x 64 x 30 cm

Produktdaten

Koffergröße		ab Ø 50 cm
Max. Traglast		8 kg
Material		Polyester, Mesh, Eisendraht
Fächer	NX-5873	3 + Reißverschluss-Fach
	NX-5878	3 + Reißverschluss-Fach
Maße (gefaltet)	NX-5873	45 x 3 x 30 cm
	NX-5878	30 x 3 x 30 cm
Maße (aufgehängt)	NX-5873	45 x 64 x 30 cm
	NX-5878	30 x 64 x 30 cm
Gewicht	NX-5873	760 g
	NX-5878	580 g



HINWEIS:

Die Abbildungen sind nur beispielhaft und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Verwendung

1. Packen Sie Ihren Koffer-Organizer wie einen ganz normalen Koffer oder legen Sie ihn ungepackt in den Koffer.
2. Öffnen Sie am Zielort den oberen Reißverschluss.



3. Öffnen Sie die Schnallen.
4. Hängen Sie Ihren Koffer-Organizer auf (z.B. an einer Kleiderstange).
5. Ziehen Sie die Fächer an den Bügelhaken so heraus, dass sie sich langsam entfalten.
6. Drehen Sie die untere Tasche um und schließen Sie den Reißverschluss wieder.



7. Nutzen Sie Ihren Organizer als Wäscheschrank.



8. Gehen Sie beim Zusammenfalten in umgekehrter Reihenfolge vor.

Reinigung

Entfernen Sie Flecken mit einem leicht angefeuchteten und Staub mit einem trockenen Tuch.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Überlasten Sie das Produkt nicht.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.xcase.de
 Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet organisateur de valise & penderie. Voyagez avec votre propre petite armoire à vêtements. Rangez vos vêtements dans l'organisateur ; vous n'avez même plus besoin de déballer vos affaires. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Organisateur de valise & penderie
- Mode d'emploi

Variantes du produit

NX5873 : Organisateur de valise & penderie XXL
 45 x 64 x 30 cm
 NX5878 : Organisateur de valise & penderie XL
 30 x 64 x 30 cm

Caractéristiques du produit

Capacité de la valise		à partir de Ø 50 cm
Charge maximale supportée		8 kg
Matériaux		Polyester, mesh, fil de fer
Compartiments	NX5873	3 + compartiment à fermeture à glissière
	NX5878	3 + compartiment à fermeture à glissière
Dimensions (plié)	NX5873	45 x 3 x 30 cm
	NX5878	30 x 3 x 30 cm
Dimensions (suspendu)	NX5873	45 x 64 x 30 cm
	NX5878	30 x 64 x 30 cm
Poids	NX5873	760 g
	NX5878	580 g


NOTE :

Les illustrations sont présentes à titre d'exemple et peuvent potentiellement différer du produit final.

Utilisation

1. Rangez vos affaires dans l'organisateur de valise & penderie comme si vous faisiez votre valise, ou placez-le non fait dans votre valise.
2. Une fois arrivé à votre destination, ouvrez la fermeture à glissière supérieure.



3. Ouvrez les boucles.
4. Suspendez votre organisateur de valise & penderie (p. ex. à une barre de suspension pour vêtements).
5. Faites glisser les compartiments sur les crochets de cintre de façon à ce qu'ils se déplient lentement.
6. Retournez la housse inférieure et refermez la fermeture à glissière.



7. Utilisez l'organisateur de valise & penderie comme armoire à vêtements.



8. Pour replier le produit, procédez dans le sens inverse.

Nettoyage

Retirez les tâches avec un chiffon légèrement humide et la poussière avec un chiffon sec.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne surchargez pas le produit !
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.