

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Rahmens für Babyfoto und Gipsabdruck.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Bilderrahmen optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Rahmen (NX-5905: 2-teilig / NX-5906: 3-teilig)
- Abdruckmasse
- Stickerset
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

NX-5905-675: 2-teiliger Rahmen für Babyfoto und Gipsabdruck, 36,5 x 23,5 cm

NX-5906-675: 3-teiliger Rahmen für Babyfoto und 2 Gipsabdrücke, 48,5 x 21 cm

Produktdaten

Foto-Größe	NX-5905	13 x 18 cm
	NX-5906	10 x 15 cm
Maße	NX-5905	36,5 x 23,5 x 1,2 cm
	NX-5906	48,5 x 21 x 1,2 cm
Gewicht	NX-5905	416 g
	NX-5906	570 g

Produktdetails



NX-5905



NX-5906

Verwendung

1. Geben Sie den Beutel mit der Abdruckmasse in heißes Wasser (30°C bis 40°C), damit die Abdruckmasse weich wird. Ist die Raumtemperatur hoch genug, kann diese die Abdruckmasse schon geschmeidig machen.
2. Nehmen Sie die Abdruckmasse aus dem Beutel heraus und kneten Sie sie für ca. 5 bis 10 Minuten. Wenn die Masse noch nicht geschmeidig genug ist, geben Sie ein paar Tropfen Wasser hinzu.
3. Drücken Sie die Abdruckmasse mit dem Handballen in den entsprechenden Rahmen des Bilderrahmens (der Rahmen mit dem Glas ist für ein Foto bestimmt). Glätten Sie die Abdruckmasse mit den Fingern oder mit der Rückseite eines Löffels. Waschen Sie sich die Hände mit Seife, um die Reste der Abdruckmasse zu entfernen.
4. Drücken Sie die Hand oder den Fuß Ihres Babys oder die Pfote Ihres Haustieres in die Abdruckmasse. Üben Sie einen gleichmäßigen Druck für ca. 20 Sekunden aus – eventuell müssen Sie nacheinander zunächst Druck auf den Handballen und dann auf die Finger ausüben, um einen guten Abdruck zu erhalten. Achten Sie dabei darauf, keinen zu starken Druck auszuüben und Ihr Baby oder Haustier nicht zu verletzen.
5. Waschen Sie die Hand oder den Fuß Ihres Babys oder die Pfote Ihres Haustieres mit Seife/Shampoo, um die Reste der Abdruckmasse zu entfernen.
6. Legen Sie den Bilderrahmen mit dem Gipsabdruck flach auf eine Oberfläche und lassen Sie den Gipsabdruck für 3 Tage trocknen. Der Gipsabdruck wird in dieser Zeit ein wenig schrumpfen. Sie können dann vorsichtig noch ein Bild in den Bilderrahmen einfügen und den Bilderrahmen mit den Stickern verzieren. Sie können den Rahmen auch mit Acryl-Farbe bemalen und verzieren.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Achtung das Produkt enthält verschluckbare Kleinteile! Es ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
- Beaufsichtigen Sie Kinder bei der Anwendung des Produktes und stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Produkt spielen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.your-design.net

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce cadre spécial bébé avec photo et moulage. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Cadre (NX5905 : 2 parties / NX5906 : 3 parties)
- Pâte à modeler
- Autocollants
- Mode d'emploi

Variantes du produit

NX5905 : cadre 2 en 1 spécial bébé avec photo et moulage

36,5 x 23,5 cm

NX5906 : cadre 3 en 1 spécial bébé avec photo et moulages

48,5 x 21 cm

Caractéristiques du produit

Taille de la photo	NX5905	13 x 18 cm
	NX5906	10 x 15 cm
Dimensions	NX5905	36,5 x 23,5 x 1,2 cm
	NX5906	48,5 x 21 x 1,2 cm
Poids	NX5905	416 g
	NX5906	570 g

Description du produit



NX5905



NX5906

Utilisation

1. Placez le sachet contenant la pâte à modeler dans de l'eau chaude (30-40 °C) pour qu'elle ramollisse. Si la température de la pièce est suffisamment élevée, elle peut déjà assouplir la pâte à modeler.
2. Sortez la pâte à modeler du sachet et pétrissez-la pendant 5 à 10 minutes. Si la pâte n'est pas encore assez souple, versez quelques gouttes d'eau.
3. Pressez la pâte à modeler à l'aide du bas de vos pouces (thénars) dans la partie correspondante du cadre photo (le cadre avec verre est conçu pour porter une photo). Lissez la pâte à modeler avec vos doigts ou avec le dos d'une cuillère. Lavez-vous les mains avec du savon, pour retirer les restes de pâte à modeler.
4. Pressez la main et/ou le pied de votre bébé, ou bien la patte de votre animal de compagnie, dans la pâte à modeler. Exercez une pression régulière pendant environ 20 secondes. Il se peut que vous deviez tout d'abord presser sur les thénars puis sur les doigts pour obtenir une bonne empreinte. Ce faisant, veillez à ne pas exercer une pression trop forte et donc de ne pas blesser votre bébé ou votre animal.
5. Lavez la main et/ou le pied de votre bébé, ou la patte de votre animal de compagnie, avec du savon/shampoing pour enlever les restes de pâte à modeler.
6. Posez le cadre photo contenant l'empreinte à plat sur une surface plane, et laissez l'empreinte sécher pendant 3 jours. Durant cette période, l'empreinte va se contracter un peu. Vous pouvez ensuite insérer une photo, avec précaution, dans le cadre photo, et le décorer à l'aide des autocollants. Vous pouvez également peindre et enjoliver le cadre avec de la peinture acrylique.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Attention ! Ce produit contient des petites pièces pouvant être avalées. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- Surveillez les enfants lors de l'utilisation du produit, et assurez-vous qu'ils ne jouent pas avec.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !