

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses digitalen Haushalts-Thermometers, das Ihnen zuverlässig die richtige Temperatur bei Speisen und Getränken anzeigt. Ermitteln Sie damit in Sekundenschnelle zum Beispiel die richtige Kerntemperatur von Grillfleisch und Braten, die Temperatur von Babynahrung, Heiß- und Kaltgetränken oder die exakte Weintemperatur. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie das Haushalts-Thermometer optimal einsetzen können.

Technische Daten

- Messbereich: - 40° C bis 300° C
- Anzeigeschritte: 1° C

Lieferumfang

- Haushalts-Thermometer (inkl. Knopfzelle Typ: CR2032)
- Bedienungsanleitung

Produktdetails




1. Mess-Spitze
2. Display
3. ON/°C/°F-Taste




HINWEIS:

Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch den Kunststoffstreifen aus dem Batteriefach. Öffnen Sie hierzu das Batteriefach auf der Rückseite des Thermometers.

Einschalten des Thermometers

Drücken Sie die Taste , um das Thermometer einzuschalten. Wenn das Thermometer 5 Minuten nicht in Gebrauch ist, schaltet es sich automatisch aus.

Anzeigeeinheit

Drücken und halten Sie die Taste  für 3 Sekunden, um zwischen ° C (Celsius) oder ° F (Fahrenheit) zu wechseln.

Messen der Temperatur

Stecken Sie die Spitze in die Speise oder tauchen Sie die Spitze ca. 3 cm in die Flüssigkeit. Schalten Sie das Thermometer ein und lesen Sie die Temperatur am Display ab. Bei Fleisch sollten Sie zum Messen der Kerntemperatur an der dicksten Stelle einstechen, so dass die Spitze in der Fleischmitte steckt. Bei Heißgetränken aus der Mikrowelle vor dem Messvorgang stets umrühren, um eine gleichmäßige Temperaturverteilung zu erzielen!



ACHTUNG!

Das Thermometer ist nicht für den Backofen oder Grill geeignet! Lassen Sie es nicht während des Koch-/Bratvorgangs in der Speise.

Batteriewechsel

Schieben Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Thermometers auf und setzen Sie dann eine CR2032-Lithium-Batterie in das Batteriefach ein. Stellen Sie sicher, dass die „+“-Polarität der Batterie nach oben zeigt. Dann schieben Sie die Abdeckung wieder zu.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Tauchen Sie das Kunststoffgehäuse mit dem Display und der Elektronik niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Zum Reinigen nur die Metallspitze abwaschen.
- Setzen Sie das Kunststoffgehäuse keinen Temperaturen über 40° C aus!
- Das Produkt ist nicht für den gewerblichen, medizinischen oder industriellen Einsatz vorgesehen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-6004 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3,
79426 Buggingen, Deutschland

Kurtasz A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
04.03.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NX-6004 ein.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

- Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.