

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Damast-Messers. Bitte lesen Sie folgende Pflege- und Sicherheitshinweise aufmerksam durch, damit Sie Ihr neues Damast-Messer optimal ein-setzen können.

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie das Messer nach dem Gebrauch mit warmem Wasser, in das Sie einige Tropfen Spülmittel gegeben haben. Spülen Sie es danach mit klarem Wasser ab und trocknen Sie es sorgfältig ab. Verwenden Sie beim Spülen

keine Stahlwolle oder Scheuerschwämme, sondern Spültücher, Spülbürsten oder weiche Schwämme.

Bewahren Sie das Messer in gereinigtem, trockenem Zustand in der Box auf. Wenn Sie das Messer längere Zeit nicht verwenden, reiben Sie die Klinge mit ein wenig Öl ein, um Korrosion und Rost zu vermeiden.

Wichtige Hinweise zur Sicherheit

- Bitte verwenden Sie das Messer nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell

zu Beschädigungen am Messer oder in der Umgebung des Messers.

- Verletzungsgefahr! Achten Sie darauf, sich nicht mit der Klinge zu schneiden.
- Üben Sie keinen seitlichen Biegedruck auf die Klinge aus. Die Klinge kann durch Stoß, Schlag oder Fall bereits aus geringer Höhe beschädigt werden.
- Verwenden Sie immer geeignete Unterlagen beim Schneiden.
- Das Messer ist scharf und gehört nicht in Kinderhände.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce couteau de qualité. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Nettoyage et entretien

Après utilisation, nettoyez le couteau à l'eau chaude avec un peu de produit vaisselle. Rincez-le ensuite à l'eau claire, et séchez-le soigneusement. Lors du nettoyage, n'utilisez pas de laine d'acier ni d'éponge grattoir, mais plutôt un chiffon, une brosse à vaisselle ou une éponge douce. Conservez le couteau dans sa boîte, toujours propre et sec. Si vous ne comptez pas utiliser le couteau avant longtemps, frottez la lame avec un peu d'huile pour éviter qu'elle ne rouille ou se

corrode.

Consignes de sécurité

- Veillez à utiliser le couteau uniquement comme indiqué dans la notice. Toute autre utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Risque de blessures ! Faites attention à ne pas vous couper avec la lame.
- N'exercez pas de pression latérale sur la lame. Un coup,

un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

- Utilisez toujours des planches à découper adaptées pendant la coupe.
- Ce couteau est aiguisé et tranchant ; il doit rester hors de portée des enfants.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou moraux dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

