

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Weihnachtsbaum-Überwurf-Lichterkette, die sich besonders gut zur Dekoration eines Weihnachtsbaums im Haus.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Weihnachtsbaum-Überwurf-Lichterkette optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Weihnachtsbaum-Überwurf-Lichterkette
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung		230 V AC 50 Hz
Leistung	NX-6184	6 W
	NX-6186	6 W
	NX-6188	4,7 W
	NX-6189	5,8 W
Anzahl LEDs	NX-6184	180
	NX-6186	240
	NX-6188	320
	NX-6189	720
Abstand zwischen den LEDs		10 cm
Anzahl Ketten	NX-6184	6
	NX-6186	6
	NX-6188	8
	NX-6189	20
Gewicht	NX-6184	133 g
	NX-6186	149 g
	NX-6188	170 g
	NX-6189	317 g

Inbetriebnahme

1. Entnehmen Sie die Lichterkette der Verpackung.
2. Legen Sie den Kranz z.B. über die Spitze des Weihnachtsbaumes.
3. Entrollen Sie die einzelnen Lichterketten und legen Sie sie in die gewünschte Position.



ACHTUNG!

Die Lichterkette darf nicht mit dem Versorgungsnetz verbunden werden, während sie in der Verpackung ist. Die Lichterkette darf mit keiner anderen Lichterkette elektrisch verbunden werden.

Verwendung

Um die Lichterkette einzuschalten, stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Wenn Sie die Lampen wieder ausschalten wollen, ziehen Sie den Netzstecker.



HINWEIS:

Die Lampen sind nicht austauschbar.



ACHTUNG!

Die Lichterkette darf nur in Innenräumen verwendet werden.

Reinigung und Aufbewahrung

Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker. Reinigen Sie die Lichterkette nur mit einem trockenen Tuch und niemals mit einem feuchten Tuch oder aggressiven Reinigungsmittel, da sie dadurch beschädigt werden kann. Bewahren Sie die Lichterkette gereinigt und vor Sonnenlicht geschützt an einem trockenen, kühlen Ort in der Originalverpackung auf.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.
- Den Netzstecker des Gerätes ziehen: -nach jedem Gebrauch, -bei Störungen während des Betriebes, -vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.

- Das Produkt ist für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen.
- Beim Anbringen der Lichterketten an Gebäuden dürfen keine Nägel oder Klammern verwendet werden.
- Das Produkt darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden.
- Die LEDs dürfen nicht in Kontakt mit leicht brennbaren Materialien wie Decken, Stoffe oder Jalousien kommen.
- Halten Sie Kinder vom Produkt fern und beaufsichtigen Sie sie.
- Das Produkt eignet sich nicht zur Raumbelichtung oder zur dauerhaften Installation und Betrieb.
- Hängen Sie keine Objekte an das Produkt und decken Sie es nicht ab.
- Vermeiden Sie Schäden an der Isolierung beim Anbringen der Lichterkette.
- Bringen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen an.
- Die LEDs dürfen keine Kabel berühren.
- Schalten Sie das Produkt aus, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen oder unbeaufsichtigt lassen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Produkt ausgeschaltet ist, bevor Sie es an-/ abmontieren oder an einem anderen Ort anbringen.
- Die Lichterkette darf nicht an die Netzversorgung angeschlossen werden, wenn sie noch in der Verpackung ist.
- Die Lichterkette nicht verwenden, wenn sie abgedeckt ist oder in einer Wand/Fläche verlegt ist.
- Die Lampen in der Lichterkette sind nicht austauschbar.
- Verbinden Sie diese Lichterkette niemals elektrisch mit anderen Lichterketten.
- Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil.
- Zur Verwendung in Innenräumen. Nur für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke bestimmt.
- Warnung: Diese Lichterkette darf ohne die ordnungsgemäß angebrachten Dichtungsringe nicht benutzt werden.
- Diese Lichterkette ist nicht für Beleuchtungszwecke geeignet.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkte NX-6184-675, NX-6186-675, NX-6188-675 und NX-6189-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette guirlande lumineuse, idéale pour décorer votre arbre de Noël.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Guirlande lumineuse à effet cascade 6, 8 ou 20 fils
- Mode d'emploi rapide

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	230 V AC / 50 Hz	
Puissance	NX-6184	6 W
	NX-6186	6 W
	NX-6188	4,7 W
	NX-6189	5,8 W
Nombre de LED	NX-6184	180
	NX-6186	240
	NX-6188	320
	NX-6189	720
Distance entre chaque LED	10 cm	
Nombre de fils	NX-6184	6
	NX-6186	6
	NX-6188	8
	NX-6189	20
Poids	NX-6184	133 g
	NX-6186	149 g
	NX-6188	170 g
	NX-6189	317 g

Démarrage

1. Sortez la guirlande de son emballage.
2. Accrochez l'anneau de fixation au sommet de votre sapin de Noël.
3. Déroulez chacune des guirlandes et positionnez-les selon votre choix.

**ATTENTION !**

La guirlande lumineuse ne doit pas être branchée à l'alimentation électrique tant qu'elle se trouve dans son emballage. La guirlande ne doit en aucun cas être raccordée à une autre guirlande électrique.

Utilisation

Pour allumer la guirlande, branchez la fiche d'alimentation secteur dans une prise électrique. Pour éteindre la guirlande, débranchez la fiche d'alimentation secteur.

**NOTE :**

Les ampoules ne peuvent pas être remplacées.

**ATTENTION !**

Ce produit n'est adapté qu'à une utilisation en intérieur.

Nettoyage et stockage

Avant chaque nettoyage, débranchez la fiche d'alimentation secteur. Nettoyez la guirlande lumineuse uniquement avec un chiffon sec, et jamais avec un chiffon humide ou des produits de nettoyage agressifs pour ne pas l'endommager. Rangez ensuite la guirlande nettoyée dans son emballage d'origine, dans un endroit sec et tempéré, à l'abri des rayons du soleil.

Consignes de sécurité générales

- Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il contient des informations importantes concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien de l'appareil. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Avant la mise en service, vérifiez le bon état de l'appareil, de son câble de raccordement et de ses accessoires.
- Le câble d'alimentation ne doit être ni écrasé, ni placé sur des bords saillants ou sur des surfaces chaudes.
- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, avant de nettoyer l'appareil, et en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation.
- Ne débranchez jamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue pas un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil soit toujours facilement accessible pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Ce produit est conçu pour une utilisation privée et non pour un usage commercial.
- Pour fixer la guirlande lumineuse à un bâtiment, n'utilisez ni clou ni pince.
- Le produit ne doit être alimenté qu'avec l'adaptateur secteur fourni.
- Les LED ne doivent pas entrer en contact avec des matériaux facilement inflammables comme des couvertures, des tissus ou des persiennes.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le produit n'est pas conçu pour éclairer une pièce, ni pour une installation et utilisation permanente.
- N'accrochez pas d'objet au produit, et ne le couvrez pas.
- Évitez d'endommager l'isolation lors de la fixation de la guirlande lumineuse.
- N'utilisez pas le produit à proximité de sources de chaleur.
- Les LED ne doivent pas toucher de câble.
- Si vous laissez l'appareil inutilisé ou non surveillé pendant une durée prolongée, éteignez-le.
- Assurez-vous que le produit est bien éteint avant de le brancher, de l'installer, de le retirer ou de l'installer à un autre endroit.
- Ne branchez pas la guirlande à l'alimentation électrique tant qu'elle est encore emballée.
- N'utilisez pas la guirlande si elle est couverte ou coulée dans un mur ou une autre surface.
- Les ampoules de la guirlande ne peuvent pas être remplacées.
- N'effectuez pas de branchement électrique entre la guirlande lumineuse et d'autres guirlandes lumineuses.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.
- Produit conçu pour un usage en intérieur uniquement. Produit conçu pour un usage domestique et similaire uniquement !
- Avertissement : La guirlande lumineuse ne doit être utilisée qu'avec des joints d'étanchéité correctement fixés !
- La guirlande ne convient pas à des fins d'éclairage.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des

- personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
 - Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
 - Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
 - Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NX-6184-675, NX-6186-675, NX-6188-675 et NX-6189-675 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE (du Parlement européen et du Conseil), établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.