

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser batteriebetriebenen Wasser-Spritzpistole. Damit machen Ihre Kinder vollautomatisiert jeden Gegner nass.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Ihre Kinder ihre neue Wasserpistole optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Wasserpistole
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 4 Batterien Typ AA / Mignon (z.B. PX-1569 oder PX-1571)

Produktvarianten

- NX-6217: Batteriebetriebene Wasser-Spritzpistole mit LED-Lichteffekt, 450 ml
- NX-6218: Batteriebetriebene Wasser-Spritzpistole mit LED-Lichteffekt, 600 ml

Produktdaten

Stromversorgung	4 Batterien Typ AA / Mignon	
Wassertank	NX-6217	450 ml
	NX-6218	600 ml
Schutzklasse	IPX7	
Material (Gehäuse)	Kunststoff	
Maße	NX-6217	31 x 18,5 x 8 cm
	NX-6218	44,5 x 22,5 x 10 cm
Gewicht (unbefüllt)	NX-6217	282 g
	NX-6218	468 g

ACHTUNG!
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr!

Produktdetails

NX-6217



NX-6218



1. Wasserstrahl-Düse
2. Batteriefach
3. Wassertank-Schraubdeckel
4. LED
5. Griff mit Abzug

Inbetriebnahme

1. Bestücken Sie die Wasserpistole mit 4 Batterien des Typs AA, indem Sie zunächst die Schraube am Deckel des Batterie-fachs lösen.
2. Legen Sie die Batterien ein, verschließen Sie das Batteriefach mit dem Deckel und ziehen Sie die Schraube wieder fest.
3. Öffnen Sie nun den Wassertank-Schraubdeckel.
4. Füllen Sie bis zu 450 bzw. 600 ml sauberes Wasser ein. Verwenden Sie keine anderen Flüssigkeiten!



HINWEIS:

Füllen Sie nur so viel Wasser ein, dass Ihr Kind die Wasserpistole auch noch anheben kann.

5. Schließen Sie den Wassertank-Schraubdeckel.

Verwendung

1. Betätigen Sie den Abzug am Griff der Wasserpistole. Der Pumpmotor im Innern erzeugt einen Wasserstrahl, der aus der Düse spritzt.



HINWEIS:

Die Schussweite der Wasserpistole variiert je nach Batteriestand.

Sicherheitshinweise


- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise der Wasserpistole vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern der Wasserpistole beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie die Wasserpistole sorgfältig. Sie kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie Wasserpistole fern von extremer Hitze.
- Halten Sie die Wasserpistole fern von Kindern unter 3 Jahren.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Spielzeug gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX-6217-675 und NX-6218-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG befinden.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-6217 bzw. NX-6218 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.speeron.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce pistolet à eau lumineux. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Pistolet à eau
- Mode d'emploi

Accessoires requis, disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr> :

- 4 piles AA

Variantes du produit

- NX6217 : Pistolet à eau électrique à LED et réservoir 450 ml
- NX6218 : Pistolet à eau électrique à LED et réservoir 600 ml

Caractéristiques du produit

Alimentation		4 piles AA
Réservoir d'eau	NX6217	450 ml
	NX6218	600 ml
Classe de protection		IPX7
Matériaux (boîtier)		Plastique
Dimensions	NX6217	31 x 18,5 x 8 cm
	NX6218	44,5 x 22,5 x 10 cm
Poids (vide)	NX6217	282 g
	NX6218	468 g

ATTENTION !

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Contient des petites pièces pouvant être avalées. Risque d'étouffement !

Description du produit

NX6217



NX6218



1. Buse
2. Compartiment à piles
3. Couvercle du réservoir d'eau
4. LED
5. Poignée avec gâchette

Mise en marche

1. Dévissez la vis du couvercle du compartiment à piles. Insérez 4 piles dans le compartiment à piles.
2. Insérez les piles, refermez le compartiment à piles à l'aide du couvercle et resserrez la vis fermement.
3. Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau.
4. Remplissez le réservoir d'eau (NX6217 : 450 ml, NX6218 : 600 ml). N'utilisez pas d'autres liquides.



NOTE :

Remplissez le réservoir de façon à pouvoir manipuler aisément le pistolet.

5. Refermez le couvercle du pistolet à eau.

Utilisation

1. Appuyez sur la gâchette de la poignée. La pompe à moteur génère un jet d'eau qui sort de la buse.



NOTE :

La portée du pistolet dépend du niveau des piles.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Maintenez le produit hors de portée des enfants de moins de 3 ans.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et les éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NX-6217 et NX-6218 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/48/CE, relative à la sécurité des jouets, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse

<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.