

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Wasserprojektors, mit dem Sie ihr Zimmer in eine Wohlfühlzone verwandeln können. Entspannen Sie sich, indem Sie den projizierten Wellen-effekten zusehen und dazu sphärischen Klängen lauschen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Wasserprojektor optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Wasserprojektor
- Netzteil
- USB-Kabel
- Audio-Kabel (Klinke 3,5 mm)
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 4 Mignon-Batterien des Typs AA

Technische Daten

Durchmesser	13,5 cm
Höhe	12,5 cm
Gewicht	500 g
Farben	blau, grün, weiß
Stromversorgung	230 V / 50 Hz
Eingangsleistung	5 V / 500 mA
Audio-Eingangsbuchse	3,5-mm-Klinke

Inbetriebnahme

- Schließen Sie den Wasserprojektor an die Stromversorgung an. Dazu verbinden Sie zunächst das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Netzteilanschluss des Gerätes. Dieser befindet sich auf der Rückseite des Wasserprojektors (linker Anschluss). Verbinden Sie den USB-Stecker mit dem mitgelieferten Netzteil. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.

**HINWEIS:**

Alternativ können Sie das Gerät auch über das USB-Kabel an ein eingeschaltetes Notebook oder einen eingeschalteten PC anschließen.

- Der Wasserprojektor lässt sich auch mit Batterien betreiben. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite des

Wasserprojektors, indem Sie die kleine Schraube am Deckel lösen. Heben Sie die Batteriefachabdeckung ab.

- Legen Sie 4 Batterien (Typ AA) in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität. Beachten Sie hierzu auch die Skizze im Batteriefach. Legen Sie die Abdeckung wieder auf das Batteriefach und ziehen Sie die Schraube mit einem Schraubenzieher fest.

Verwendung

Schalten Sie den Wasserprojektor ein, indem Sie auf die mittlere Taste **ON/OFF** drücken. Die Projektion beginnt unverzüglich, wobei eine Änderung der Geschwindigkeit nicht möglich ist.

Ändern Sie die Farbe der LED, indem Sie auf die mittlere Taste **ON/OFF** drücken.

Sie können den Wasserprojektor auch an ein externes Audiogerät wie z. B. an einen MP3-Player oder iPod anschließen. Verwenden Sie dafür das mitgelieferte Audio-Kabel (3,5-mm-Klinke), das Sie mit dem Audio-Anschluss (rechter Anschluss) auf der Rückseite des Geräts und dem externen Audiogerät verbinden. Stellen Sie die Lautstärke ein, indem Sie wiederholt die linke (+)-Taste oder die rechte (-)-Taste drücken.

Schalten Sie den Wasserprojektor aus, indem Sie auf die mittlere Taste **ON/OFF** drücken.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen; Anschlussleitung nicht zum Tragen verwenden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

- Den Netzstecker des Gerätes ziehen: -nach jedem Gebrauch, -bei Störungen während des Betriebes, -vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-6503-675 in Übereinstimmung mit der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, der RoHS Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-6503 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce projecteur de reflets aquatiques, qui transformera votre pièce en un oasis de bien-être. Détendez-vous en observant les effets de vagues et en écoutant les sonorités relaxantes.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Projecteur reflets aquatiques
- Adaptateur secteur
- Câble USB
- Câble audio (jack 3,5 mm)
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) : 4 piles de type AA (Mignon)

Caractéristiques techniques

Diamètre	13,5 cm
Hauteur	12,5 cm
Poids	500 g
Couleurs	bleu, vert, blanc
Alimentation	230 V / 50 Hz
Puissance d'entrée	5 V / 500 mA
Entrée audio	jack 3,5 mm

Mise en marche

- Branchez le projecteur à l'alimentation secteur. Pour ceci, raccordez le câble USB fourni au port d'alimentation de l'appareil. Celui-ci se trouve à l'arrière du projecteur (port de gauche). Raccordez la prise USB mâle à l'adaptateur secteur fourni. Branchez l'adaptateur à une prise électrique.

**NOTE :**

Vous pouvez aussi éventuellement connecter l'appareil à un Notebook ou un ordinateur allumé, via le câble USB.

- Le projecteur peut également fonctionner avec des piles. Ouvrez le compartiment à piles situé sous le projecteur en enlevant la petite vis du couvercle. Soulevez le couvercle.
- Insérez 4 piles AA dans le compartiment à piles. Veillez à respecter la polarité ! Veuillez consulter pour cela le schéma inscrit

dans le compartiment à piles. Remettez le couvercle et serrez les vis à l'aide d'un tournevis.

Utilisation

Pour allumer le projecteur, appuyez sur le bouton central ON/OFF. La projection commence aussitôt, la vitesse n'est alors pas modifiable.

Changez la couleur de la LED en pressant le bouton central **ON/OFF**.

Il est également possible de connecter le projecteur à un périphérique audio externe (p. ex. lecteur MP3 ou iPod). Pour cela, utilisez le câble audio fourni (jack 3,5 mm), que vous pourrez connecter à votre périphérique audio externe via la prise audio du projecteur (prise de droite à l'arrière de l'appareil). Réglez le volume en appuyant plusieurs fois sur le bouton (+) (à gauche) ou le bouton (-) (à droite).

Pour éteindre le projecteur, appuyez sur le bouton central ON/OFF.

Consignes de sécurité générales

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il comporte des informations importantes concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien de l'appareil. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que ni l'appareil, ni ses accessoires, ni son câble d'alimentation n'est endommagé.
- Le câble d'alimentation ne doit être ni écrasé, ni placé sur des bords saillants ou sur des surfaces chaudes ; il ne doit pas être utilisé pour transporter l'appareil.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.

- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, avant de nettoyer l'appareil, et en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue pas un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le fabricant n'est pas responsable en cas de mauvaise utilisation due au non-respect du mode d'emploi.
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables.
Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-6503 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.



Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.