

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf der Solar-LED-Gartenstecker, die eine wunderschöne, romantische Weihnachtsstimmung in Ihren Garten zaubern und mit der Sie durch die Sonnenenergienutzung bares Geld sparen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen Solar-LED-Gartenstecker optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Solar-LED-Gartenstecker „Zuckerstangen“
- Solar-Panel
- Erdstab
- Verbindungsstück
- Bedienungsanleitung

Hinweise zu Beginn

- Achten Sie bei der Wahl des Aufstellortes auf ganzjährig ausreichende Besonnung am Tag (mehrere Stunden Sonnenlicht).
- In der Nähe des Aufstellortes sollten sich keine starke Lichtquelle befinden. Eine Straßenlaterne oder jedes andere Licht hindert den eingebauten Licht-Sensor am Einschalten der Lichterkette bei Dunkelheit.
- Die Solarzelle sollte regelmäßig gereinigt werden, da schon leichte Verschmutzungen die Ladekapazität stark beeinträchtigen.

Montage

1. Setzen Sie den Erdstab zusammen und stecken Sie diesen in die Erde. Verwenden Sie das Verbindungsstück, um das Steuergerät zu befestigen.
2. Bringen Sie anschließend die Solar-LED-Gartenstecker an den gewünschten Positionen an.

Inbetriebnahme

1. Laden Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes den Akku (NiMH Typ AA 300 mAh) zunächst auf. Lassen Sie den Akku in der Sonne ca. 8 Stunden laden.
2. Wenn Sie nach dem Laden des Akkus den Ein / Aus-Schalter auf S stellen, leuchten die Zuckerstangen kontinuierlich. Stellen Sie den Ein / Aus-Schalter auf F, blinken die LEDs.
3. Sobald der Sensor kein Licht mehr bekommt, schaltet er die Solar-LED-Gartenstecker automatisch aus.

Austauschen des Akkus

Leuchten die Solar-LED-Gartenstecker trotz aufgeladenen Akkus nur schwach, hat der Akku seine Ladekapazität eingebüßt und muss ausgetauscht werden:

1. Drehen Sie die drei Schrauben auf der Unterseite des Solarpanels heraus und öffnen Sie es.
2. Entnehmen Sie den Akku.
3. Setzen Sie nur Akkus vom gleichen Typ ein (Typ AA NiMH 300 mAh) und achten Sie beim Einlegen auf die korrekte Polarität.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Akkuwechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Das Produkt ist gegen fallendes Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte geschützt. Tauchen Sie es niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-6514-675 in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-6514 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces cannes de sucre d'orge LED qui apporteront un air festif et gourmand à votre jardin, le tout en vous faisant faire des économies d'énergie.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Cannes de sucre d'orge solaires à LED
- Cellule solaire
- Piquet
- Raccords
- Mode d'emploi

Consignes préalables

- Choisissez un emplacement suffisamment ensoleillé tout au long de l'année (au moins plusieurs heures par jour).
- Cet emplacement ne doit pas se trouver à proximité d'une source lumineuse importante. En effet, un lampadaire ou toute autre source d'éclairage empêche le capteur lumineux intégré de détecter l'obscurité - et donc la guirlande de s'allumer.
- La cellule solaire doit être nettoyée régulièrement, car il suffit de quelques salissures pour diminuer fortement la capacité de chargement.

Montage

1. Assemblez le piquet et plantez-le dans la terre. Utilisez la pièce de raccord pour fixer l'unité de commande.
2. Placez ensuite les cannes de sucre d'orge à LED dans la position souhaitée.

Mise en marche

1. Avant de mettre l'appareil en marche, rechargez tout d'abord complètement la batterie (NiMH type AA 300 mAh). Laissez la batterie se charger pendant environ 8 heures au soleil.
2. Après le chargement, si vous placez l'interrupteur Marche/Arrêt sur S, les cannes de sucre d'orge brillent en continu. Si vous placez l'interrupteur Marche/Arrêt sur F, les LED clignent.
3. Dès que le capteur ne détecte plus de lumière, il allume la guirlande automatiquement.

Remplacer la batterie

Si, malgré un chargement complet de la batterie, les cannes de sucre d'orge à LED ne brillent plus que faiblement, cela signifie que la batterie a atteint sa limite de capacité de chargement et doit être remplacée :

1. Dévissez les trois vis situées au dos de la cellule solaire et ouvrez cette dernière.
2. Retirez la batterie.
3. Insérez uniquement des batteries du même type (AA NiMH 300 mAh) et veillez à respecter la polarité lors de la mise en place.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez pas l'appareil, sauf pour remplacer les accus. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Le produit est protégé contre les projections d'eau verticales jusqu'à 60°. Ne l'immergez jamais dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et les éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-6514 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.