

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Taschenlampe für Taucher, die Sie bis zu einer Tauchtiefe von 100 Metern verwenden können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue LED-Tauchlampe optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Taschenlampe für Taucher
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 3x 1,5V AAA-Batterien

Inbetriebnahme und Batteriewechsel

1. Halten Sie die Taschenlampe nach unten und öffnen Sie sie dann am hinteren Ende durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn
2. Ziehen Sie die Batteriehalterung heraus und setzen Sie 3 Batterien vom Typ AAA ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität: sie ist an jedem Einzelfach angegeben.
3. Setzen Sie die Batteriehalterung mit der kleinen Feder voran wieder ein. Drehen Sie den Verschluss handfest zu.
4. Schalten Sie die Taschenlampe ein, indem Sie den Schalter auf die Position „ON“ stellen. Schalten Sie wieder auf die Position „OFF“ um die Lampe auszuschalten.

Wenn die Tauchlampe nicht mehr oder nicht mehr besonders hell leuchtet, sind die Batterien fast leer. Wechseln Sie sie in diesem Fall aus.

**HINWEIS:**

Achten Sie auf den korrekten Verschluss der Lampe. Nur so kann die Wasserdichtigkeit garantiert werden.

Technische Daten

Leistung	3 Watt
Spannung	4,5 V DC
Stromversorgung	3 Stück AAA-Batterien (Micro)
Wasserfestigkeit	Max. 100 Meter Tauchtiefe
Lichtstrom	240 Lumen
Abmessungen	40 x 160 Millimeter

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Schauen Sie ohne Augenschutz nie direkt in die Lichtquelle. Leuchten Sie mit der Taschenlampe nicht direkt in die Augen von Menschen oder Tieren.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-6567 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG befindet.

Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17.02.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NX-6567 ein.