

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Taschenlampe für Taucher, die Sie bis zu einer Tauchtiefe von 100 Metern verwenden können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue LED-Tauchlampe optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Taschenlampe für Taucher
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 3x 1,5V AAA-Batterien

Inbetriebnahme und Batteriewechsel

1. Halten Sie die Taschenlampe nach unten und öffnen Sie sie dann am hinteren Ende durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn
2. Ziehen Sie die Batteriehalterung heraus und setzen Sie 3 Batterien vom Typ AAA ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität: sie ist an jedem Einzelfach angegeben.
3. Setzen Sie die Batteriehalterung mit der kleinen Feder voran wieder ein. Drehen Sie den Verschluss handfest zu.
4. Schalten Sie die Taschenlampe ein, indem Sie den Schalter auf die Position „ON“ stellen. Schalten Sie wieder auf die Position „OFF“ um die Lampe auszuschalten.

Wenn die Tauchlampe nicht mehr oder nicht mehr besonders hell leuchtet, sind die Batterien fast leer. Wechseln Sie sie in diesem Fall aus.

**HINWEIS:**

Achten Sie auf den korrekten Verschluss der Lampe. Nur so kann die Wasserdichtigkeit garantiert werden.

Technische Daten

Leistung	3 Watt
Spannung	4,5V DC
Stromversorgung	3 Stück AAA-Batterien (Micro)
Wasserfestigkeit	Max. 100 Meter Tauchtiefe
Lichtstrom	240 Lumen
Abmessungen	40 x 160 Millimeter

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Schauen Sie ohne Augenschutz nie direkt in die Lichtquelle. Leuchten Sie mit der Taschenlampe nicht direkt in die Augen von Menschen oder Tieren.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-6567 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG befindet.

Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17.02.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NX-6567 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette lampe torche de plongée. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lampe torche de plongée
- Mode d'emploi

Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr : 3 piles AAA 1,5 V

Mise en marche et remplacement des piles

1. Maintenez la lampe dirigée vers le bas, et ouvrez-la au niveau de l'extrémité arrière en exerçant un mouvement de rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Retirez le support des piles, et placez-y 3 piles de type AAA. Veillez à respecter la polarité. Elle est indiquée dans chaque compartiment individuel.
3. Tournez le dispositif de fermeture à la main pour le refermer.
4. Pour allumer la lampe de poche, placez l'interrupteur en position "ON". Remplacez-le sur la position OFF pour éteindre la lampe.



NOTE :

Si la lampe n'éclaire plus ou que l'intensité de l'éclairage faiblit, cela signifie que les piles sont quasiment vides. Vous devez alors les changer.

Caractéristiques techniques

Puissance : 3 W
 Tension : 4,5 V DC
 Alimentation électrique : 3 piles AAA
 Étanchéité : jusqu'à 100 m de profondeur
 Puissance lumineuse : 240 Im
 Dimensions : 40 x 160 mm

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-6567 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Service Qualité
 Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.