

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Gartendekoration. Gönnen Sie Ihrem Garten eine romantische Außenbeleuchtung mit modernster Solar-Technik. Die Skulptur in Elfen-Optik taucht abends Ihren Außenbereich in sanftes Solar LED-Licht.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Gartendekoration optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Gartendekoration „Sitzende Elfe“ mit Solar-LED-Beleuchtung
- 1 AA-Akku (1.2 V)
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

- Stromversorgung: 1 × AA/1,2V Akku
- Material aus wasserfestem Kunstharz
- Maße: 31,5 × 20,5 × 15 cm
- Gewicht: 945 g

Inbetriebnahme

Drücken Sie die Taste rechts neben dem Solarpanel auf der Rückseite der Gartendekoration. Nur wenn die Taste gedrückt ist, lädt das Solarpanel den Akku tagsüber und die Gartendekoration schaltet sich nachts automatisch ein. Drücken Sie die Taste erneut, um die Gartendekoration auszuschalten. Die Ladefunktion mit dem Solarpanel wird ebenfalls beendet.

Verwendung

1. Ihre Gartendekoration schaltet sich tagsüber während der Ladezeit automatisch aus. Nachts schaltet sich die Gartendekoration automatisch ein.
2. Bevor Sie die Gartendekoration in Betrieb nehmen, laden Sie sie für mindestens 8 Stunden.
3. Das Solarpanel muss unter direktem Sonnenlicht aufgeladen werden, um vollständig geladen zu sein. Bei schlechtem Wetter tagsüber wird der Akku daher unter Umständen nicht vollständig geladen.
4. Stellen Sie Ihre Gartendekoration nicht in der Nähe eines anderen Nachtlichts auf.

Akkuwechsel

Wenn das Licht der LED deutlich nachlässt oder sie sich auch trotz ausreichender Aufladung nicht automatisch einschaltet, sollten Sie den Akku wechseln. Schrauben Sie die Abdeckung des Batteriefachs auf der Rückseite der Dekoration ab. Entnehmen Sie den Akku der Halterung und ersetzen Sie ihn durch einen Akku des Typs AA (Ni-MH, 1,2 V, 600 mAh). Achten Sie dabei auf den Hinweis zur Polarität am Boden des Batteriefachs. Schrauben Sie die Abdeckung wieder auf das Batteriefach.



HINWEIS:

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie etwa nach 12 Monaten den Akku wechseln. Mit etwas Akkupflege können Sie dieses Intervall jedoch deutlich verlängern: Sorgen Sie immer für genügend Ladestrom an einem sonnigen Platz. Lassen Sie die Dekoration im Winter nach Möglichkeit nicht dauerhaft im Freien oder bei Minusgraden stehen. Entnehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch den Akku. Sie können den Akku von Zeit zu Zeit mit einem geregelten Ladegerät für Ni-MH-Akkus wieder vollständig laden.



ACHTUNG!

Benutzen Sie immer nur einen wieder aufladbaren NI-MH-Akku als Ersatz. Setzen Sie niemals „normale“ Batterien in das Gerät ein.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Akkuwechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Gebrauchte Akkus gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-6576-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-6576 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette décoration de jardin. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Décoration de jardin solaire à LED "Fée assise"
- 1 pile rechargeable AA (1,2 V)
- Mode d'emploi

Mise en marche

Appuyez sur le bouton situé à droite, à côté de la cellule solaire, sur la face arrière de la décoration de jardin. Ce n'est que lorsque vous avez appuyé sur ce bouton que la cellule solaire recharge la pile pendant la journée et que la LED s'allume automatiquement à la tombée de la nuit. Appuyez une nouvelle fois sur ce bouton pour éteindre la LED. La fonction Chargement par la cellule solaire est alors également désactivée.

Utilisation

1. La journée, votre décoration de jardin s'éteint automatiquement pendant le chargement. La nuit, elle s'allume automatiquement.
2. Avant d'utiliser la décoration de jardin, faites-la recharger pendant au moins 8 heures.
3. Pour un chargement complet, la cellule solaire doit être orientée directement vers la lumière du soleil. En cas de mauvais temps pendant la journée, il se peut que la pile ne soit pas complètement rechargée.
4. Ne placez pas la décoration de jardin à proximité d'un autre éclairage nocturne.

Caractéristiques techniques

- Alimentation : 1 pile rechargeable AA 1,2 V
- Composition : résine artificielle résistante à l'eau
- Dimensions : 31,5 × 20,5 × 15 cm
- Poids : 945 g

Changer la pile

Remplacez la pile lorsque vous constatez que la luminosité de la LED faiblit nettement, ou que la LED ne s'allume pas automatiquement à la tombée de la nuit, malgré un chargement solaire suffisant. Retirez le couvercle du compartiment à pile situé au dos de la décoration. Retirez la pile du support et remplacez-la par une pile rechargeable neuve de type AA (Ni-MH, 1,2 V, 600 mAh). Respectez les consignes de polarité inscrites dans le

fond du compartiment. Revissez le cache sur le compartiment à pile.

**NOTE :**

Afin d'obtenir les meilleures performances, il est conseillé de changer la pile tous les 12 mois environ. Un entretien de la pile permet de prolonger nettement sa durée de vie : assurez-vous de disposer d'un chargement suffisant en plaçant l'appareil à un endroit ensoleillé. En hiver, évitez si possible de laisser l'appareil de manière prolongée à l'extérieur ou exposé à des températures négatives. Si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée, retirez l'accumulateur. Vous pouvez de temps en temps recharger la pile entièrement avec un chargeur classique pour piles rechargeables Ni-MH.

ATTENTION !

Utilisez uniquement une pile rechargeable de type Ni-MH. N'insérez jamais une pile "normale", non rechargeable, dans l'appareil.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez pas l'appareil, sauf pour remplacer les accus. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une

mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues. Maintenez les piles hors de portée des enfants. Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés. N'essayez pas d'ouvrir les piles. Ne les jetez pas au feu. Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion ! Retirez la pile de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-6576 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Kurtas, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtas

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.