

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

erschrecken Sie sich bitte nicht zu Tode! Mit seinem fiesem Grinsen und dem höhnischen Gelächter sorgt diese gruselige Mörderpuppe zuverlässig für Angst und Schrecken – umso mehr, wenn sie auch noch bedrohlich mit dem Messer fuchtelt!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Ihre animierte Mörderpuppe Sie möglichst lang erschrecken kann.



ACHTUNG!

Die animierte Mörderpuppe ist ein Dekorationsgegenstand, kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht ohne Aufsicht mit der Puppe spielen.

Lieferumfang

- animierte Mörderpuppe
- Ständer (Standfuß, 4 Standbeine, 3 Stangen, 3 Verbindungsstücke)
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 3 Batterien Typ AA (Mignon)

Technische Daten

Stromversorgung	3 Batterien Typ AA (Mignon)
Material	100 % Polyester
Größe	123 cm
Gesamtgewicht	900 g

Aufbau und Verwendung

1. Setzen Sie 3 Batterien des Typs AA (Mignon) in das Batteriefach am Rücken der Puppe ein. Achten Sie hierbei auf die korrekte Polarität.
2. Schieben Sie die vier Standbeine in den Standfuß.



3. Setzen Sie die Stangen mit Hilfe der Verbindungsstücke zusammen.



4. Stecken Sie die Stangen in den Standfuß und setzen Sie die Puppe auf das oberste Verbindungsstück. Durch eine Öffnung im Hosenboden können Sie die Puppe an dem Verbindungsstück befestigen.



5. Schalten Sie die Puppe über den Ein/Aus-Schalter am Batteriefach ein bzw. aus.



HINWEIS

Wenn die Puppe sich nicht mehr einschalten lässt, wechseln Sie die Batterien.

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die Mörderpuppe nur mit einer Bürste oder einem trockenen Tuch. Lassen Sie auf keinen Fall Feuchtigkeit an die elektrischen Komponenten kommen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-6591-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-6591 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette poupée. Avec son sourire malsain et son rire sardonique, cette poupée monstrueuse fera trembler vos invités. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.



ATTENTION !

La poupée tueuse animée est un objet de décoration, pas un jouet ! Ne laissez pas vos enfants jouer avec la poupée.

Contenu

- Poupée tueuse animée
- Support (pied de support, 4 jambes de soutien, 3 tiges, 3 connecteurs)
- Mode d'emploi

Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr :
3 piles AA

Caractéristiques techniques

Alimentation	3 piles AA
Matériaux	100 % polyester
Dimensions	123 cm
Poids total	900 g

Montage et utilisation

1. Insérez 3 piles AA dans le compartiment à piles situé au dos de la poupée. Veillez à bien respecter la polarité.
2. Insérez les quatre jambes de soutien dans le pied de support.



3. Assemblez les tiges à l'aide des éléments connecteurs.



4. Fixez les tiges dans le pied de support et placez la poupée sur le raccord le plus haut. Vous pouvez fixer la poupée sur le raccord grâce au trou situé dans le fond du pantalon.



5. Pour allumer/éteindre la poupée, appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt situé au niveau du compartiment à piles.



NOTE :

Lorsque la poupée ne s'allume plus, remplacez les piles.

Nettoyage et entretien

Nettoyez la poupée tueuse avec une brosse ou un chiffon sec. Empêchez l'humidité d'entrer en contact avec les composants électriques.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-6591 conforme à la directive 2011/65/CE actuelle du Parlement Européen, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.