

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Premium TV-Simulators mit 15 LEDs und Sound. Das Gerät imitiert die flackernden Bewegungen und die Geräuschkulisse eines eingeschalteten Fernsehers. Für Außenstehende entsteht der Eindruck als würde jemand fernsehen, auch wenn niemand zu Hause ist. Dank integriertem Lichtsensor schaltet sich das Gerät auf Wunsch bei Dämmerung automatisch ein.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Premium TV-Simulator optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Premium TV-Simulator mit Sound
- Netzstecker mit Micro USB-Anschluss
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Betriebsspannung Netzteil	100-240 V AC
Netzteil-Ausgang	5 V / 1 A
Stromverbrauch	Ø 4 W im Betrieb
Lautsprecher	2 W
Lautstärke	55 dB
Dateiformate	MP3, WMA, WAV
microSD-Karte	bis 32 GB (in FAT32)
LED (nicht auswechselbar)	15 Stück
Timer	4- / 8-Stunden
Maße	82 x 54 x 73 mm

Inbetriebnahme

Nehmen Sie auf einer microSD-Speicherkarte (max. 32 GB, in FAT32 formatiert) eine beliebige Geräuschkulisse auf (Gespräche, Stimmen, Musik...) und stecken Sie sie in den microSD-Karten-Slot des Premium TV-Simulators.

Verwendung

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Unterlage. Achten Sie darauf, dass es so platziert ist, dass es nicht herunter fallen kann.
2. Stellen Sie den Premium TV-Simulator so auf, dass er auf durchsichtige Vorhänge, Gardinen oder Jalousien scheint und von außen nicht sichtbar ist. Wenn Sie das Gerät im ersten Stock oder höher aufstellen, können Sie es auch ohne Vorhänge verwenden.
3. Verbinden Sie den Premium TV-Simulator über das mitgelieferte Netzteil mit einer Stromquelle (Steckdose).
4. Schalten Sie das Gerät ein (Schalterposition: I ON) und überprüfen Sie den Effekt von außerhalb Ihres Hauses.

Schalterpositionen

Sie können den Premium TV-Simulator auf Dauerbetrieb einstellen (I ON) oder auch eine Timerfunktion einstellen (vier oder acht Stunden Betrieb). Das Gerät schaltet sich dann bei Dunkelheit automatisch ein und nach der jeweiligen Betriebszeit wieder aus. Der Vorgang wiederholt sich nach 24 Stunden, falls Sie in der Zeit keine andere Einstellung vorgenommen haben.

Position	Bedeutung
0 OFF	Das Gerät ist ausgeschaltet
+4/DUSK +4 HRS	Das Gerät schaltet sich ein, sobald es dunkel wird und schaltet sich nach vier Stunden Betriebszeit automatisch ab.
+8/DUSK +8 HRS	Das Gerät schaltet sich ein, sobald es dunkel wird und schaltet sich nach acht Stunden Betriebszeit automatisch ab.
I ON	Das Gerät ist eingeschaltet.

Bedienungs-Tipps

- Der TV-Simulator sollte nicht direkt von außen sichtbar sein.
- Verwenden Sie den TV-Simulator nicht hinter einem Fenster mit heller Außenbeleuchtung.
- Vermeiden Sie direkten Lichteinfall auf den TV-Simulator und weitere Lichtquellen im gleichen Raum.
- Sie benötigen selbstverständlich auch weiterhin gute Türschlösser.
- Auch wenn Sie nur für einige Tage abwesend sind, sollten Sie dafür sorgen, dass sich Zeitungen und Post nicht im Briefkasten stapeln, der Schnee geräumt und andere Wartungsarbeiten durchgeführt werden.

Der TV-Simulator ist keine Garantie dafür, dass bei Ihnen nicht eingebrochen wird. Um die Sicherheit noch zu erhöhen, können Sie zusätzlich zum TV-Simulator in einem anderen Raum eine Lampe installieren, die Sie über eine Zeitschaltuhr steuern.



HINWEIS:

Sie erhalten Zeitschaltuhren unter www.pearl.de.

Reinigung und Pflege

- Das Gerät braucht keine Wartung. Bauen Sie es nicht auseinander. Die LEDs sind für den Dauerbetrieb hergestellt und können nicht ausgetauscht werden.
- Bevor Sie das Gerät reinigen, trennen Sie es von der Stromversorgung.
- Reinigen Sie die Oberflächen mit einem sauberen, weichen und trockenen Tuch. Verwenden Sie keine scharfen oder chemischen Reinigungsmittel, die die Oberfläche und Funktion des Gerätes beeinträchtigen könnten.
- Vermeiden Sie Druck auf die Frontplatte. Diese kann dadurch verkratzt oder beschädigt werden.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Fingern.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Verwenden Sie den TV-Simulator nur im Haus und vermeiden Sie Feuchtigkeitseinwirkung.
- Das Gerät darf nicht eingesetzt werden, wenn sich Personen, die an Epilepsie leiden, im Raum befinden. Der Lichtwechsel kann bei empfindlichen Menschen epileptische Anfälle auslösen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-6593 in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.



Qualitätsmanagement
 Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
 26.02.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-6593 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.visor-tech.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce simulateur TV. L'appareil imite la lumière vacillante ainsi que le son d'un téléviseur en fonctionnement. Depuis l'extérieur, cela donne l'impression que quelqu'un regarde la télévision, même si vous n'êtes pas chez vous. Grâce au capteur de luminosité intégré, l'appareil peut s'allumer automatiquement à la tombée de la nuit.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Simulateur TV Premium avec son et 15 LED
- Fiche d'alimentation secteur avec port Micro-USB
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement adaptateur secteur	100-240 V AC
Sortie adaptateur secteur	5 V / 1 A
Consommation	Ø 4 W en fonctionnement
Puissance haut-parleur	2 W
Volume sonore	55 dB
Formats de fichiers	MP3, WMA, WAV
Carte MicroSD	Jusqu'à 32 Go (FAT32)
Nombre de LED	15 (non remplaçables)
Minuteur	4 ou 8 h
Dimension	82 x 54 x 73 mm

Mise en marche

Dans la fente pour carte MicroSD du simulateur TV, insérez une carte MicroSD (max. 32 Go, au format FAT32) sur laquelle vous aurez enregistré des sons correspondant à un bruit de fond (conversations, voix, musique, ...).

Utilisation

- Posez l'appareil sur une surface stable et plane. Placez-le de manière à ce qu'il ne puisse pas tomber.
- Positionnez le simulateur TV de manière à ce qu'il éclaire en direction des persiennes ou rideaux transparents, mais ne puisse pas être vu depuis l'extérieur. Si vous installez l'appareil au premier étage ou plus haut, vous pouvez également l'utiliser sans rideau.
- Branchez le simulateur TV à l'alimentation (prise de courant) via l'adaptateur secteur fourni.
- Allumez l'appareil (commutateur sur la position : I ON) et vérifiez l'effet d'imitation depuis l'extérieur de votre habitation.

Positions du commutateur

Vous pouvez régler le simulateur TV sur le fonctionnement en continu (I ON), ou sur la fonction Minuteur (fonctionnement pendant 4 ou 8 heures). L'appareil s'allume alors automatiquement à la tombée de la nuit, et s'arrête après la durée de fonctionnement sélectionnée. Le processus se répète 24 heures plus tard, si dans l'intervalle vous n'avez pas effectué d'autre réglage.

Position	Signification
0 OFF	L'appareil est éteint.
+4/DUSK +4 HRS	L'appareil s'allume dès qu'il fait sombre, et s'arrête automatiquement au bout de 4 heures.
+8/DUSK +8 HRS	L'appareil s'allume dès qu'il fait sombre, et s'arrête automatiquement au bout de 8 heures.
I ON	L'appareil est allumé.

Conseils d'utilisation

- Le simulateur TV ne doit pas être directement visible depuis l'extérieur.
- Ne placez pas le simulateur TV derrière une fenêtre fortement éclairée depuis l'extérieur.
- Évitez les sources lumineuses éclairant directement le simulateur TV, ainsi que des autres sources lumineuses dans la même pièce.
- Un verrou solide sur la porte est évidemment nécessaire.
- Même si vous êtes absent pendant quelques jours, assurez-vous que les journaux et le courrier ne s'accumulent pas dans la boîte aux lettres, que votre propriété est déneigée et que l'entretien courant est effectué.
- Le simulateur TV n'est pas une garantie contre les effractions. Pour plus de sécurité, vous pouvez utiliser, en plus du simulateur TV, une lampe commandée par un programmeur.



NOTE :

Vous pouvez vous procurer des programmeurs sur www.pearl.fr.

Nettoyage et entretien

- L'appareil ne nécessite pas d'entretien. Ne le démontez pas. Les LED ne peuvent pas être remplacées.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation avant de le nettoyer.
- Nettoyez la surface de l'appareil avec un chiffon doux, sec et propre. N'utilisez pas de produit nettoyant abrasif ou chimique, qui pourrait endommager la surface ou le fonctionnement de l'appareil.
- Évitez d'appuyer sur la plaque située à l'avant. Cela pourrait la rayer ou l'endommager.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne touchez jamais l'appareil avec des mains mouillées ou humides.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Utilisez le simulateur TV uniquement à l'intérieur de votre habitation, et maintenez-le à l'abri de l'humidité.
- **L'appareil ne doit pas être utilisé en présence de personnes épileptiques.** Le changement de lumière peut provoquer des crises d'épilepsie chez les personnes sensibles.
- **Conservez le produit hors de la portée des enfants ! Surveillez-les pour qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.


- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux. Ne pointez pas les LED directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX-6593, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.



Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.