

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Taschenlampe inklusive Akku und Ladegerät. Diese wasserdichte Taschenlampe mit Zoom können Sie in 3 Leuchtmodi verwenden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue LED-Taschenlampe optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- LED-Taschenlampe
- 3 Li-Ion-Akkus
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme

1. Laden Sie zunächst die 3 Akkus auf. Legen Sie sie dazu in die Taschenlampe ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität.
2. Verbinden Sie die Taschenlampe mit dem Netzteil und schließen Sie das Netzteil an die Haussteckdose an. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität.
3. Nachdem die Akkus geladen sind, ziehen Sie das Netzteil von der Taschenlampe ab. Sie ist nun einsatzbereit.



HINWEIS:

Wenn die Taschenlampe nicht mehr oder nicht mehr besonders hell leuchtet, ist der Ladestand der Akkus niedrig. Laden Sie die Akkus in diesem Fall wieder auf.

Die Ladezeit beträgt ca. 10 Stunden. Sie können die Taschenlampe dann ca. 4 Stunden mit größter Leuchtkraft (100 %) oder ca. 24 Stunden mit niedriger Leuchtkraft (20 %) verwenden.

Verwendung



HINWEIS:

Die Taschenlampe ist wasserdicht, eignet sich aber nicht zur Verwendung unter Wasser.

- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste am Griff der Taschenlampe, um die Taschenlampe einzuschalten – im Leuchtmodus mit 100 % Leuchtkraft.
- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste ein weiteres Mal, um in den Leuchtmodus mit 20 % Leuchtkraft zu wechseln.
- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste erneut, um in den Leuchtmodus Stroboskop/Flashlight zu wechseln.
- Drücken Sie ein viertes Mal die Ein/Aus-Taste, um die Taschenlampe wieder auszuschalten.

- Die Größe des Lichtkegels stellen Sie durch Drehen des vorderen Bereichs der Taschenlampe ein.



ACHTUNG!

Schauen Sie ohne Augenschutz nie direkt in die Lichtquelle.

Technische Daten

Akkus	2200 mAh / 3,7 V
LED	Cree, 10 W
Nennlebensdauer Cree-LED	100.000 Stunden
Stromversorgung	Li-Ion-Akku
Lichtstrom	1000 Lumen
Leuchtmodi	Leuchtkraft: 100 %, 20 %, Stroboskop
Gewicht	353 g
Maße	Länge: 170 mm Lampendurchmesser: 56 mm Stabdurchmesser: 48 mm
Netzteil	Eingang: 230 V, 50/60 Hz, 0,2A Ausgang: 4,2 DC, 1000 mA, 4,2W

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen des Produktes oder in der Umgebung des Produktes führen.
- Schauen Sie ohne Augenschutz nie direkt in die Lichtquelle.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Die Taschenlampe ist nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Gebrauchte Akkus gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden. Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!

- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.
- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-6621 in Übereinstimmung mit der Produktsicherheit-Richtlinie 2001/95/EG, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
16.07.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NX-6621 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette lampe torche à LED, avec laquelle sont fournis une batterie et un chargeur. Cette lampe étanche dispose d'une fonction Zoom et de 3 modes d'éclairage différents. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lampe torche à LED
- 3 accumulateurs li-ion
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

Mise en marche

1. Commencez par charger les 3 accumulateurs. Pour ce faire, insérez-les dans la lampe torche. Veillez à respecter la polarité.
2. Reliez la lampe torche à l'adaptateur secteur, et branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant.
3. Une fois les accumulateurs rechargés, débranchez l'adaptateur secteur de la lampe torche. Celle-ci est maintenant prête à être utilisée.



NOTE :

Si la lampe n'éclaire plus ou presque plus, cela signifie que le niveau de chargement des accumulateurs est bas. Dans ce cas, rechargez les accumulateurs.

Le temps de chargement est d'environ 10 heures. Vous pouvez ensuite utiliser la lampe de poche pendant jusqu'à environ 4 heures à pleine puissance d'éclairage (100 %) ou pendant jusqu'à environ 24 heures avec une puissance d'éclairage réduite (20 %).

Utilisation



NOTE :

La lampe résiste à l'eau, mais n'est pas adaptée à une utilisation sous l'eau.

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt situé sur le manche de la lampe torche pour l'allumer ; le mode utilisant 100 % de la puissance d'éclairage est alors sélectionné.
- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt une deuxième fois pour passer au mode utilisant 20 % de la puissance d'éclairage.
- Pour sélectionner le mode d'éclairage Stroboscope, appuyez une nouvelle fois sur le bouton Marche/Arrêt.
- Pour éteindre la lampe, appuyez une quatrième fois sur le bouton Marche/Arrêt.

- La taille du faisceau lumineux peut être réglée en tournant la partie avant de la lampe torche.



ATTENTION !

Ne regardez jamais directement dans la source de lumière.

Caractéristiques techniques

Accumulateurs	2200 mAh, 3,7 V
LED	Cree, 10 W
Durée de vie nominale théorique de la LED Cree	Jusqu'à 100 000 heures
Alimentation	Batterie li-ion
Flux lumineux	1000 lumens
Modes d'éclairage	Puissance d'éclairage : 100 %, 20 %, stroboscope
Poids	353 g
Dimensions	Longueur : 170 mm Diamètre de la lampe : 56 mm Diamètre du manche : 48 mm
Adaptateur secteur	Entrée : 230 V, 50/60 Hz, 0,2 A Sortie : 4,2 V DC, 1000 mA, 4,2 W

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une autre utilisation peut endommager le produit lui-même ou son environnement.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide. Cette lampe de poche n'est pas adaptée à une utilisation sous l'eau.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.

- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit pas être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes concernant les batteries et leur recyclage

Les batteries usagées ne doivent PAS être jetées à la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les accumulateurs usagés dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos batteries/piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues. Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !

- N'essayez pas d'ouvrir les batteries. Ne les jetez pas au feu.
- Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Retirez la batterie de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.
- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-6621 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
16.07.2014

Andreas Kurtasz