

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Solar-Partylichtes. Mit effektivem Licht können Sie eine zauberhafte Stimmung im Garten oder auf der Terrasse verbreiten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Partylicht optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Partylicht
- Pflöckstück für die Verankerung im Boden
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

- Stromversorgung: 1x AA/1,2 V Akku

Inbetriebnahme

Schalten Sie den Ein/Aus-Schalter auf dem Pflöckstück auf On. Nur wenn der Schalter umgelegt ist, lädt das Solarpanel den Akku tagsüber und das Partylicht schaltet sich nachts automatisch ein. Legen Sie den Schalter erneut um, um das Partylicht auszuschalten. Die Ladefunktion mit dem Solarpanel wird ebenfalls beendet.

Verwendung

1. Das Partylicht schaltet sich tagsüber während der Ladezeit automatisch aus. Nachts schaltet sich die Gartendekoration automatisch ein.
2. Bevor Sie das Partylicht in Betrieb nehmen, laden Sie es für mindestens 8 Stunden.
3. Das Solarpanel muss unter direktem Sonnenlicht aufgeladen werden, um vollständig geladen zu sein. Bei schlechtem Wetter tagsüber wird der Akku daher unter Umständen nicht vollständig geladen.
4. Stellen Sie Ihr Partylicht nicht in der Nähe eines anderen Nachtlichts auf.

Akkuwechsel

Wenn das Licht der LED deutlich nachlässt oder sie sich trotz ausreichender Aufladung nicht automatisch einschaltet, sollten Sie den Akku wechseln. Schrauben Sie die Abdeckung des Batteriefachs auf der Rückseite der Dekoration ab. Entnehmen Sie den Akku der Halterung und ersetzen Sie ihn durch einen Akku des Typs AA (Ni-MH, 1,2 V, 600 mAh). Achten Sie dabei auf den Hinweis zur Polarität am Boden des Batteriefachs. Schrauben Sie die Abdeckung wieder auf das Batteriefach.



HINWEIS:

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie etwa nach 12 Monaten den Akku wechseln. Mit etwas Akkupflege können Sie dieses Intervall jedoch deutlich verlängern: Sorgen Sie immer für genügend Ladestrom an einem sonnigen Platz. Lassen Sie die Dekoration im Winter nach Möglichkeit nicht dauerhaft im Freien oder bei Minusgraden stehen. Entnehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch den Akku. Sie können den Akku von Zeit zu Zeit mit einem geregelten Ladegerät für NiMH-Akkus wieder vollständig laden.



ACHTUNG!

Benutzen Sie immer nur einen wieder aufladbaren NiMH-Akku als Ersatz. Setzen Sie niemals „normale“ Batterien in das Gerät ein.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Gebrauchte Akkus gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-6622-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-6622 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette guirlande solaire. Sa lumière douce crée une ambiance enchanteresse. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Guirlande festive
- Piquet pour fixation dans le sol
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Longueur câble : 6,85 m

Espace entre les ampoules : 45 cm

Diamètres sphères : 50 mm chacune

Alimentation : 1 accumulateur AA/1,2 V

Mise en marche

Placez l'interrupteur Marche/Arrêt, situé sur le piquet, sur la position ON. L'accumulateur recharge alors pendant la journée et la guirlande s'allume automatiquement à la tombée de la nuit. Placez l'interrupteur sur OFF pour éteindre la guirlande. La fonction de chargement par cellule solaire est également désactivée.

Utilisation

1. La journée, la guirlande s'éteint automatiquement pendant le chargement. La nuit, elle s'allume automatiquement.
2. Avant d'utiliser la guirlande, faites-la recharger pendant au moins 8 heures.
3. Pour un chargement complet, la cellule solaire doit être orientée directement vers la lumière du soleil. L'intensité lumineuse affecte le chargement de l'accumulateur.
4. Ne placez pas la guirlande à proximité d'un autre éclairage nocturne.

Changer l'accumulateur

Remplacez l'accumulateur lorsque vous constatez que la luminosité des LED faiblit nettement, ou que les LED ne s'allument plus malgré un chargement solaire suffisant. Retirez le couvercle du compartiment à pile situé au dos de la guirlande. Retirez l'accumulateur du support et remplacez-le par un accumulateur rechargeable neuf de type AA (NiMH, 1,2 V, 600 mAh). Respectez les consignes de polarité inscrites dans le fond du compartiment. Revissez le cache sur le compartiment à pile.

**NOTE :**

Afin d'obtenir les meilleures performances, il est conseillé de changer l'accumulateur tous les 12 mois environ. Un entretien de l'accumulateur permet de prolonger nettement sa durée de vie : assurez-vous de bien charger la guirlande en la plaçant à un endroit ensoleillé. Si possible, n'exposez pas à des températures négatives, au gel, etc. Si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée, retirez l'accumulateur. Vous pouvez, de temps en temps, recharger l'accumulateur entièrement avec un chargeur classique pour accumulateurs NiMH.

**ATTENTION !**

Pour le remplacement, utilisez toujours uniquement un accumulateur rechargeable de type NiMH. N'insérez jamais de piles non rechargeables dans l'appareil.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/ mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les accumulateurs et leur recyclage

Les accumulateurs usagés ne doivent **PAS** être jetés dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les accumulateurs usagés dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos accumulateurs dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les accumulateurs hors de portée des enfants.
- Les accumulateurs dont s'échappe du liquide sont dangereux. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir des accumulateurs. Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez l'accumulateur de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-6622 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/ UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.