

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses selbstaufblasenden Weihnachtsbaum-Karussells. Der perfekte Hingucker für Ihre Weihnachtsdekoration – ob im Innen- oder Außenbereich: Dieses aufblasbare Weihnachtsbaum-Karussell mit animierten Figuren zieht alle Blicke auf sich! Einfach anschließen, automatisch aufblasen und schon steht Ihr beleuchteter Weihnachtsbaum und die Figuren drehen sich.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues selbstaufblasendes Weihnachtsbaum-Karussell optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Selbstaufblasendes Weihnachtsbaum-Karussell
- Netzteil
- 3 Heringe mit Befestigungsschnüren
- Bedienungsanleitung

Verwendung

- Breiten Sie das Weihnachtsbaum-Karussell flach auf dem Boden aus und schließen Sie den Reißverschluss. Verbinden Sie den Stecker des integrierten Gebläses mit dem Netzteil und fixieren Sie ihn, indem Sie den Verschluss am Stecker fest zudrehen.

- Verbinden Sie das Netzteil mit einer Steckdose. Das Gebläse schaltet sich nun ein. Das Weihnachtsbaum-Karussell wird automatisch aufgeblasen und die Beleuchtung schaltet sich ein. Beachten Sie, dass das Gebläse während des Aufblasens nicht verdeckt wird.
- Nach ca. 2 Minuten ist das Weihnachtsbaum-Karussell vollständig aufgepumpt und die Figuren beginnen sich zu drehen.
- Das Gebläse ist auf Dauerbetrieb ausgerichtet und kann über einen längeren Zeitraum mit der Stromquelle verbunden bleiben.



ACHTUNG!

Lassen Sie das Gerät während des Aufpumpens nicht unbeaufsichtigt!

Zusätzliche Fixierung im Freien

Fixieren Sie das Weihnachtsbaum-Karussell im Freien immer zusätzlich. Ziehen Sie dazu die Schnüre durch die Laschen am Boden des Weihnachtsbaums und verbinden Sie diese mit den Heringen, einem Geländer, Zaun oder Ähnlichem. Verankern Sie die Heringe fest im Boden. Bitte beachten Sie, dass sich die Verankerung bei starkem Wind eventuell lösen kann! Sie tragen die Verantwortung für eine ausreichende Absicherung.

Nach der Benutzung

1. Entfernen Sie das Netzteil aus der Steckdose. Wenn Sie das Netzteil vom Gebläse trennen möchten, drehen Sie den Verschluss auf und ziehen Sie den Stecker aus der Buchse am Netzteil.
2. Entfernen Sie das Weihnachtsbaum-Karussell vom Strom. Öffnen Sie den Reißverschluss, um die Luft abzulassen.
3. Warten Sie, bis die Beleuchtungseinheit wieder abgekühlt ist. Legen Sie den Baum zusammen, indem Sie die Figuren nach innen falten. Verstauen Sie ihn platzsparend in der Umverpackung.

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie den Weihnachtsbaum immer nur mit einem Schwamm oder Tuch und warmem Wasser. mit einem milden, kunststoffgeeigneten Reinigungsmittel. Die elektrischen Komponenten (Gebläse, Netzteil) dürfen nicht direkt mit Wasser in Berührung kommen. Der Weihnachtsbaum kann nicht in der Waschmaschine gereinigt werden.

Technische Daten

- Netzteil Eingang: 230 V, 50/60 Hz
- Netzteil Ausgang: 12 V/1500 mA
- Höhe: ca. 150 cm
- Schutzart: IP44

Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes.
- Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Den Netzstecker des Gerätes ziehen:
 - nach jedem Gebrauch,
 - bei Störungen während des Betriebes,
 - vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht

- für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Achten sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z. B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie die elektrischen Teile des

- Produkts niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Sichern Sie den Baum im Freien ausreichend gegen starken Wind!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-6624-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.



Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-6624 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce sapin de Noël autogonflant. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Sapin de Noël autogonflant
- Bloc d'alimentation
- 3 piquets avec ficelles de fixation
- Mode d'emploi

Utilisation

- Étalez le sapin de Noël à plat sur le sol, et fermez la fermeture à glissière. Reliez le connecteur du souffleur intégré avec le bloc d'alimentation, et fixez-le en serrant fermement la fermeture sur le connecteur.
- Branchez l'adaptateur secteur à une prise murale. La soufflerie s'active. Le sapin de Noël est gonflé automatiquement et l'éclairage s'allume. Veillez à ce que la soufflerie ne soit pas couverte pendant le processus de gonflage.
- Après environ 2 minutes, le sapin de Noël est entièrement gonflé et les personnages commencent à tourner.
- Le souffleur est conçu pour un fonctionnement continu, et peut rester connecté à l'alimentation électrique pendant une durée prolongée.



ATTENTION!

Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant le gonflage !

Fixation supplémentaire en extérieur

Si vous placez le produit en extérieur, il nécessite une fixation supplémentaire. Pour cela, faites passer les ficelles dans les languettes situées à la base du sapin, et attachez-les aux piquets, à une balustrade, à une palissade ou à un autre support. Plantez solidement les piquets dans le sol. Notez que les piquets peuvent être arrachés en cas de vent violent ! La responsabilité d'une fixation suffisante vous incombe.

Après l'utilisation

1. Débranchez le bloc d'alimentation de la prise secteur. Pour débrancher la soufflerie et le bloc d'alimentation, dévissez la fermeture et tirez sur la fiche pour la débrancher de la prise du bloc d'alimentation.
2. Débranchez le sapin de Noël de l'alimentation électrique. Ouvrez la fermeture à glissière afin de faire sortir l'air.
3. Attendez que l'unité d'éclairage ait complètement refroidi. Repliez le sapin de Noël en pliant les personnages vers l'intérieur. Rangez-le dans son emballage.

Nettoyage et entretien

Nettoyez le sapin de Noël uniquement avec une éponge ou un chiffon et de l'eau tiède, en utilisant un produit de nettoyage doux adapté au plastique. Les éléments électriques

(soufflerie, bloc d'alimentation) ne doivent pas entrer en contact direct avec de l'eau. Le sapin de Noël ne peut pas être lavé en machine.

Caractéristiques techniques

- Bloc d'alimentation entrée : 230 V, 50/60 Hz
- Bloc d'alimentation sortie : 12 V, 1500 mA
- Hauteur : env. 150 cm
- Indice de protection : IP44

Consignes de sécurité

Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il comporte des informations importantes concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien de l'appareil. /// Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers. /// N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu. /// Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation. /// Avant chaque utilisation, vérifiez que ni l'appareil, ni ses accessoires, ni son câble d'alimentation n'est endommagé. /// Le câble d'alimentation ne doit être ni écrasé, ni placé sur des bords saillants ou sur des surfaces chaudes. /// Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité. /// Débranchez la fiche de l'appareil : /// - après chaque utilisation, /// - en cas de problème lors du fonctionnement, /// - avant tout nettoyage de l'appareil. /// Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble. /// Cet appareil est conçu pour un

usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel. /// Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. /// Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue pas un obstacle sur lequel on pourrait trébucher. /// N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière. /// Le fabricant n'est pas responsable en cas de mauvaise utilisation due au non-respect du mode d'emploi. /// Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. /// La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence. /// Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! /// Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. /// Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! /// Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut

l'endommager. /// Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême. /// Ne plongez jamais les éléments électriques du produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide. /// En extérieur, veillez à suffisamment protéger le produit contre le vent violent ! /// Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. /// Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. /// Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée. /// Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. /// Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. /// Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit pas être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX-6624, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, 2014/30/UE et 2014/35/UE.



Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.