

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Adventskranzes, der zusammen mit den Echtwachskerzen für eine vorweihnachtliche Stimmung sorgt.

Bitte lesen Sie diese Produktinformationen und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie an Ihrem neuen Adventskranz lange Freude haben.

Lieferumfang

- Adventskranz, Durchmesser 30 cm
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 4 Kerzen

Folgende Kerzen sind für den Adventskranz erhältlich:

- **NX-7049-675:** Echtwachskerze mit beweglicher LED-Flamme & Fernbedienung, Gr. M
- **NX-7050-675:** Echtwachskerze mit beweglicher LED-Flamme & Fernbedienung, Gr. L
- **NX-7051-675:** Echtwachskerze mit beweglicher LED-Flamme & Fernbedienung, Gr. XL

- **NX6643-675:** LED-Echtwachs-Kerzen mit Fernbedienung, 4er-Set, rot
- **NX-6645-675:** Echtwachskerze mit bewegliche LED-Flamme & Fernbedienung, 4er-Set, rot
- **NX-6646-675:** Echtwachskerze mit beweglicher LED-Flamme & Fernbedienung, 4er-Set, weiß
- **NX6644-675:** LED-Echtwachs-Kerzen mit Fernbedienung, 4er-Set, weiß

Sie können die Echtwachskerzen direkt auf www.pearl.de unter den angegebenen Artikelnummern bestellen.

Produktvarianten

- **NX-6640-675:** Adventskranz, Durchmesser 30 cm, gold
- **NX-6641-675:** Adventskranz, Durchmesser 30 cm, silber
- **NX-6642-675:** Adventskranz, Durchmesser 30 cm, rot

Aufbauanleitung

1. Nehmen Sie die einzelnen Teile des Adventskranzes aus der Verpackung.
2. Legen Sie den Metallring auf einen Tisch.
3. Schrauben Sie die 4 unterschiedlich langen Kerzenhalter in ihre entsprechenden Halterungen auf dem Metallring. Achten

Sie dabei darauf, dass die Kerzenhalter gut befestigt sind, sodass die Kerzen später sicher gehalten werden.

4. Platzieren Sie den Adventskranz im Metallring und drapieren Sie ihn über den Metallring und um die Kerzenhalter herum.
5. Setzen Sie abschließend die 4 Kerzen in die Kerzenhalter ein.

Sicherheitshinweise

- Diese Produktinformationen dienen dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Informationen daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette couronne de l'Avent. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Couronne de l'Avent de diamètre 30 cm
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr) : 4 bougies

Les modèles de bougies suivants peuvent être utilisés avec la couronne de l'Avent :

- **NX7049** : Bougie télécommandée à LED scintillante en cire véritable 13 cm
- **NX7050** : Bougie télécommandée à LED scintillante en cire véritable 18 cm
- **NX7051** : Bougie télécommandée à LED scintillante en cire véritable 22,5 cm
- **NX6643** : 4 bougies LED télécommandées en cire véritable, coloris rouge
- **NX6645** : 4 bougies télécommandées à LED scintillante en cire véritable, coloris rouge
- **NX6646** : 4 bougies télécommandées à LED scintillante en cire véritable, coloris blanc
- **NX6644** : 4 bougies LED télécommandées en cire véritable, coloris blanc

Vous pouvez commander les accessoires directement sur www.pearl.fr avec les références indiquées.

Variantes du produit

- **NX6640** : Couronne de l'Avent Ø 30 cm, coloris doré
- **NX6641** : Couronne de l'Avent Ø 30 cm, coloris argenté
- **NX6642** : Couronne de l'Avent Ø 30 cm, coloris rouge

Instructions de montage

1. Déballez les différents éléments de la couronne de l'Avent.
2. Placez l'anneau en métal sur une table.
3. Vissez les 4 supports à bougie de longueurs différentes sur les supports correspondants de l'anneau en métal. Ce faisant, veillez à ce que les supports à bougie soient bien fixés, de manière à ce que les bougies soient positionnées en toute sécurité.
4. Placez la couronne de l'Avent sur l'anneau en métal et enroulez-la sur l'anneau en métal et autour des supports à bougie.
5. Placez enfin les 4 bougies dans les supports à bougies.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.

- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême. Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !