

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Echtwachskerzen mit Fernbedienung. Die LED-Kerzen ahmen den Feuerschein echter Kerzen nahezu perfekt nach. Dabei brennen sie ohne Ruß, Geruch, Brandgefahr und ohne Wachsflerken.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen LED-Echtwachs-Kerzen optimal nutzen können.

Lieferumfang

- LED-Echtwachs-Kerzen, 4-er-Set
- Fernbedienung inkl. Knopfzelle CR2025
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: Pro Kerze 3 Batterien des Typs AAA (1,5 V).

Produktvarianten

- NX-6643-675: LED-Echtwachs-Kerzen mit Fernbedienung, 4er-Set, rot
- NX-6644-675: LED-Echtwachs-Kerzen mit Fernbedienung, 4er-Set, weiß

Inbetriebnahme

1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Kerze. Legen Sie 3 Batterien des Typs AAA (1,5 V) ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität. Orientieren Sie sich hierzu an der Skizze im Batteriefach. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
2. Schieben Sie den Schalter an der Unterseite auf **ON**, um die Kerze einzuschalten.
3. Schieben Sie den Schalter auf **OFF**, um sie wieder auszuschalten.

Batterie wechseln

Wenn die Leuchtkraft der LED nachlässt oder sie sich nicht mehr einschalten lässt, sollten Sie alle 3 Batterien wechseln. Entsorgen Sie die alten Batterien umweltgerecht.

Fernbedienung

1. Öffnen Sie das Fach an der Unterseite der Fernbedienung. Entfernen Sie die Schutzfolie aus dem Batteriefach.
2. Schließen Sie das Batteriefach.
3. Schalten Sie die LED-Echtwachs-Kerzen über den Schalter auf der Unterseite ein, indem Sie ihn auf **ON** schieben.
4. Sie können nun die eingeschalteten LED-Kerzen mit den Tasten der Fernbedienung steuern:



HINWEIS:

Den Tasten 1 bis 4 der Fernbedienung sind die LED-Echtwachs-Kerzen 1 bis 4 zugeordnet. Die entsprechenden Ziffern finden Sie auf der Unterseite der jeweiligen Kerzen.

Tasten der Fernbedienung	Funktionen
1 ➔ AN/AUS	Drücken Sie auf AN , um Kerze 1 einzuschalten. Wenn Sie auf AUS drücken, schalten Sie die Kerze 1 mithilfe der Fernbedienung wieder aus.
2 ➔ AN/AUS	Drücken Sie auf AN , um Kerze 2 einzuschalten. Wenn Sie auf AUS drücken, schalten Sie die Kerze 2 mithilfe der Fernbedienung wieder aus.
3 ➔ AN/AUS	Drücken Sie auf AN , um Kerze 3 einzuschalten. Wenn Sie auf AUS drücken, schalten Sie die Kerze 3 mithilfe der Fernbedienung wieder aus.
4 ➔ AN/AUS	Drücken Sie auf AN , um Kerze 4 einzuschalten. Wenn Sie auf AUS drücken, schalten Sie die Kerze 4 mithilfe der Fernbedienung wieder aus.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit, extremer Hitze und offener Flamme oder Feuer.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Produkt ist kein Spielzeug, überlassen Sie es Kindern nicht unbeaufsichtigt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

- Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
 - Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
 - Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
 - Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
 - Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
 - Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
 - Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich die Produkte NX-6643-675 und NX-6644-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befinden.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces bougies en cire. Elles fonctionnent par LED et sont commandées par télécommande.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 4 bougies LED en cire véritable
- Télécommande incluse Pile bouton CR2025
- Mode d'emploi

Accessoires requis :

(disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)
3 piles AAA (1,5 V) par bougie.

Variantes du produit

- NX6643 : 4 bougies LED télécommandées en cire véritable, coloris rouge
- NX6644 : 4 bougies LED télécommandées en cire véritable, coloris blanc

Mise en marche

1. Ouvrez le compartiment à piles situé sous la bougie. Insérez 3 piles AAA (1,5 V). Veillez à bien respecter la polarité. Référez-vous pour cela aux indications à l'intérieur du compartiment à piles. Refermez le compartiment à piles.
2. Pour allumer la bougie, placez l'interrupteur situé sous celle-ci sur **ON**.
3. Pour l'éteindre, placez l'interrupteur sur **OFF**.

Remplacer les piles

Lorsque la luminosité de la LED faiblit ou lorsqu'elle ne s'allume plus, vous devez remplacer les 3 piles. Recyclez toutes les piles dans le respect de l'environnement.

Télécommande

1. Ouvrez le compartiment situé au dos de la télécommande. Retirez le film de protection du compartiment à pile.
2. Refermez le compartiment à pile.
3. Allumez les bougies à LED en plaçant l'interrupteur situé sur le dessous sur **ON**.
4. Vous pouvez contrôler les bougies à LED allumées à l'aide des touches de la télécommande :



NOTE :

Chacune des touches 1 à 4 de la télécommande correspond à une des bougies LED en cire véritable. Vous trouverez le numéro qui lui est attribué sous chaque bougie.

Touches de la télécommande	Fonctions
1 -> ON/OFF	Appuyez sur ON pour allumer la bougie 1. Lorsque vous appuyez sur OFF, vous éteignez la bougie 1 à l'aide de la télécommande.
2 -> ON/OFF	Appuyez sur ON pour allumer la bougie 2. Lorsque vous appuyez sur OFF, vous éteignez la bougie 2 à l'aide de la télécommande.
3 -> ON/OFF	Appuyez sur ON pour allumer la bougie 3. Lorsque vous appuyez sur OFF, vous éteignez la bougie 3 à l'aide de la télécommande.
4 -> ON/OFF	Appuyez sur ON pour allumer la bougie 4. Lorsque vous appuyez sur OFF, vous éteignez la bougie 4 à l'aide de la télécommande.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas ce produit à l'humidité, aux températures extrêmes ni au feu.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

- Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte des déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.
- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
 - Maintenez les piles hors de portée des enfants.
 - Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
 - N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
 - Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
 - N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
 - Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits NX-6643 et NX-6644 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

