

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Echtwachskerzen mit beweglicher Flamme und Fernbedienung. Die LED-Kerzen ahmen den Feuerschein echter Kerzen nahezu perfekt nach. Dabei brennen sie ohne Ruß, Geruch, Brandgefahr und ohne Wachsflecken.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen LED-Echtwachs-Kerzen optimal nutzen können.

### Lieferumfang

- LED-Echtwachs-Kerzen, 4-er-Set
- Fernbedienung inkl. Knopfzelle CR2025
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: Pro Kerze 3 Batterien des Typs AAA (1,5 V).

### Produktvarianten

NX-6645-675: LED-Echtwachs-Kerzen mit beweglicher Flamme und Fernbedienung, 4er-Set, rot  
NX-6646-675: LED-Echtwachs-Kerzen mit beweglicher Flamme und Fernbedienung, 4er-Set, weiß

### Inbetriebnahme

1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Kerze. Legen Sie 3 Batterien des Typs AAA (1,5 V) ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität. Orientieren Sie sich hierzu an der Skizze im Batteriefach. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
2. Schieben Sie den Schalter an der Unterseite auf **ON**, um die Kerze einzuschalten.
3. Schieben Sie den Schalter auf **OFF**, um sie wieder auszuschalten.

### Batterie wechseln

Wenn die Leuchtkraft der LED nachlässt oder sie sich nicht mehr einschalten lässt, sollten Sie alle 3 Batterien wechseln. Entsorgen Sie die alten Batterien umweltgerecht.

### Fernbedienung

1. Öffnen Sie das Fach an der Unterseite der Fernbedienung. Entfernen Sie die Schutzfolie aus dem Batteriefach.
2. Schließen Sie das Batteriefach.
3. Schalten Sie die LED-Echtwachs-Kerzen über den Schalter auf der Unterseite ein, indem Sie ihn auf **ON** schieben.
4. Sie können nun die eingeschalteten LED-Kerzen mit den Tasten der Fernbedienung steuern:



#### HINWEIS:

Den Tasten 1 bis 4 der Fernbedienung sind die LED-Echtwachs-Kerzen 1 bis 4 zugeordnet. Die entsprechenden Ziffern finden Sie auf der Unterseite der jeweiligen Kerzen.

Tasten der Fernbedienung	Funktionen
1 ➔ AN/AUS	Drücken Sie auf <b>AN</b> , um <b>Kerze 1</b> einzuschalten. Wenn Sie auf <b>AUS</b> drücken, schalten Sie die <b>Kerze 1</b> mithilfe der Fernbedienung wieder aus.
2 ➔ AN/AUS	Drücken Sie auf <b>AN</b> , um <b>Kerze 2</b> einzuschalten. Wenn Sie auf <b>AUS</b> drücken, schalten Sie die <b>Kerze 2</b> mithilfe der Fernbedienung wieder aus.
3 ➔ AN/AUS	Drücken Sie auf <b>AN</b> , um <b>Kerze 3</b> einzuschalten. Wenn Sie auf <b>AUS</b> drücken, schalten Sie die <b>Kerze 3</b> mithilfe der Fernbedienung wieder aus.
4 ➔ AN/AUS	Drücken Sie auf <b>AN</b> , um <b>Kerze 4</b> einzuschalten. Wenn Sie auf <b>AUS</b> drücken, schalten Sie die <b>Kerze 4</b> mithilfe der Fernbedienung wieder aus.



#### HINWEIS:

Wenn Sie die LED-Echtwachs-Kerzen über die Fernbedienung einschalten, leuchten diese 6 Stunden lang und schalten sich nach dieser Zeit automatisch aus. Sie können die Kerzen über die Fernbedienung jederzeit manuell ausschalten, indem Sie die Taste **AUS** drücken.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit, extremer Hitze und offener Flamme oder Feuer.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Produkt ist kein Spielzeug, überlassen Sie es Kindern nicht unbeaufsichtigt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

- Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
  - Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
  - Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
  - Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
  - Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
  - Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
  - Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX-6645 und NX-6646 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland



Leiter Qualitätswesen  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
29.08.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer ein.

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ces bougies en cire, fonctionnant avec des LED et une télécommande. Ces bougies imitent à la perfection la lueur des flammes des bougies traditionnelles. Mais elles brillent sans produire de suie, d'odeur ou de tache de cire, et ne risquent pas de déclencher un incendie. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- 4 bougies à LED en cire véritable
- Télécommande (avec pile bouton CR2025)
- Mode d'emploi

Accessoires (non fournis) : 3 piles de type AAA (1,5 V) par bougie.

### Variantes du produit

NX-6645-675 : 4 bougies à LED en cire, avec flamme vacillante et télécommande, rouges  
NX-6646-675: 4 bougies à LED en cire, avec flamme vacillante et télécommande, blanches

### Mise en marche

1. Ouvrez le compartiment à piles situé sous la bougie. Insérez 3 piles de type AAA (1,5 V). Veillez à bien respecter la polarité. Référez-vous pour cela aux indications à l'intérieur du compartiment à piles. Refermez le compartiment à piles.
2. Pour allumer la bougie, placez l'interrupteur situé sous celle-ci sur **ON**.
3. Pour l'éteindre, placez l'interrupteur sur **OFF**.

### Remplacer la pile

Lorsque la luminosité de la LED faiblit ou qu'elle ne s'allume plus, vous devez remplacer les 3 piles. Recyclez toutes les piles dans le respect de l'environnement.

### Télécommande

1. Ouvrez le compartiment situé au dos de la télécommande. Retirez le film de protection du compartiment à pile.
2. Fermez le compartiment à pile.
3. Allumez les bougies à LED en plaçant l'interrupteur situé sur le dessous sur **ON**.
4. Vous pouvez contrôler les bougies à LED allumées à l'aide des touches de la télécommande :



#### NOTE :

Chacune des touches 1 à 4 de la télécommande correspond à une des bougies à LED. Vous trouverez le numéro qui lui est attribué sous chaque bougie.

Touches de la télécommande	Fonctions
1 ➔ AN/AUS (Marche/Arrêt)	Appuyez sur <b>AN</b> pour allumer la <b>bougie 1</b> . Lorsque vous appuyez sur <b>AUS</b> , vous éteignez la <b>bougie 1</b> à l'aide de la télécommande.
2 ➔ AN/AUS (Marche/Arrêt)	Appuyez sur <b>AN</b> pour allumer la <b>bougie 2</b> . Lorsque vous appuyez sur <b>AUS</b> , vous éteignez la <b>bougie 2</b> à l'aide de la télécommande.
3 ➔ AN/AUS (Marche/Arrêt)	Appuyez sur <b>AN</b> pour allumer la <b>bougie 3</b> . Lorsque vous appuyez sur <b>AUS</b> , vous éteignez la <b>bougie 3</b> à l'aide de la télécommande.
4 ➔ AN/AUS (Marche/Arrêt)	Appuyez sur <b>AN</b> pour allumer la <b>bougie 4</b> . Lorsque vous appuyez sur <b>AUS</b> , vous éteignez la <b>bougie 4</b> à l'aide de la télécommande.



#### NOTE :

Lorsque vous allumez les bougies à LED à l'aide de la télécommande, celle-ci brillent pendant 6 heures puis s'éteignent automatiquement. Vous pouvez éteindre les bougies à tout moment à l'aide de la télécommande, en appuyant sur la touche **AUS**.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas ce produit à l'humidité, aux températures extrêmes ni au feu.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

### Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit pas être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NX-6645 et NX-6646, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne



Directeur Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
29.08.2014