

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser selbstaufblasenden Weihnachtsfigur. Bereichern Sie Ihre Feiertage mit dieser lustigen und unübersehbaren Dekoration. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue weihnachtliche Dekoration optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Selbstaufblasende Weihnachtsfigur
- 9 schwarze Kunststoff-Heringe
- 2 Metall-Heringe
- Halteschnüre
- Bedienungsanleitung

**Produktvarianten**

NX-6636: Selbstaufblasender XXL-Schneemann, 6 m

NX-6661: Selbstaufblasender XXL-Weihnachtsmann, 6 m

**Technische Daten**

Rating	NX-6636	230 V AC, 50 Hz	
	NX-6661	220-240 V AC, 50 Hz	
Leistungsaufnahme	NX-6636	100 W	
	NX-6661	70 W	
Schutzart IP44		Schutz gegen allseitiges Spritzwasser	
Schutzklasse	NX-6636		Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
	NX-6661		Schutzleiter
Material		100 % Polyester	
Faltmaße	NX-6636	46 x 38 x 31 cm	
	NX-6661	46 x 38 x 31 cm	
Maße aufgeblasen	NX-6636	480 x 600 x 180 cm	
	NX-6661	480 x 600 x 180 cm	

**Verwendung**

**ACHTUNG!**

**Netzteil und Gebläse sind nach IP44 gegen Spritzwasser geschützt. Schützen Sie bitte besonders die Zuleitung gegen Regenwasser. Fassen Sie die elektrischen Teile nie mit nassen Fingern an. Stellen Sie sicher, dass keines der stromführenden Bauteile etwa in Wasserpfützen zu liegen kommt.**

1. Breiten Sie das Produkt auf einer ebenen Fläche aus. Wählen Sie einen Ort, an dem sich auf dem Boden keine Pfützen sammeln können.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Luftauslass-Reißverschlüsse an der Unterseite und auf der Rückseite geschlossen sind.
3. Schließen Sie den Stecker des Gebläses an eine für den Außenbereich geschützte Steckdose an. Das Gebläse schaltet sich automatisch ein. Achten Sie während des Aufblasvorgangs darauf, dass das Gebläse nicht abgedeckt wird. Nach ca. 1 Minute ist das Produkt vollständig aufgeblasen.
4. Befestigen Sie das Produkt an den angenähten Ösen mit den mitgelieferten Heringen und Schnüren.


**ACHTUNG!**

**Platzieren Sie diese Figuren keinesfalls auf dem Dach eines Hauses oder an anderen exponierten Stellen, wo die Figur herabfallen kann. Befestigen Sie sie immer ausreichend gegen Davonwehen.**

5. Das Gebläse muss während des gesamten Betriebs des Produkts eingeschaltet bleiben; der Netzstecker muss also mit einer Steckdose verbunden sein.
6. Decken Sie die Steckverbindungen der Zuleitung nach oben gegen Regen ab. Halten Sie die Steckverbindungen einige Zentimeter vom Erdboden entfernt.
7. Um die Luft komplett aus dem Produkt abzulassen, trennen Sie das Gebläse von der Stromversorgung und öffnen den Luftauslass-Reißverschluss auf der Unterseite und Rückseite des Produkts.
8. Legen Sie die Hülle nur im trockenen Zustand zusammen.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht zur Stolperfalle wird.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Das Gebläse ist gegen Spritzwasser geschützt. Halten Sie das Produkt jedoch fern von extremer Feuchtigkeit und Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Reinigen Sie das Produkt immer nur mit einem feuchten Schwamm oder Tuch. Das Produkt kann nicht in der Waschmaschine gereinigt werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX-6661-675 und NX-6636-675 in Übereinstimmung mit der der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befinden.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.infactory.me](http://www.infactory.me)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette décoration de Noël avec gonflage automatique. Égayez vos jours de fêtes avec cette décoration aussi amusante qu'imposante !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.



### Contenu

- Personnage géant
- 9 piquets noirs en plastique
- 2 piquets en métal
- Cordelette de fixation
- Mode d'emploi

### Variantes du produit

- NX-6661-675 : Père Noël géant avec gonflage automatique, 6 mètres
- NX-6636-675 : Bonhomme de neige géant avec gonflage automatique, 6 mètres

### Caractéristiques techniques

Plaque signalétique	NX-6636	230 V AC, 50 Hz	
	NX-6661	220-240 V AC, 50 Hz	
Puissance absorbée	NX-6636	100 W	
	NX-6661	70 W	
Indice de protection IP44		Protection contre les jets d'eau de toutes les directions	
Classe de protection	NX-6636		Protection par isolation double ou renforcée
	NX-6661		Conducteur de protection
Composition		100 % polyester	
Dimensions replié	NX-6636	46 x 38 x 31 cm	
	NX-6661	46 x 38 x 31 cm	
Dimensions gonflé	NX-6636	480 x 600 x 180 cm	
	NX-6661	480 x 600 x 180 cm	

### Utilisation



#### ATTENTION !

**Le bloc secteur et la partie gonflante sont protégés contre les projections d'eau selon l'indice de protection IP44. Protégez bien le câble d'alimentation de la pluie. Ne touchez jamais les composants électriques avec des doigts mouillés. Assurez-vous qu'aucun composant conducteur de courant ne se trouve dans une flaque d'eau.**

1. Dépliez le produit sur une surface plane. Choisissez un endroit où une flaque ne peut pas se former sur le sol.
2. Assurez-vous que les fermetures à glissière des sorties d'air, situées sur le dessous et à l'arrière, sont bien fermées.
3. Branchez la fiche de la soufflerie à une prise de courant sécurisée et adaptée à une utilisation en extérieur. La soufflerie s'active automatiquement. Pendant le gonflage, veillez à ce que la soufflerie ne soit pas recouverte. Après 1 minute environ, le produit est entièrement gonflé.
4. Fixez le produit aux piquets et cordelettes fournis à l'aide des boucles qui y sont attachées.



#### ATTENTION !

**Ne placez en aucun cas cette décoration sur le toit d'une maison ou dans d'autres endroits exposés où elle pourrait se renverser. Fixez-la toujours correctement de manière à ce qu'elle ne s'envole pas.**

5. La soufflerie doit rester allumée pendant toute la durée d'utilisation du produit ; la fiche de secteur doit donc rester branchée à une prise murale.
6. Abritez les connexions des entrées, de manière à ce qu'elles soient protégées de la pluie. Maintenez les connexions à quelques centimètres au-dessus du sol.
7. Pour évacuer totalement l'air du produit, débranchez la soufflerie de l'alimentation électrique et ouvrez les fermetures à glissière situées sur le dessous et à l'arrière du produit.
8. Ne repliez le produit que lorsqu'il est sec.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- N'utilisez le produit que pour l'usage pour lequel il est conçu. Toute autre utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne constitue pas un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- Toute modification du produit peut compromettre sa sûreté. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour le chargement soit toujours facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Ne tentez jamais d'ouvrir le produit vous-même. Ne réparez jamais le produit vous-même !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.



- Le souffleur est protégé contre les projections d'eau. Maintenez toujours le produit éloigné de l'humidité et de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne nettoyez le produit qu'à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide. Ne lavez pas le produit en machine.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

#### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits, NX-6661 et NX-6636 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.



Directeur Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).

