

**Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf der LED-Stabkerze. Genießen Sie die warme Atmosphäre von Kerzenlicht – ohne jede Brandgefahr.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die LED-Stabkerze optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- LED-Stabkerze
- Fernbedienung
- Batterie A27
- Bedienungsanleitung

**Zusätzlich benötigt:**

- 2 Batterien Typ AAA (Micro)

**Produktvarianten**

NC-6666-675: LED-Stabkerze, weiß

NC-6667-675: LED-Stabkerze, rot

**Verwendung****Batterien einlegen**

Öffnen Sie den Schraubverschluss des Batteriefachs an der Unterseite der Stabkerze und legen Sie zwei AAA-Batterien mit dem Pluspol zur Kerzenflamme zeigend ein. Schrauben Sie das Batteriefach wieder fest zu.

**Ein- und ausschalten**

Drücken Sie wiederholt die Ein/Aus-Taste am unteren Ende der Stabkerze, um sie ein- und wieder auszuschalten.

**Die Fernbedienung**

Sie können die Stabkerze mithilfe der Fernbedienung ein- und ausschalten. Schalten Sie dafür die Stabkerze ein, indem Sie auf die Ein/Aus-Taste an der Kerze drücken. Drücken Sie dann auf der Fernbedienung auf die Taste „OFF“ bzw. „ON“. Achten Sie darauf, die Fernbedienung auf Höhe der beweglichen Flamme zu halten.

**Batterie der Fernbedienung austauschen**

Wenn die Reichweite der Fernbedienung merklich nachlässt, tauschen Sie die Batterie. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite der Fernbedienung gemäß der dort

verzeichneten Anleitung und ersetzen Sie die Batterie durch eine neue des Typs A27. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität.

**Technische Daten**

Durchmesser	2,2 cm
Kerzen-Höhe	24 cm

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### **Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung**

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!

- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

### **Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### **Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX-6666-675 und NX-6667-675 in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befinden.



Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.bristesta.de](http://www.bristesta.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette chandelle à LED. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Chandelle à LED
- Télécommande
- Pile A27
- Mode d'emploi

**Accessoires requis** (disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)) :

- 2 piles AAA

## Variantes du produit

NC6666 : Chandelle à LED, coloris blanc

NC6667 : Chandelle à LED, coloris rouge

## Utilisation

### Insérer les piles

Dévissez le compartiment à piles situé sur la partie inférieure de la chandelle, et placez-y deux piles AAA en orientant le pôle positif (+) vers la flamme de la bougie. Revissez le compartiment à piles pour le fermer.

## Allumer et éteindre

Appuyez de façon répétée sur la touche Marche/Arrêt pour allumer ou éteindre l'appareil.

## Télécommande

Vous pouvez allumer et éteindre la chandelle à l'aide de la télécommande. Pour cela, allumez la chandelle en appuyant sur la touche Marche/Arrêt située sur la chandelle. Appuyez ensuite sur la touche "OFF" ou "ON" de la télécommande. Assurez-vous de maintenir la télécommande à hauteur de la flamme vacillante.

## Changer la pile de la télécommande

Lorsque la portée de la télécommande faiblit de manière significative, remplacez la pile. Ouvrez le compartiment à pile, situé sur la partie inférieure de la télécommande (voir les indications schématisées), et remplacez la pile par une pile neuve de type A27. Ce faisant, veillez à respecter la polarité.

## Caractéristiques techniques

Diamètre	2,2 cm
Hauteur	24 cm

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la chandelle. Ne pointez pas la chandelle directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes concernant les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une durée prolongée.

### Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NX-6666 et NX-6667 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse

<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).