

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser aufwärmbaren Flausch-Pantoffeln bzw. -Stiefel, mit denen Sie keine kalten Füße mehr haben.

Bitte lesen Sie diese Produktanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Pantoffeln bzw. Socken optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 2 Pantoffeln (NX-6744, NX-6745, NX-6746)
- 2 Stiefel (NX-6747, NX-6748, NX-6749)
- Produktanleitung

Produktdaten

Füllung	Leinsamen	
Aufheizungszeit	Mikrowelle	60 - 90 Sekunden
	Backofen	10 Minuten bei 80°C

Produktvarianten

- NX-6744: Aufwärmbare Flausch-Pantoffeln mit Leinsamen-Füllung, Größe 36 bis 38
- NX-6745: Aufwärmbare Flausch-Pantoffeln mit Leinsamen-Füllung, Größe 39 bis 41
- NX-6746: Aufwärmbare Flausch-Pantoffeln mit Leinsamen-Füllung, Größe 42 bis 44
- NX-6747: Aufwärmbare Flausch-Stiefel mit Leinsamen-Füllung, Größe 36 bis 38
- NX-6748: Aufwärmbare Flausch-Stiefel mit Leinsamen-Füllung, Größe 39 bis 41
- NX-6749: Aufwärmbare Flausch-Stiefel mit Leinsamen-Füllung, Größe 42 bis 44

Verwendung

- Legen Sie die Pantoffeln bzw. die Socken für 60 – 90 Sekunden mit einer Tasse Wasser in die Mikrowelle.



ACHTUNG!

Erhitzen Sie die Pantoffeln nicht länger als 90 Sekunden in der Mikrowelle!
Achten Sie darauf, dass die Pantoffeln sauber sind. Stellen Sie sie nicht mit Verschmutzungen in die Mikrowelle!

- Alternativ können Sie die Pantoffeln auch bei 80°C für 10 Minuten in den Backofen legen. Lassen Sie die Pantoffeln während der Aufheizzeit niemals unbeaufsichtigt! Es ist normal, wenn etwas Dampf aufsteigt und beschädigt **nicht** die Pantoffeln bzw. Socken.
- Nehmen Sie sie dann heraus und ziehen Sie sie an.

Pflegehinweise



nicht waschen



nicht bleichen



nicht bügeln



nicht trocknergeeignet



nicht chemisch reinigen

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Lassen Sie das Produkt im Ofen oder der Mikrowelle niemals unbeaufsichtigt!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.infactory.me

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces pantoufles et chaussons chauffants à graines de lin. Ne redoutez plus d'avoir froid aux pieds.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 2 pantoufles (NX6744, NX6745, NX6746)
- 2 chaussons (NX6747, NX6748, NX6749)
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit

Fourrage		Graines de lin
Temps de chauffe	Four à micro-ondes	60 – 90 secondes
	Four traditionnel	10 min à 80 °C

Variantes du produit

- NX6744 : Pantoufles chauffantes à graines de lin, taille 36 à 38
- NX6745 : Pantoufles chauffantes à graines de lin, taille 39 à 41
- NX6746 : Pantoufles chauffantes à graines de lin, taille 42 à 44
- NX6747 : Chaussons chauffants à graines de lin, taille 36 à 38
- NX6748 : Chaussons chauffants à graines de lin, taille 39 à 41
- NX6749 : Chaussons chauffants à graines de lin, taille 39 à 41

Utilisation

Mettez les pantoufles et les chaussons au four à micro-ondes avec une tasse d'eau pendant 60 à 90 secondes.



ATTENTION !

Ne chauffez pas les pantoufles pendant plus de 90 secondes au four micro-ondes !
Assurez-vous que les pantoufles soient propres afin de ne pas salir votre four à micro-ondes.

Vous pouvez également mettre vos pantoufles au four traditionnel pendant 10 minutes à 80 °C. Ne laissez jamais les pantoufles chauffer sans surveillance. Il est normal que de la vapeur s'en échappe. Cela n'endommage **pas** les pantoufles ou les chaussons.

Sortez-les puis enfiler-les.

Consignes d'entretien



ne pas laver



ne pas laver à l'eau de Javel



ne pas repasser



ne pas mettre au sèche-linge



ne pas nettoyer à sec

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Ne laissez jamais le produit chauffer sans surveillance dans le four micro-onde ou traditionnel.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

