

LED Foto Clips Wäscheklammern Lichterkette

Batteriebetrieben

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Lichterkette für stimmungsvolle Effekte.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue LED-Lichterkette optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Lichterkette
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

• 3 Batterien Typ AA (z.B. PX-1569)

Produktvarianten

- NX-6787: 20 LED Foto Clips Wäscheklammern Lichterkette, Batteriebetrieben
- NX-6789: 40 LED Foto Clips Wäscheklammern Lichterkette, Batteriebetrieben

Technische Daten

Stromversorgung	3 Batterien Typ AA
Leuchtdauer	Bis zu 48 Stunden
Anzahl LEDs/ Clips	20 (NX-6787) 40 (NX-6789)
Abstand zwischen 2 Clips	20 cm
Gesamtlänge, davon Zuleitung	6 m, 2,20 m (NX-6787) 10 m, 2,20 m (NX-6789)
Gewicht	200 g (NX-6787) 332 g (NX-6789)

Verwendung

Öffnen Sie das Batteriefach und setzen Sie die 3 Batterien ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Hängen Sie die Lichterkette am gewünschten Platz auf. Sie können an die Clips der Lichterkette Fotos hängen, die dann von der jeweiligen LED angestrahlt werden.

Schieben Sie den Schalter der Lichterkette auf die Position ON, um sie einzuschalten.

Schieben Sie den Schalter auf die Position OFF, um die Lichterkette wieder auszuschalten.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX-6787-675 und NX-6789-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befinden.

Qualitätsmanagement

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-6787 oder NX-6789 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

