

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser großen LED-Tisch- & Wanduhr. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue LED-Tisch- & Wanduhr optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- USB Digital LED Tisch & Wanduhr
- USB-Kabel
- Knopfzelle CR2032
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: USB-Netzteil (z.B. SD-2201)

## Technische Daten

Stromversorgung	5 V DC, 1 A
Notstrom-Batterie	1 x Knopfzelle CR2032
LED-Segment-Ziffern	4 x 7
Helligkeits-Stufen	3
Uhrzeit-Format	12-/24-Stunden
Wecker	✓
Schlummer-Funktion	✓
USB-Kabel	150 cm
Maße	21,5 x 7,3 x 2,5 cm
Gewicht	150 g

## Inbetriebnahme

### Netzteil anschließen

Verbinden Sie die das USB-Kabel mit dem Anschluss an der Rückseite der Uhr und mit einem geeigneten USB-Netzteil. Verbinden Sie dann das Netzteil mit der Stromversorgung.



### HINWEIS:

Bei einem Stromausfall sorgt die mitgelieferte Knopfzelle dafür, dass die Uhr automatisch, aber OHNE Anzeige und Tasten- / Alarmfunktion weiterläuft. So bleiben Ihre Zeit- und Alarmeinstellungen erhalten. Um diese Funktion nutzen zu können, ziehen Sie gegebenenfalls den Entladestreifen aus dem Batteriefach der Uhr oder legen Sie die Knopfzelle in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die korrekte

Polarität (Pluspol zeigt nach außen/zum Batteriefachdeckel).

## Montage

Wenn Sie die Uhr aufstellen wollen, stecken Sie ggf. den Standfuß unten an der Uhr an. Um den Standfuß abzunehmen, ziehen Sie ihn einfach aus den beiden Öffnungen heraus. Um die Uhr an der Wand aufzuhängen, verwenden Sie die Aufhänge-Öse an der Rückseite der Uhr

## Verwendung

### Modus wechseln

Es gibt drei Anzeige-Modi / Menüs in der Uhr:

- **Uhrzeit-Modus (Uhrzeit-Anzeige)**  
Anzeige der Uhrzeit, Uhrzeit-Einstellungen
- **Weck-Modus (AL blinkt)**  
Anzeige des eingestellten Alarms, Alarm-Einstellungen
- **Nacht-Modus (kein Doppelpunkt)**  
Nachtmodus ein-/ausschalten, Start-/Endzeit des Nachtmodus einstellen

Durch Drücken der Mode-Taste wechseln Sie zum nächsten Modus.

### Uhrzeit einstellen

1. Halten Sie im Uhrzeit-Modus die Mode-Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt, um die Uhrzeit einzustellen. Die Stundenanzeige blinkt.
2. Stellen Sie durch Drücken der UP- bzw. DOWN-Taste die gewünschte Stundenzahl ein.
3. Drücken Sie die Tasten kurz, um die Stunden bzw. Minuten schrittweise vor- bzw. zurückzustellen. Halten Sie die Tasten gedrückt, um einen schnellen Vor- bzw. Rücklauf vorzunehmen.
4. Bestätigen Sie die Stundenzahl durch Drücken der Mode-Taste. Die Minutenanzeige blinkt.
5. Stellen Sie wie zuvor beschrieben die gewünschte Minutenzahl ein.
6. Bestätigen Sie die Minutenzahl durch Drücken der Mode-Taste.



### HINWEIS:

Nach 10 Sekunden ohne Eingabe werden die Einstellungen automatisch übernommen und Sie kehren zur Anzeige der Uhrzeit zurück.

Um zwischen dem 12/24-Stunden-Format zu wechseln, halten Sie im Uhrzeit-Modus die UP-Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt. Im 12-Stunden-Format wird nachmittags im Display **PM** angezeigt.

## Wecker einstellen

Halten Sie im Weck-Modus die Mode-Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt, um die Weckzeit einzustellen.

Die Einstellungen für Stunden, Minuten und Schlummerfunktion nehmen Sie wie im Abschnitt **Uhrzeit einstellen** beschrieben jeweils durch Drücken der UP- bzw. DOWN-Taste vor. Die Einstellungen bestätigen Sie jeweils durch Drücken der Mode-Taste.

Nach dem Einstellen der Minuten blinkt die Intervallzeit für die Schlummerfunktion im Display. Die Standard-Intervallzeit für die Schlummerfunktion beträgt 5 Minuten. Es können Intervalle zwischen 5 und 60 Minuten eingestellt werden.



### HINWEIS:

Nach 10 Sekunden ohne Eingabe werden die Einstellungen automatisch übernommen und Sie kehren zur Anzeige der Uhrzeit zurück.

## Schlummerfunktion

Wenn das Wecksignal ertönt, aktivieren Sie die Schlummerfunktion durch Drücken der Mode-Taste. Das Wecksignal ertönt dann nach der eingestellten Schlummerzeit erneut.

Um die Schlummerfunktion auszuschalten, drücken Sie die DOWN-Taste.

## Nachtmodus

Drücken Sie im Uhrzeit-Modus die Mode-Taste 2 Mal, um in das Nachtmodus-Menü zu gelangen. Im Nachtmodus wird die Helligkeit der Tisch- und Wanduhr automatisch während der von Ihnen eingestellten Uhrzeiten gedimmt.

Die Standard-Einstellung für den Nachtmodus ist 18:00 Uhr bis 6:00 Uhr.

Im Nachtmodus-Menü aktivieren (ON) oder deaktivieren (OFF) Sie den Nachtmodus durch Drücken der DOWN-Taste. Ist der Nachtmodus aktiviert (ON), halten Sie die Mode-Taste gedrückt, um die Standard-Einstellungen zu Anfangszeit (Stunden und Minuten – der obere Punkt leuchtet) und Endzeit (Stunden und Minuten – der untere Punkt leuchtet) zu ändern.

Die Einstellungen für Stunden und Minuten nehmen Sie wie im Abschnitt **Uhrzeit einstellen** beschrieben jeweils durch Drücken der UP- bzw. DOWN-Taste vor. Die Einstellungen bestätigen Sie durch Drücken der Mode-Taste.

**HINWEIS:**

Nach 10 Sekunden ohne Eingabe werden die Einstellungen automatisch übernommen und Sie kehren zur Anzeige der Uhrzeit zurück.

**Helligkeit ändern**

Sie können die Helligkeit der Tisch- und Wanduhr in drei Stufen durch Drücken der UP-Taste ändern: starke Helligkeit, mittlere Helligkeit (Standardeinstellung), geringe Helligkeit.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Das Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

**Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung**

Knopfzellen gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-6866-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-6866 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.lunartec.de](http://www.lunartec.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette horloge à LED. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Horloge à LED
- Câble USB
- Pile bouton CR2032
- Mode d'emploi

Accessoire requis (disponible séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)) : adaptateur secteur USB

## Caractéristiques techniques

Alimentation	5 V DC / 1 A
Alimentation de secours	1 pile bouton CR2032
Chiffres en segment LED	4 x 7
Niveaux de luminosité	3
Format de l'heure	12 h / 24 h
Réveil	✓
Fonction Report de sonnerie	✓
Câble USB	150 cm
Dimensions	21,5 x 7,3 x 2,5 cm
Poids	150 g

## Mise en marche

### Brancher l'adaptateur secteur

Branchez le câble USB à la prise située à l'arrière de l'horloge, ainsi qu'à un adaptateur secteur USB approprié. Branchez ensuite l'adaptateur secteur sur une prise de courant.



#### NOTE :

*En cas de panne de courant, la pile bouton fournie assure le fonctionnement automatique de l'horloge, mais SANS l'affichage et sans la fonction Touches/Alarme. L'heure et l'alarme réglées sont ainsi conservées.*

*Pour utiliser cette fonction, sortez si besoin la languette de protection contre le déchargement du compartiment à piles de l'horloge ou insérez une pile dans son compartiment. Veillez à respecter la polarité. Le pôle positif doit être orienté vers l'extérieur/le couvercle du compartiment à pile).*

## Montage

Pour poser l'horloge, insérez si besoin le pied de support sous l'horloge. Pour retirer le pied de support, sortez-le simplement des deux ouvertures en le tirant. Pour accrocher l'horloge au mur, utilisez l'œillet de suspension situé à l'arrière de l'horloge.

## Utilisation

### Changer de mode

L'horloge vous propose trois modes d'affichage/menus :

#### • Mode Horloge (affichage de l'heure)

Affichage de l'heure, réglage de l'heure

#### • Mode Réveil (AL clignote)

Affichage de l'alarme réglée, réglage de l'alarme

#### • Mode Nuit (aucun deux-points)

Allumer/Éteindre le Mode Nuit, régler l'heure de début/fin du mode Nuit

Appuyez sur la touche Mode pour basculer au mode suivant.

### Réglage de l'heure

1. En mode Horloge, maintenez la touche Mode pendant 2 secondes pour régler l'heure. L'indicateur des heures clignote.
2. Appuyez sur les touches UP et DOWN pour afficher le chiffre de l'heure de votre choix.
3. Appuyez brièvement sur les touches pour avancer ou reculer les heures et minutes étape par étape. Maintenez les touches appuyées pour avancer ou reculer rapidement.
4. Confirmez l'heure en appuyant sur la touche Mode. L'indicateur des minutes clignote.
5. Procédez comme décrit précédemment pour régler les minutes.
6. Confirmez le chiffre des minutes en appuyant sur la touche Mode.



#### NOTE :

*Au bout de 10 secondes sans saisie, les réglages sont automatiquement enregistrés et vous retournez à l'affichage de l'heure.*

*Pour basculer entre les formats 12 et 24 h, maintenez la touche UP appuyée pendant 2 secondes environ en mode Horloge. En format 12 h, l'écran affiche **PM** dans l'après-midi.*

## Réglage du réveil

En mode Réveil, maintenez la touche Mode appuyée pendant 2 secondes pour régler l'heure de l'alarme. Les réglages de l'heure, des minutes et la fonction Report de sonnerie s'effectuent comme décrit à la section **Réglage de l'heure**, en appuyant sur les touches UP et DOWN. Confirmez les réglages en appuyant à chaque fois sur la touche Mode. Une fois les minutes réglées, l'intervalle de temps entre les reports de sonnerie clignote à l'écran. L'intervalle standard du report de sonnerie est de 5 minutes. Vous pouvez déterminer un intervalle de 5 à 60 minutes.



#### NOTE :

*Au bout de 10 secondes sans saisie, les réglages sont automatiquement enregistrés et vous retournez à l'affichage de l'heure.*

## Fonction Report de sonnerie

Lorsque la sonnerie du réveil retentit, activez la fonction Report de sonnerie en appuyant sur la touche Mode. Le signal de réveil recommence automatiquement à sonner une fois la durée du report de sonnerie écoulée.

Pour désactiver la fonction Report de sonnerie, appuyez sur la touche DOWN.

## Mode Nuit

En mode Horloge, appuyez deux fois sur la touche Mode 2 fois pour accéder au mode Nuit. En mode Nuit, la luminosité de l'horloge murale est automatiquement atténuée aux heures que vous réglez.

Les réglages par défaut du mode Nuit sont de 18h00 à 6h00. Pour activer (ON) ou désactiver (OFF) le mode Nuit, appuyez sur la touche DOWN en mode Nuit. Lorsque le mode Nuit est activé (ON), maintenez la touche Mode appuyée pour modifier les réglages par défaut et indiquer l'heure de début (heures et minutes, le point supérieur est allumé) et l'heure de fin (heures et minutes, le point inférieur est allumé).

Les réglages de l'heure et des minutes s'effectuent comme décrit à la section **Réglage de l'heure**, en appuyant sur les touches UP et DOWN. Confirmez les réglages en appuyant sur la touche Mode.



#### NOTE :

*Au bout de 10 secondes sans saisie, les réglages sont automatiquement enregistrés et vous retournez à l'affichage de l'heure.*

## Modifier la luminosité

Vous pouvez modifier la luminosité de l'horloge sur trois niveaux en appuyant sur la touche UP : luminosité élevée, luminosité moyenne (réglage par défaut), faible luminosité.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Consignes importantes concernant les piles bouton et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles bouton usagées dans les lieux de collectes de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez ensemble que des piles bouton du même type et remplacez-les toutes en même temps !
- Respectez impérativement la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez la pile bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

## Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-6866 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).

