

Estimado cliente,

Gracias por comprar este gran reloj de pared y mesa LED. Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y observe la información y los consejos enumerados para que pueda utilizar su nuevo reloj de pared y mesa LED de forma óptima.

alcance de entrega

- Reloj de pared y mesa LED digital USB
- cable USB
- Pila de botón CR2032
- operación manual

Además se requiere: unidad de fuente de alimentación USB (por ejemplo, SD-2201)

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación	5 V CC, 1 A
Batería de emergencia	1 x pila de botón CR2032
Dígitos del segmento LED	4 x 7
Niveles de brillo	3
Formato de tiempo	12/24 horas
Despertador	✓
Función de repetición	✓
cable USB	150 cm
Dimensiones	21,5 x 7,3 x 2,5 centímetros
Peso	150 g

Instalación

Conecte el paquete de energía

Conecte el cable USB al conector en la parte posterior del reloj y a un adaptador de corriente USB adecuado. Luego conecte la fuente de alimentación a la fuente de alimentación.



NOTA:

En caso de un corte de energía, la pila de botón suministrada asegura que el reloj continúe funcionando automáticamente, pero SIN pantalla y función de botón / alarma. De esta forma, se conservan los ajustes de hora y alarma.

Para usar esta función, saque la tira de descarga del compartimiento de la batería del reloj o inserte el botón en el compartimiento de la batería. Preste atención a la polaridad correcta (el polo positivo apunta hacia afuera / hacia la tapa del compartimiento de la batería).

Montaje

Si desea configurar el reloj, coloque la base en la parte inferior del reloj, si es necesario. Para quitar el soporte, simplemente sáquelo de las dos aberturas. Para colgar el reloj en la pared, use el lazo para colgar en la parte posterior del reloj.

utilizar

Modo de cambio

Hay tres modos de visualización / menús en el reloj:

- **Modo de hora (visualización de la hora)**
Visualización de la hora, configuración de la hora
- **Modo de alarma (AL parpadea)**
Visualización de la alarma configurada, configuración de alarma
- **Modo nocturno (sin dos puntos)**
Activar / desactivar el modo nocturno, configurar la hora de inicio / finalización del modo nocturno

Presione el botón de modo para cambiar al siguiente modo.

Establece el tiempo

1. En el modo de hora, mantenga presionado el botón de modo durante aproximadamente 2 segundos para configurar la hora. Los dígitos de la hora parpadean.
2. Establezca el número de horas deseado presionando el botón ARRIBA o ABAJO.
3. Presione brevemente los botones para avanzar o retroceder las horas o los minutos paso a paso. Mantenga presionados los botones para avanzar o retroceder rápidamente.
4. Confirme el número de horas presionando el botón Mode. La indicación de los minutos parpadea.
5. Configure el número de minutos deseado como se describe arriba.
6. Confirme el número de minutos presionando el botón Mode.



NOTA:

Si no se realiza ninguna entrada durante 10 segundos, los ajustes se adoptan automáticamente y vuelve a la pantalla de tiempo.

Para cambiar entre el formato de 12/24 horas, presione y mantenga presionado el botón ARRIBA durante aproximadamente 2 segundos en el modo de hora. PM se muestra en la pantalla por la tarde en el formato de 12 horas.

Programa el Despertador

En el modo de alarma, mantenga presionado el botón de modo durante aproximadamente 2 segundos para configurar la hora de la alarma.

Configure las horas, los minutos y la función de repetición como se describe en la sección Configuración de la hora presionando el botón ARRIBA o ABAJO. Confirme la configuración presionando el botón Mode.

Después de configurar los minutos, el intervalo de tiempo para la función de repetición parpadea en la pantalla. El intervalo de tiempo estándar para la función de repetición es de 5 minutos. Se pueden configurar intervalos de entre 5 y 60 minutos.



NOTA:

Si no se realiza ninguna entrada durante 10 segundos, los ajustes se adoptan automáticamente y vuelve a la pantalla de tiempo.

Función de repetición

Cuando suene la alarma, active la función de repetición presionando el botón Mode. La alarma volverá a sonar después del tiempo de repetición establecido.

Para desactivar la función de repetición, presione el botón ABAJO.

Modo nocturno

En el modo de hora, presione el botón Mode dos veces para acceder al menú del modo nocturno. En el modo nocturno, el brillo de la mesa y el reloj de pared se atenúa automáticamente durante los horarios que haya establecido.

La configuración estándar para el modo nocturno es de 6:00 p.m. a 6:00 a.m.

En el menú del modo nocturno, active (ON) o desactive (OFF) el modo nocturno presionando el botón ABAJO. Si el modo nocturno está activado (ON), presione y mantenga presionado el botón de modo para cambiar la configuración estándar para la hora de inicio (horas y minutos - el punto superior se ilumina) y la hora de finalización (horas y minutos - el punto inferior se ilumina).

Configure las horas y los minutos como se describe en la sección Configuración de la hora presionando el botón ARRIBA o ABAJO. Confirme la configuración presionando el botón Mode.

**NOTA:**

Si no se realiza ninguna entrada durante 10 segundos, los ajustes se adoptan automáticamente y vuelve a la pantalla de tiempo.

Cambiar el brillo

Puede cambiar el brillo de la mesa y el reloj de pared en tres etapas presionando el botón ARRIBA: brillo alto, brillo medio (ajuste predeterminado), brillo bajo.

instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Nunca abra el producto usted mismo. ¡Nunca realice reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- El producto solo es apto para uso en interiores.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores!

Información importante sobre las pilas de botón y su eliminación

Las pilas de botón no pertenecen a la basura doméstica. Como consumidor, está legalmente obligado a devolver las pilas de botón usadas para su eliminación adecuada. Puede entregar sus pilas de botón en los puntos de recolección públicos de su comunidad o en cualquier lugar donde se vendan pilas de botón del mismo tipo.

- Utilice siempre pilas de botón del mismo tipo juntas y reemplace siempre todas las pilas de botón del dispositivo al mismo tiempo.
- Asegúrese de que la polaridad de las pilas de botón sea correcta. Las pilas de botón insertadas incorrectamente pueden destruir el dispositivo; existe riesgo de incendio.
- No intente abrir las pilas tipo botón ni arrojarlas al fuego.
- Las pilas de botón que pierden líquido son peligrosas. Solo tóquelos con guantes adecuados.
- Las pilas de botón no pertenecen a las manos de los niños.
- Retire las pilas de botón del dispositivo si no se va a utilizar durante un período de tiempo prolongado.

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo eléctrico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente.

Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara que el producto NX-6866-675 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU y la directiva EMC 2014/30 / EU.

Kurtasz, A.

Gestión de la calidad
 Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Ingrese el número de artículo NX-6866 en el campo de búsqueda.

En el sitio web puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

www.st-leonhard.info

Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.