

**Caro cliente,**

Grazie per aver acquistato questo grande orologio da tavolo e da parete a LED.

Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare in modo ottimale il nuovo orologio da tavolo e da parete a LED.

**portata di consegna**

- Orologio da tavolo e da parete LED digitale USB
- cavo USB
- Pila a bottone CR2032
- manuale operativo

Inoltre richiesto: alimentatore USB (ad es. SD-2201)

**Specifiche tecniche**

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Alimentazione elettrica | 5 V CC, 1 A.              |
| Batteria di emergenza   | 1 x pila a bottone CR2032 |
| Cifre del segmento LED  | 4 x 7                     |
| Livelli di luminosità   | 3                         |
| Formato orario          | 12/24 ore                 |
| Sveglia                 | ✓                         |
| Funzione snooze         | ✓                         |
| cavo USB                | 150 cm                    |
| Dimensioni              | 21,5 x 7,3 x 2,5 cm       |
| Peso                    | 150 gr                    |

**Installazione****Collegare l'alimentatore**

Collegare il cavo USB al connettore sul retro dell'orologio e a un adattatore di alimentazione USB adatto. Quindi collegare l'alimentatore all'alimentatore.

**NOTA:**

*In caso di mancanza di corrente, la pila a bottone in dotazione assicura che l'orologio continui a funzionare automaticamente, ma SENZA display e funzione pulsante / allarme. In questo modo, le impostazioni dell'ora e della sveglia vengono conservate. Per utilizzare questa funzione, estrarre la striscia di scarica dal vano batteria dell'orologio o inserire la pila a bottone nel vano batteria. Prestare attenzione alla corretta polarità (il polo positivo punta verso l'esterno / verso il coperchio del vano batteria).*

**Assemblaggio**

Se si desidera impostare l'orologio, collegare la base alla parte inferiore dell'orologio, se necessario. Per rimuovere il supporto, è sufficiente estrarlo dalle due aperture. Per appendere l'orologio al muro, utilizza il passante per appenderlo sul retro dell'orologio

**uso****Cambia modalità**

Ci sono tre modalità di visualizzazione / menu nell'orologio:

- **Modalità ora (visualizzazione dell'ora)**  
Visualizzazione dell'ora, impostazioni dell'ora
- **Modalità sveglia (AL lampeggia)**  
Visualizzazione dell'allarme impostato, impostazioni dell'allarme
- **Modalità notturna (senza due punti)**  
Attiva / disattiva la modalità notturna, imposta l'ora di inizio / fine per la modalità notturna

Premere il pulsante modalità per passare alla modalità successiva.

**Imposta l'ora**

1. In modalità ora, tenere premuto il pulsante modalità per circa 2 secondi per impostare l'ora. Le cifre dell'ora lampeggiano.
2. Impostare il numero di ore desiderato premendo il pulsante SU o GIÙ.
3. Premere brevemente i pulsanti per spostare le ore o i minuti avanti o indietro passo dopo passo. Tenere premuti i pulsanti per avanzare o riavvolgere rapidamente.
4. Confermare il numero di ore premendo il pulsante Mode. Il display dei minuti lampeggia.

5. Impostare il numero di minuti desiderato come descritto sopra.
6. Confermare il numero di minuti premendo il pulsante Mode.

**NOTA:**

*Se non viene effettuata alcuna immissione per 10 secondi, le impostazioni vengono acquisite automaticamente e si torna alla visualizzazione dell'ora.*

*Per passare dal formato 12/24 ore, premere e tenere premuto il pulsante SU per circa 2 secondi in modalità ora. PM viene visualizzato sul display nel pomeriggio nel formato di 12 ore.*

**Imposta la sveglia**

In modalità sveglia, tenere premuto il pulsante modalità per circa 2 secondi per impostare l'ora della sveglia.

Effettuare le impostazioni per ore, minuti e funzione snooze come descritto nella sezione Impostazione dell'ora premendo il pulsante SU o GIÙ. Confermare le impostazioni premendo il pulsante Mode.

Dopo aver impostato i minuti, l'intervallo di tempo per la funzione snooze lampeggia sul display. L'intervallo di tempo standard per la funzione snooze è di 5 minuti. È possibile impostare intervalli tra 5 e 60 minuti.

**NOTA:**

*Se non viene effettuata alcuna immissione per 10 secondi, le impostazioni vengono acquisite automaticamente e si torna alla visualizzazione dell'ora.*

**Funzione snooze**

Quando la sveglia suona, attivare la funzione snooze premendo il pulsante Mode. La sveglia suonerà di nuovo dopo il tempo di ripetizione impostato.

Per disattivare la funzione snooze, premere il pulsante GIÙ.

**Modalità notturna**

In modalità ora, premere due volte il pulsante Modalità per accedere al menu della modalità notturna. In modalità notturna, la luminosità del tavolo e dell'orologio da parete viene automaticamente attenuata durante gli orari impostati. L'impostazione standard per la modalità notturna è dalle 18:00 alle 6:00.

Nel menu della modalità notturna, attivare (ON) o disattivare (OFF) la modalità notturna premendo il pulsante GIÙ. Se la

modalità notturna è attivata (ON), tenere premuto il pulsante Mode per modificare le impostazioni standard per l'ora di inizio (ore e minuti - il punto superiore si illumina) e l'ora di fine (ore e minuti - il punto inferiore si illumina).

Le impostazioni per ore e minuti vengono effettuate come descritto nella sezione Impostazione dell'ora premendo il pulsante SU o GIÙ. Confermare le impostazioni premendo il pulsante Mode.

**NOTA:**

*Se non viene effettuata alcuna immissione per 10 secondi, le impostazioni vengono acquisite automaticamente e si torna alla visualizzazione dell'ora.*

**Cambia la luminosità**

È possibile modificare la luminosità del tavolo e dell'orologio da parete in tre fasi premendo il pulsante SU: alta luminosità, media luminosità (impostazione predefinita), bassa luminosità.

**Istruzioni di sicurezza**

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da urti, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Il prodotto è adatto solo per uso interno.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

**Informazioni importanti sulle pile a bottone e sul loro smaltimento**

Le pile a bottone non appartengono ai rifiuti domestici. In qualità di consumatore, sei legalmente obbligato a restituire le pile a bottone usate per il corretto smaltimento.

Puoi consegnare le tue pile a bottone presso i punti di raccolta pubblici nella tua comunità o ovunque vengano vendute pile a bottone dello stesso tipo.

- Usa sempre pile a bottone dello stesso tipo insieme e sostituisci sempre tutte le pile a bottone nel dispositivo contemporaneamente!
- Assicurati di utilizzare la polarità corretta per le pile a bottone. Le pile a bottone inserite in modo errato possono distruggere il dispositivo - rischio di incendio.
- Non tentare di aprire le celle moneta o lanciare celle moneta nel fuoco.
- Le pile a bottone che perdono liquido sono pericolose. Toccarli solo con guanti adatti.
- Le pile a bottone non appartengono alle mani dei bambini.
- Rimuovi le pile a bottone dal dispositivo se non lo utilizzerai per un lungo periodo di tempo.

**Informazioni importanti sullo smaltimento**

Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

**Dichiarazione di conformità**

PEARL.GmbH dichiara che il prodotto NX-6866-675 è conforme alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE e alla Direttiva EMC 2014/30 / UE.

*Kurtasz, A.*

Gestione della qualità  
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Immettere il numero dell'articolo NX-6866 nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

**[www.st-leonhard.info](http://www.st-leonhard.info)**

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.