

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Universal-Lenkradkralle.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Universal-Lenkradkralle optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Lenkradkralle
- 2 x Schlüssel
- Bedienungsanleitung

Produktdaten

Ausziehbar	46 – 68,5 cm
Material	Stahl
Haltegriff	kunststoffummantelt
Haken	gummiert
Maße	46 – 68,5 x 10,5 x 9 cm
Gewicht	1,1 kg

Verwendung



HINWEIS:

Beachten Sie, dass sich die Lenkradkralle auch im abgeschlossenen Zustand von selbst ausziehen, aber nicht wieder einfahren lässt.

1. Schließen Sie die Lenkradkralle mit dem Schlüssel auf.



HINWEIS:

Der Schlüssel muss so eingesteckt werden, dass die Einkerbung am Schlüsselkopf über der rot markierten Einkerbung am Schloss liegt.

2. Ziehen Sie die Lenkradkralle auf die gewünschte Größe aus und befestigen Sie sie am Lenkrad.
3. Schließen Sie die Lenkradkralle zu.
4. Zum Öffnen schließen Sie das Schloss der Lenkradkralle mit dem Schlüssel auf und ziehen Sie die Lenkradkralle vom Lenkrad.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lescars.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette canne antivol.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Canne antivol pour volant
- 2 clés
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit

Télescopique	46 – 68,5 cm
Matériaux	Acier
Poignée	Gaine en plastique
Crochet	Revêtement en caoutchouc
Dimensions	46 – 68,5 x 10,5 x 9 cm
Poids	1,1 kg

Utilisation



NOTE :

Notez que la canne antivol peut se déplier d'elle-même même lorsqu'elle est verrouillée. Elle ne

peut pas se rétracter à nouveau cependant.

1. Ouvrez la canne à l'aide de la clé.



NOTE :

Insérez la clé de manière à ce que la denture sur la tête de clé soit placée au-dessus de l'encoche rouge du verrou.

2. Dépliez la canne antivol jusqu'à la taille désirée et fixez-la au volant.

3. Verrouillez la canne.

4. Pour défaire la canne, ouvrez le verrou de cette dernière à l'aide de la clé et tirez la canne antivol du volant.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !