

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses selbstaufblasenden Kostüms. Mit dem Kostüm werden Sie zum Highlight jeder Party und ernten große Lacher.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Kostüm optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Selbstaufblasendes Kostüm / Ganzkörperanzug
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 4x Batterien Typ AA (1,5 Volt)

Material

100 % Polyester

Produktvarianten

NX-7018-675: Selbstaufblasendes Kostüm/Ganzkörperanzug schwarz
NX-7019-675: Selbstaufblasendes Kostüm/Ganzkörperanzug rot
NX-7020-675: Selbstaufblasendes Kostüm/Ganzkörperanzug gelb
NX-7021-675: Selbstaufblasendes Kostüm/Ganzkörperanzug blau

Verwendung

- Öffnen Sie den Verschluss des Batteriefachs.
- Legen Sie vier Batterien Typ AA in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Befestigen Sie das Batteriefach mit Hilfe des Clips an Ihrem Gürtel oder in der Kostümtasche.
- Ziehen Sie sich das Kostüm an. Verbinden Sie das Kabel des Ventilators mit dem Batteriefach.
- Stellen Sie den Schalter des Batteriefachs auf **ON**, um den Ventilator einzuschalten.
- Schließen Sie den Reißverschluss und ziehen Sie die Kordeln an Hals, Armen und Beinen fest an.
- Das Kostüm bläht sich in ca. 30 bis 60 Sekunden vollständig auf. Das Gebläse muss während des Tragens ständig laufen.
- Ziehen Sie die Kapuze über den Kopf.



HINWEIS:

Mit neuen Batterien läuft das Gebläse ca. 6 bis 7 Stunden.

Ein Druckverlust während Bewegungen ist normal und wird durch das Gebläse wieder ausgeglichen.

Wichtige Hinweise zur Pflege des Kostüms

Waschen und schleudern Sie das Kostüm **niemals** in der Waschmaschine. Reinigen Sie das Kostüm nur mit der Hand mit kaltem Wasser. Entfernen Sie vor dem Waschen das Batteriefach mit dem Ventilator. Das Batteriefach darf nicht nass werden. Benutzen Sie keine Bleichmittel und bügeln Sie das Kostüm nicht.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie das Produkt fern von spitzen Gegenständen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

- Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
- Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

- Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
- Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX7018, NX7019, NX7020 und NX7021 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befinden.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland



Leiter Qualitätswesen
Dipl.Ing. (FH) Andreas Kurtasz
12.09.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummern ein.