



# Echtwachskerze

mit beweglicher LED-Flamme und Fernbedienung

NX-7049-675

NX-7050-675

NX-7051-675

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Kerze mit Mantel aus echtem Wachs und beweglicher Flammen-Imitation, mit der Sie für gefahrlose romantische Beleuchtung sorgen können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Sicherheitshinweise, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

### Lieferumfang

- LED-Echtwachskerze
- IR-Fernbedienung (FB)
- Bedienungsanleitung

Sie benötigen noch zusätzlich 2 Batterien des Typs AA (Kerze), 1 Knopfzelle Typ CR2025 (Fernbedienung)

### Produktvarianten

NX-7049	Echtwachskerze mit beweglicher LED-Flamme & FB	Gr.M
NX-7050	Echtwachskerze mit beweglicher LED-Flamme & FB	Gr.L
NX-7051	Echtwachskerze mit beweglicher LED-Flamme & FB	Gr.XL

### Technische Daten

Stromversorgung	2 Batterien Typ AA (Mignon)
Leuchtmittel	LED
Lebensdauer LED	Bis zu 20.000 Stunden
Maße	Ø ca. 90 mm und Höhe ca. 130 mm (NX-7049), ca. 180 mm (NX-7050), ca. 225 mm (NX-7051)

### ECHTWACHSKERZE

#### Verwendung

Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Kerze. Legen Sie zwei Batterien des Typs AA (Mignon) ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. Schließen Sie das Batteriefach wieder. Schieben Sie den Schalter an der Unterseite der Echtwachskerze auf **ON** um die Kerze einzuschalten. Schieben Sie ihn wieder auf **OFF**, um sie wieder auszuschalten.

#### Batterie wechseln

Wenn die Leuchtkraft der LED nachlässt oder sie sich nicht mehr einschalten lässt, sollten Sie beide Batterien wechseln. Entsorgen Sie die alten Batterien umweltgerecht.

### FERNBEDIENUNG

#### Verwendung

Schieben Sie den Schalter an der Unterseite der Echtwachskerze auf **ON**. Um die Echtwachskerze über die Fernbedienung einzuschalten, drücken Sie die **ON**-Taste auf der Fernbedienung. Zum Ausschalten der Kerze drücken Sie die **OFF**-Taste auf der Fernbedienung.



#### HINWEIS:

*Um die Echtwachskerze über die Fernbedienung ein- oder auszuschalten zu können, muss sich der Schalter an der Unterseite der Kerze in der Position **ON** befinden.*

#### Batterie wechseln

Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Fernbedienung, indem Sie den Riegel in Richtung Batteriefach drücken und das Batteriefach aus der Fernbedienung herausziehen. Beachten Sie hierzu auch die Skizze über dem Batteriefach. Legen Sie eine Knopfzelle des Typs CR2025 ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. Schließen Sie das Batteriefach wieder.





## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit, extremer Hitze und offener Flamme oder Feuer.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Produkt ist kein Spielzeug, überlassen Sie es Kindern nicht unbeaufsichtigt.
- Setzen Sie die Kerze nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten ins Innere der Kerze gelangen können.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

- Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
- Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX-7049, NX-7050 und NX-7051 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befinden.

Qualitätsmanagement  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
13.06.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7049, NX-7050 bzw. NX-7051 ein.



# Bougie télécommandée en cire véritable à LED scintillante

NX-7049-675

NX-7050-675

NX-7051-675

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette bougie à LED. Avec son enveloppe en cire véritable et son système de flamme vacillante, elle imite à la perfection une bougie traditionnelle. Profitez ainsi d'une lumière romantique sans fumée ni risque d'incendie.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Bougie LED en cire
- Télécommande infrarouge
- Mode d'emploi

**Accessoires requis non fournis :** 2 piles de type AA (bougie), 1 pile bouton de type CR2025 (télécommande)

## Variantes du produit

NX-7049	Bougie télécommandée à LED scintillante, en cire véritable	13 cm
NX-7050	Bougie télécommandée à LED scintillante, en cire véritable	18 cm
NX-7051	Bougie télécommandée à LED scintillante, en cire véritable	25 cm

## Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles AA
Ampoule	LED
Dimensions	Ø : env. 90 mm H : env. 130 mm (NX-7049), env. 180 mm (NX-7050), env. 225 mm (NX-7051)

## BOUGIE EN CIRE VÉRITABLE

### Utilisation

Ouvrez le compartiment à pile situé sous la bougie. Insérez 2 piles de type AA (Mignon). Ce faisant, veillez à bien respecter la polarité. Refermez le compartiment à piles.

Pour allumer la bougie, placez l'interrupteur situé sur la face inférieure de la bougie en position **ON**. Pour l'éteindre, placez-le de nouveau sur **OFF**.

### Remplacer les piles

Remplacez les deux piles si la luminosité de la LED diminue ou si elle ne s'allume plus. Recyclez les piles dans le respect de l'environnement.

## TÉLÉCOMMANDE

### Utilisation

Placez l'interrupteur situé sur la face inférieure de la bougie en position **ON**. Pour allumer la bougie en cire via la télécommande, appuyez sur le bouton **ON** de la télécommande. Pour

éteindre la bougie, appuyez sur le bouton **OFF** de la télécommande.



### NOTE :

*Pour pouvoir allumer et éteindre la bougie via la télécommande, l'interrupteur situé sous la bougie doit être placé en position **ON**.*

## Remplacer la pile

Ouvrez le compartiment à piles situé au dos de la télécommande en appuyant pour cela sur le système de verrouillage en direction du compartiment à piles et en sortant celui-ci de la télécommande. Veuillez consulter pour cela le schéma inscrit sur le compartiment à piles. Insérez une pile bouton de type CR2025. Ce faisant, veillez à bien respecter la polarité. Refermez le compartiment à piles.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la

notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas ce produit à l'humidité, à des températures extrêmes, au feu ou à un foyer ouvert.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'exposez pas la bougie aux rayons directs du soleil, cela pourrait l'endommager.
- Assurez-vous qu'aucun liquide ne puisse pénétrer à l'intérieur de l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Consignes importantes sur les batteries/piles et leur recyclage

- Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
- Vous pouvez déposer vos piles usagées dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles. Il peut donc arriver qu'un appareil fonctionnant à piles ne fonctionne pas avec des accumulateurs (piles rechargeables).
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les batteries/piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries/piles. Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des batteries/piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les batteries/piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

## Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits NX-7049, NX-7050 et NX-7051 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
13.06.2016