

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses wasserdichten Packsacks. Der Packsack ist das ideale Accessoire für Surfen, Segeln, Rafting oder Kanufahren und schützt Ihre Ausrüstung und Kleidung vor Nässe.

Bitte lesen Sie diese Produktinformationen und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Packsack optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Packsack
- Produktinformationen

Produktvarianten

Artikelnummer	Farbe	Größe
PE-3786-675	blau	16 L
NC-3070-675	blau	25 L
NC-3071-675	blau	70 L
NC-3086-675	blau	Set: 16/25/70 L
NX-7060-675	rot	16 L
NX-7061-675	rot	25 L
NX-7062-675	rot	70 L
NX-7063-675	rot	Set: 16/25/70 L
NX-7064-675	orange	16 L

Artikelnummer	Farbe	Größe
NX-7065-675	orange	25 L
NX-7066-675	orange	70 L
NX-7067-675	orange	Set: 16/25/70 L
NX-7068-675	schwarz	16 L
NX-7069-675	schwarz	25 L
NX-7070-675	schwarz	70 L
NX-7071-675	schwarz	Set: 16/25/70 L

Verwendung

Um den Packsack zu verschließen, drücken Sie die unnötige Luft heraus, indem sie den Behälter am oberen Ende anfassen und von dort nach unten ziehen. Wickeln Sie jetzt den Packsack von der Öffnung her beginnend drei- bis viermal fest ein und schließen Sie dann die Schnalle. Ihr Sack ist jetzt wasserdicht verschlossen. Sie können den Packsack auch als Kopfkissen benutzen: Füllen Sie den leeren Sack mit etwas Luft und verschließen Sie ihn, ohne die Luft herauszudrücken.

Sicherheitshinweise

- Diese Produktinformationen dienen dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Der Sack ist kein Spielzeug. Er ist wasser- und luftdicht. Ziehen Sie den Sack nicht über den Kopf.
- Transportieren Sie darin keine lebenden Tiere. Achten Sie diesbezüglich bitte auch auf Ihre Kinder.
- Waschen Sie den Packsack nicht in der Waschmaschine. Reinigen Sie ihn lediglich mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel.
- Vermeiden Sie ein zu häufiges Knicken des Materials. Bricht die Beschichtung des Gewebes, wird der Packsack an dieser Stelle undicht.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.xcase.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.