

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Wetterfesten Stahlseils mit Vorhängeschloss.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Stahlseil optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Stahlseil
- Vorhängeschloss
- 2 Schlüssel
- Bedienungsanleitung

### Produktvarianten

- NX-7098: Wetterfestes Profi-Stahlseil mit Vorhängeschloss, ummantelt, 5 m
- NX-7099: Wetterfestes Stahlseil mit Vorhängeschloss, ummantelt, 3 m

### Technische Daten

Material	Seil	Stahl
	Ummantelung	Kunststoff
Maße (L x Ø)	NX-7098	5 m x 1 cm
	NX-7099	3 m x 0,4 cm
Gewicht	NX-7098	960 g
	NX-7099	150 g

### Inbetriebnahme

- Nehmen Sie das Stahlseil aus der Verpackung.
- Befestigen Sie das Stahlseil um den Gegenstand herum, den Sie sichern wollen (z.B. Fahrräder, Gartenmöbel, u.v.m.). Da das Stahlseil wetterfest ist, ist es auch für den Einsatz draußen geeignet.
- Öffnen Sie das Vorhängeschloss mit einem der Schlüssel und befestigen Sie es zwischen den beiden Ösen am Ende des Seils.
- Drücken Sie den Riegel des Vorhängeschlosses herunter, so dass es verschlossen ist.
- Öffnen Sie das Vorhängeschloss mit einem der Schlüssel, wenn Sie die Sicherung lösen wollen.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.agt-tools.de](http://www.agt-tools.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce câble en acier étanche avec cadenas.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Câble en acier
- Cadenas
- 2 clés
- Mode d'emploi

**Variantes du produit**

- NX7098 : Câble en acier étanche 5 m avec cadenas
- NX7099 : Câble en acier étanche 3 m avec cadenas et gaine

**Caractéristiques techniques**

Matériaux	Câble	Acier
	Gaine	Plastique
Dimensions (L x Ø)	NX7098	5 m x 1 cm
	NX7099	3 m x 0,4 cm
Poids	NX7098	960 g
	NX7099	150 g

**Mise en marche**

- Retirez le câble en acier de l'emballage.
- Fixez le câble en acier autour de l'objet à sécuriser (par ex. vélo, meuble de jardin, etc.). Comme le câble en acier est étanche, celui-ci convient également pour une utilisation en extérieur.
- Ouvrez le cadenas à l'aide d'une clé, puis fixez-le entre les deux œillets situés aux extrémités du câble.
- Appuyez sur le loquet du cadenas, de manière à ce qu'il se ferme.
- Ouvrez le cadenas à l'aide d'une clé lorsque vous souhaitez retirer la sécurité.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

