

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser selbstaufblasenden Geschenke mit animiertem Santa. Bereichern Sie Ihre weihnachtliche Dekoration mit dieser festlichen Figur. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue weihnachtliche Dekoration optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Selbstaufblasende Geschenke mit animiertem Santa
- Netzteil
- 4 Heringe
- Bedienungsanleitung

Technische Details

Stromversorgung		230 V AC
Gebläse	Arbeitsspannung	12 V DC
	Arbeitsstrom	1,5 A
LED		1
		weiß
		1,2 W
Aufblaszeit		ca. 30 s
Animations-Intervall		ca. 35 s
Schutzart		IP44 (spritzwassergeschützt)
Kabellänge		180 cm
Maße	B x T	66 x 66 cm
	Höhe	115-150 cm
	Santa	45 x 50 x 25 cm
	Schleife	45 x 40 x 10 cm
Packmaße		30 x 35 x 30 cm
Gewicht (ohne Netzteil)		1,5 kg

Inbetriebnahme



ACHTUNG!

Netzteil und Gebläse sind nach IP44 gegen Spritzwasser geschützt. Schützen Sie bitte besonders die Zuleitung gegen Regenwasser, fassen Sie die elektrischen Teile nie mit nassen Fingern an und stellen Sie sicher, dass keines der stromführenden Bauteile etwa mit Wasserpfützen in Kontakt tritt.

1. Breiten Sie das Produkt auf einer ebenen Fläche aus. Wählen Sie einen Ort, an dem sich auf dem Boden keine Pfützen sammeln können.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Luftauslass-Reißverschluss an der Unterseite geschlossen ist.
3. Schließen Sie beide Stecker der Gebläse an den Niederspannungsverteiler am Netzteil an. Sichern Sie die Stecker durch Zudrehen der Überwurfmuttern.
4. Stecken Sie den Stecker des Netzteils in eine freie und für den Außenbereich geschützte Steckdose.
5. Die Gebläse schalten sich automatisch ein. Achten Sie während des Aufblasvorgangs darauf, dass die Gebläse nicht abgedeckt werden. Nach ca. 3 Minuten ist das Produkt vollständig aufgeblasen.



HINWEIS:

Beim ersten Aufblasen kann es sein, dass Sie bei der Entfaltung selbst etwas nachhelfen müssen, da das Produkt vom Transport noch in sich verknittert sein kann.

6. Das Gebläse muss während des gesamten Betriebs des Produkts eingeschaltet bleiben: Der Netzstecker muss also mit einer Steckdose verbunden sein.

Zusätzliche Fixierung im Freien

Sie können das Produkt im Freien zusätzlich fixieren. Ziehen Sie dazu die Schnüre durch die Laschen am Boden des Produkts und verbinden Sie sie mit den Heringen. Verankern Sie die Heringe im Boden.

Nach der Benutzung

- Wenn Sie den Stecker und das Netzteil trennen möchten, drehen Sie den Verschluss auf und ziehen Sie den Stecker aus der Buchse am Netzteil.

- Um die Luft aus dem Produkt herauszulassen, trennen Sie das Netzteil von der Stromversorgung und öffnen Sie die Reißverschlüsse.
- Warten Sie, bis die Beleuchtungseinheit wieder abgekühlt ist, bevor Sie das Produkt wieder zusammenpacken und in der Verpackung verstauen.

Sicherheitshinweise



ACHTUNG!

Keinesfalls dürfen Sie diese Figur tatsächlich auf dem Dach eines Hauses oder gar auf einem Schornstein platzieren.

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie die gegebenenfalls an Nachbarbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Das Gebläse ist gegen Spritzwasser geschützt. Halten Sie die elektrischen Teile des Produkts jedoch fern von extremer Feuchtigkeit und Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht

benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.

- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Benutzen Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Falls dies unumgänglich ist, benutzen Sie nur GS-geprüfte, spritzwassergeschützte, einfache Verlängerungskabel (keine Mehrfachsteckdosen), die für die Leistungsaufnahme des Geräts ausgelegt sind.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebs und vor jeder Reinigung den Netzstecker des Geräts.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Reinigen Sie das Produkt immer nur mit einem feuchten Schwamm oder Tuch. Das Produkt kann nicht in der Waschmaschine gereinigt werden.
- Sichern Sie das Produkt im Freien ausreichend gegen starken Wind!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-7170-675 in Übereinstimmung mit der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7170 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.infactory.me

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette décoration de Noël. Celui-ci se gonfle automatiquement et apporte une touche originale à votre décoration de Noël. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Paquet cadeau autogonflant avec Père Noël animé
- Bloc d'alimentation
- 4 sardines
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation		230 V AC
Soufflerie	Tension de fonctionnement	12 V DC
	Courant de fonctionnement	1,5 A
LED		1
		blanc
		1,2 W
Durée du gonflage		env. 30 s
Durée de l'animation		env. 35 s
Indice de protection		IP44 (résiste aux projections d'eau)
Longueur du câble		180 cm
Dimensions	I x P	66 x 66 cm
	Hauteur	115-150 cm
	Père Noël	45 x 50 x 25 cm
	Nœud	45 x 40 x 10 cm
	Mini-paquet	30 x 35 x 30 cm
Poids (sans le bloc d'alimentation)		1,5 kg

Mise en marche



ATTENTION !

Le bloc d'alimentation et la soufflerie sont protégés contre les projections d'eau selon l'indice de protection IP44. Protégez particulièrement le conduit d'alimentation contre l'eau de pluie. Ne touchez jamais les éléments électriques avec des mains mouillées, et assurez-vous qu'aucun élément conducteur n'entre en contact avec une flaque d'eau par exemple.

1. Dépliez le produit sur une surface plane. Choisissez un endroit où aucune flaque ne risque de se former sur le sol.
2. Assurez-vous que la fermeture à glissière de la sortie d'air, située sur le dessous, est bien fermée.
3. Branchez les deux connecteurs de la soufflerie au distributeur électrique à basse tension, situé sur le bloc d'alimentation. Sécurisez les fiches en serrant l'écrou pivotant.
4. Branchez le connecteur du bloc d'alimentation à une prise de courant reliée à la terre et adaptée à un usage extérieur.
5. La soufflerie s'active automatiquement. Pendant le gonflage, veillez à ce que la soufflerie ne soit pas recouverte. Après env. 3 min, le produit est complètement gonflé.



NOTE :

Lors du premier gonflage, il est possible que vous deviez un peu aider le produit à se déplier, car il peut être encore froissé par le transport.

6. La soufflerie doit rester allumée pendant toute la durée d'utilisation du produit : la fiche secteur doit donc rester branchée à une prise murale.

Fixations supplémentaires en extérieur

Vous pouvez également fixer le produit en extérieur. Pour cela, faites passer les ficelles par les languettes en bas du produit et accrochez-les aux sardines. Plantez les sardines dans le sol.

Après utilisation

- Pour séparer le connecteur et le bloc d'alimentation, desserrez la fermeture et tirez sur le connecteur pour le débrancher de la prise du bloc d'alimentation.
- Pour dégonfler le produit, débranchez le bloc d'alimentation de l'alimentation électrique et ouvrez la fermeture à glissière.
- Attendez que l'unité d'éclairage ait refroidi avant de plier le produit et de le ranger dans son emballage.

Consignes de sécurité



ATTENTION !

Ce produit ne doit EN AUCUN CAS être placé sur le toit d'une maison ou sur une cheminée.

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le à l'utilisateur suivant le cas échéant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- La soufflerie est protégée contre les projections d'eau. Toutefois, n'exposez pas les pièces électriques du produit à une humidité ou à une chaleur extrêmes.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne saisissez jamais la fiche avec les mains mouillées.
- Lorsque vous débranchez la fiche d'alimentation de la prise murale, tirez toujours directement sur la fiche d'alimentation, et non sur le câble. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus

ou tranchants. Il ne doit pas devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.

- Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre les projections d'eau et conçus avec des caractéristiques appropriées à l'appareil.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, et avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Nettoyez le produit uniquement avec une éponge ou un chiffon humide. Le produit ne peut pas être lavé en machine.
- Protégez suffisamment le produit contre les vents forts en extérieur.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une

mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-7170 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE (du Parlement européen et du Conseil), établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.