

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Weihnachtsbaumständers. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Weihnachtsbaumständer optimal einsetzen können.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.carlo-milano.de
Klicken Sie einfach auf die Seite
► **Antworten auf häufig gestellte Fragen!**

Lieferumfang

- Weihnachtsbaumständer
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

- NX-7198 Carlo Milano Weihnachtsbaumständer für 2-m-Bäume
- NX-7199 Carlo Milano Weihnachtsbaumständer für 3-m-Bäume

Verwendung

1. Die Lieferung des Weihnachtsbaumständers erfolgt in geschlossenem Zustand. Beachten Sie, dass der Fußhebel festgestellt ist.
2. Zum Öffnen des Weihnachtsbaumständers müssen Sie den Sicherungsriegel auf die Position „auf“ stellen (grün).



HINWEIS:

Der Sicherungsriegel besitzt einen beidseitigen, runden Kopf und befindet sich unterhalb der Gummierung des Fußhebels. Ziehen Sie den Sicherheitshebel nach oben (grün), um den Weihnachtsbaumständer zu öffnen und nach unten (rot), um ihn zu sichern. Um den Weihnachtsbaumständer zu öffnen, ziehen sie den Sicherheitshebel nach oben. Die Spannklaue springen auf.

3. Setzen Sie den Baum mittig und vertikal zum Boden in den Weihnachtsbaumständer. Der Baum muss mittig auf dem Dorn des Weihnachtsbaumständers sitzen.
4. Betätigen Sie den Fußhebel mehrmals, damit sich den Spannklaue um den Stamm des Baums schließen. Der Baum muss fest im Weihnachtsbaumständer sitzen und darf auch durch leichtes Rütteln nicht kippen.
5. Befüllen Sie den Weihnachtsbaumständer erst, nachdem Sie den Baum montiert haben. Dadurch verhindern Sie ein Überlaufen, da der Weihnachtsbaumständer den Baum mit Wasser versorgt.

Wasserbefüllung

Platzieren Sie den Weihnachtsbaumständer auf ebenem Untergrund, damit der zu montierende Baum nicht umfällt. Entfernen Sie die Wasserstandsanzeige und befüllen Sie den Weihnachtsbaumständer mit Wasser. Lesen Sie an der Wasserstandsanzeige ab, ob die korrekte Menge Wasser eingefüllt wurde.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Säubern Sie es mit einem feuchten Tuch und lagern Sie es trocken.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce support pour sapin de Noël. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Support pour sapin de Noël
- Mode d'emploi

Variantes du produit

- NX-7198 Carlo Milano Support pour sapin de Noël 2 mètres
- NX-7199 Carlo Milano Support pour sapin de Noël 3 mètres

Utilisation

1. Le support pour sapin de Noël vous est livré fermé. Notez que la pédale du pied est fixée.
2. Pour ouvrir le support pour sapin de Noël, le dispositif de verrouillage doit être placé en position „ouvert“ (vert).



NOTE:

Le dispositif de verrouillage est équipé d'une tête ronde à deux côtés et se trouve sous le revêtement en caoutchouc de la pédale. Levez le levier de sécurité vers le haut (vert) afin d'ouvrir le support pour sapin de Noël. Abaissez-le (rouge) pour le sécuriser.

3. Pour ouvrir le support pour sapin de Noël, tirez le levier de sécurité vers le haut. Les griffes de serrage s'ouvrent.
4. Placez le sapin au centre du support, de manière à ce que le sapin soit perpendiculaire au sol. Le sapin doit être placé au centre, sur le pic du support.
5. Actionnez plusieurs fois la pédale afin que les griffes de serrage se referment autour du tronc de l'arbre. L'arbre doit être fermement fixé dans le support et ne doit pas pouvoir être renversé par une légère secousse.
6. Ne remplissez le support qu'après avoir installé le sapin de Noël. De cette manière, vous évitez que le support ne déborde (le support alimente l'arbre en eau).

Verser de l'eau

Placez le support pour sapin de Noël sur une surface plane, afin que le sapin ne bascule pas. Retirez l'indicateur du niveau de remplissage, et versez de l'eau dans le support pour sapin de Noël. Utilisez l'indicateur du niveau de remplissage pour savoir si vous avez versé la bonne quantité d'eau.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide. Nettoyez-le à l'aide d'un chiffon humide et séchez-le avant de le ranger.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !