

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Wärmeunterbettes für Doppelbetten, 160 × 140 cm, mit dem Sie ganz bequem Ihr Bett vorwärmen können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Wärmeunterbett für Doppelbetten, 160 × 140 cm optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Wärmeunterbett für Doppelbetten aus 100% Polyester, 160 × 140 cm
- Anschlusskabel mit Steuerung
- Bedienungsanleitung

### Technische Daten

Leistung	60 W
Heizstufen	3
Temperatur	Stufe 1: 28 bis 30°C Stufe 2: 30 bis 32°C Stufe 3: 32 bis 36°C
Gewicht	1800 g
Überhitzungsschutz	vorhanden



### ACHTUNG!

**Setzen Sie dieses Produkt ausschließlich als Wärmeunterbett ein und verwenden Sie zur Stromversorgung ausschließlich das mitgelieferte Anschlusskabel.**

### Wichtige Hinweise vor der Inbetriebnahme

- Nehmen Sie das Wärmeunterbett niemals in Betrieb, wenn es gefaltet oder zerknittert ist.
- Stecken Sie keine Nadeln oder Sicherheitsnadeln in das Wärmeunterbett.
- Das Wärmeunterbett darf nicht von hilflosen oder gegen Hitze empfindlichen Personen sowie Kindern verwendet werden.
- Das Wärmeunterbett darf nur von autorisiertem Fachpersonal repariert werden.

### Pflegehinweise

- Nutzen Sie das Wärmeunterbett niemals, wenn es feucht ist.
- Das Wärmeunterbett darf nicht maschinell gewaschen oder chemisch gereinigt werden.
- Das Wärmeunterbett kann bei 30°C in Handwäsche gereinigt werden.
- Achten Sie darauf, dass die Steuerung des Wärmebettes keinesfalls mit Wasser in Berührung kommt.

### Verwendung

1. Verbinden Sie das mitgelieferte Anschlusskabel mit dem Anschluss des Wärmeunterbettes.
2. Verbinden Sie das Anschlusskabel mit einer Steckdose.
3. Schalten Sie das Wärmeunterbett über die Steuerung ein und wählen Sie eine der 3 Heizstufen aus.
4. Schalten Sie das Wärmeunterbett vor dem Einschlafen über die Steuerung aus (Position 0).

### Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes.
- Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Den Netzstecker des Gerätes ziehen: -nach jedem Gebrauch, -bei Störungen während des Betriebes, -vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung zustande kommt.
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie die elektronischen Teile des Produkts niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Halten Sie die elektronischen Teile des Produkts fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie die elektronischen Teile des Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

#### **Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

#### **Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-7209-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7209 ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce surmatelas chauffant. Conçu pour un lit double, ce surmatelas au format 160 x 140 cm permet de réchauffer efficacement votre lit.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Surmatelas chauffant pour lit double, 100 % polyester, 160 x 140 cm
- Câble d'alimentation avec boîtier de commande
- Mode d'emploi

## Caractéristiques techniques

Puissance	60 W
Niveaux de chauffage	3
Température	Niveau 1 : 28 à 30 °C Niveau 2 : 30 à 32 °C Niveau 3 : 32 à 36 °C
Poids	1800 g
Protection contre la surchauffe	Disponible



### ATTENTION!

*Utilisez ce produit uniquement comme surmatelas chauffant. Pour l'alimentation électrique, utilisez exclusivement le câble d'alimentation fourni.*

## Consignes préalables à la première utilisation

- Ne mettez jamais en marche le surmatelas chauffant lorsqu'il est plié ou froissé.
- Ne plantez jamais d'aiguille ou d'épingle à nourrice dans le surmatelas chauffant.
- Le surmatelas chauffant ne doit pas être utilisé par des personnes dépendantes ou sensibles à la chaleur comme les enfants.
- Le surmatelas chauffant ne doit être réparé que par des spécialistes autorisés.

## Consignes d'entretien

- N'utilisez jamais le surmatelas chauffant s'il est humide.
- Le surmatelas chauffant ne doit pas être lavé en machine, ni nettoyé à l'aide de produits chimiques.
- Le surmatelas chauffant peut être lavé à la main à 30°C.
- Veillez à ce que le boîtier de commande du surmatelas chauffant n'entre jamais en contact avec de l'eau.

## Utilisation

1. Branchez le câble d'alimentation fourni à la prise de raccordement du surmatelas chauffant.
2. Branchez le câble d'alimentation à une prise de courant.
3. Allumez le surmatelas chauffant à l'aide du boîtier de commande, et sélectionnez un des 3 niveaux de chaleur.
4. Avant de vous endormir, éteignez toujours le surmatelas chauffant à l'aide du boîtier de commande (position 0).

## Consignes de sécurité

- Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il comporte des informations importantes concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien de l'appareil.
- Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que ni l'appareil, ni ses accessoires, ni son câble d'alimentation n'est endommagé.
- Le câble d'alimentation ne doit être ni écrasé, ni placé sur des bords saillants ou sur des surfaces chaudes.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, avant de nettoyer l'appareil, et en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.

- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le fabricant n'est pas responsable en cas de mauvaise utilisation due au non-respect du mode d'emploi.
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes concernant le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit pas être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-7209 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, 2014/30/UE et 2014/35/UE.



Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
Service Qualité

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).