

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Wärmekissens für die Füße, 38 × 38 cm, mit dem Sie ganz bequem Ihre Hände oder Füße wärmen können. Sie können das Wärmekissen auch als Kopfkissen verwenden und den Schulter- und Nackenbereich wärmen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Wärmekissen für die Füße, 38 × 38 cm optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Wärmekissen für die Füße, 38 × 38 cm
- Anschlusskabel mit Steuerung
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	220 bis 240 V
Leistung	45 W
Heizstufen	2
Material	Polar-Fleece, PVC
Gewicht	1000 g
Überhitzungsschutz	vorhanden

Wichtige Hinweise vor der Inbetriebnahme

- Nehmen Sie das Wärmekissen niemals in Betrieb, wenn es gefaltet oder zerknittert ist.
- Stecken Sie keine Nadeln oder Sicherheitsnadeln in das Wärmekissen.
- Das Wärmekissen darf nicht von hilflosen oder gegen Hitze empfindlichen Personen sowie Kindern verwendet werden.
- Verwenden Sie das Wärmekissen nicht auf verletzen oder entzündeten Körperpartien. Holen Sie gegebenenfalls den Rat eines Arztes ein.
- Das Wärmekissen darf nur von autorisiertem Fachpersonal repariert werden.

Pflegehinweise

- Nutzen Sie das Wärmekissen niemals, wenn es feucht ist.
- Das Wärmekissen darf nicht maschinell gewaschen oder chemisch gereinigt werden.
- Der Textilbezug des Wärmekissens kann bei 30 °C in Handwäsche gereinigt werden.
- Achten Sie darauf, dass die Steuerung des Wärmekissens keinesfalls mit Wasser in Berührung kommt.

Verwendung

1. Verbinden Sie das mitgelieferte Anschlusskabel mit dem Anschluss des Wärmekissens.
2. Verbinden Sie das Anschlusskabel mit einer Steckdose.
3. Setzen Sie sich bequem hin und schlüpfen Sie mit den Händen oder Füßen in die Taschen des Wärmekissens.
4. Schalten Sie das Wärmekissen über die Steuerung ein und wählen Sie eine der 3 Wärmestufen aus.
5. Schalten Sie das Wärmekissen nach der Verwendung über die Steuerung aus (Position 0).



HINWEIS:

Wenn Sie das Wärmekissen zum Wärmen der Füße verwenden, schlüpfen Sie vor dem Aufstehen aus den Taschen des Wärmekissens heraus. So vermeiden Sie zum einen Verletzungen durch Stolpern oder Umknicken und zum anderen eine Beschädigung des Wärmekissens durch den Belastungsdruck.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.

- Halten Sie die elektrischen Teile des Produkts fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie die elektrischen Teile des Produkts niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht benutzen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-7212-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7212 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce coussin chauffant. Il réchauffe agréablement vos pieds ou vos mains. Placez-le sur votre nuque pour soulager vos cervicales. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Coussin chauffant pour pieds 38 × 38 cm
- Câble d'alimentation avec boîtier de commandes
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	220 à 240 V
Puissance	45 W
Niveaux de chauffe	2
Matériaux	Laine polaire, PVC
Poids	1000 g
Protection contre la surchauffe	Oui

Consignes importantes concernant la première utilisation

- Ne mettez jamais en marche le coussin chauffant lorsqu'il est plié ou froissé.
- Ne plantez jamais d'aiguille ou d'épingle dans le coussin chauffant.
- Le coussin chauffant ne doit être utilisé ni par des personnes vulnérables ou sensibles à la chaleur, ni par des enfants.
- N'utilisez jamais le coussin chauffant sur une blessure ou une inflammation. Le cas échéant, demandez conseil à un médecin.
- Le coussin chauffant ne doit être réparé que par des spécialistes autorisés.

Consignes d'entretien

- N'utilisez jamais le coussin chauffant s'il est humide.
- Le coussin chauffant ne doit être ni lavé en machine, ni nettoyé à l'aide de produits chimiques.
- La housse en tissu du coussin chauffant peut être lavée à la main à 30°C.
- Veillez à ce que le boîtier de commande du coussin chauffant n'entre jamais en contact avec de l'eau.

Utilisation

1. Branchez le câble d'alimentation fourni au port d'alimentation du coussin chauffant.
2. Branchez le câble d'alimentation à une prise de courant.
3. Installez-vous confortablement et glissez vos mains ou vos pieds dans les poches du coussin chauffant.
4. Allumez le coussin chauffant à l'aide du boîtier de commande, et sélectionnez l'un des 3 niveaux de chaleur.
5. Avant de vous endormir, éteignez toujours le coussin chauffant à l'aide du boîtier de commande (position 0).



NOTE :

Si vous utilisez le coussin pour vous réchauffer les pieds, sortez vos pieds des poches du coussin avant de vous lever. De cette manière, vous évitez de tomber ou de vous tordre la cheville. Vous évitez également d'endommager le coussin chauffant en l'écrasant.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution.
- N'exposez les éléments électriques du produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez les éléments électriques du produit ni dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, NX-7212, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.